

Retiro voluntario de Triciclos Fisher-Price®
 Ha habido un anuncio de retiro de estos productos.

Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad correspondientes está retirando voluntariamente varios triciclos para niños pequeños Trikes y Tough Trikes de Fisher-Price®. Los triciclos han sido diseñados para niños entre 2 y 5 años de edad. Tienen imitaciones de llave que están ubicadas a unas 3 pulgadas frente al asiento y sobresalen al menos 5/8 de pulgada sobre el cuerpo del triciclo.

Un niño puede golpearse, sentarse o caer en la llave de encendido plástica sobresaliente resultando en una lesión.

Este retiro no incluye los triciclos Lights and Sounds Trikes, Rock, Roll 'n Ride Trike, Grow-With-Me Trikes, Action Sounds Trike, o Push 'n Pedal Trike. Estos triciclos no tienen una imitación de llave frente al asiento. Ningún triciclo Fisher-Price® con una imitación de llave en el manubrio está afectado por este retiro.

Favor de usar este guía en línea para determinar si su producto está afectado por este retiro. Favor de tener su producto cerca para continuar.

MODELOS INCLUIDOS EN ESTE RETIRO

Los números de los modelos están ubicados en el compartimiento de almacenaje que está debajo del asiento.

Los colores pueden variar.

<p>Triciclo 72639 Barbie Free Spirit Trike</p>		<p>Triciclo B8775 Kawasaki Tough Trike</p>	
<p>Triciclo B8776 Barbie™ Tough Trike</p>		<p>Triciclo K6672 Nick Jr. Dora la Exploradora Tough Trike</p>	
<p>Triciclo M5727 Barbie™ Tough Trike Princess Ride-On</p>		<p>Triciclo N6021 Kawasaki Tough Trike</p>	

Si Ud. **no posee** uno de los triciclos que aparece en las imágenes arriba, este retiro **no le concierne** y puede continuar disfrutando de su triciclo.

Si Ud. posee uno de los triciclos que aparece en las imágenes arriba o si no está seguro si posee uno de los triciclos que aparece en las imágenes arriba, favor de ubicar la imitación de llave en su triciclo Fisher-Price®.



Si la imitación de llave de su triciclo está ubicada en un lugar que no esté a unas 3 pulgadas frente al asiento y sobresalen al menos 5/8 de pulgada sobre el cuerpo del triciclo, este retiro **no le concierne** y puede continuar disfrutando su triciclo.

Si la imitación de llave de su triciclo está ubicada a unas 3 pulgadas frente al asiento y sobresalen al menos 5/8 de pulgada sobre el cuerpo del triciclo, favor de fijarse en la forma de la llave.



Si la llave de su triciclo es modificada en forma de D aplanada como aparece en la imagen, este retiro **no le concierne** y puede continuar disfrutando su triciclo.



Si la llave de su triciclo tiene forma de disco como aparece en la imagen, **Ud. ha sido afectado** por este retiro. **Deje de usar inmediatamente el/los triciclo(s).**



Si la llave de su triciclo tiene forma de D como aparece en la imagen, **Ud. ha sido afectado** por este retiro. **Deje de usar inmediatamente el/los triciclo(s).**

Para más instrucciones, favor de contactar a Mattel en servicio.clientes@mattel.com.

Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan con nuestros juguetes y ésta es la razón por la que hemos reaccionado con prontitud en un esfuerzo por conservar la confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas.