

ការប្រមូលត្រឡប់មកវិញ នូវផលិតផលកង់កង់ប៊ី Fisher-Price®

មានការប្រកាសអំពីការប្រមូលត្រឡប់មកវិញនូវផលិតផលទាំងនេះ ។

ក្រុមហ៊ុន Mattel សហការជាមួយនិយ័តករសុវត្ថិភាពដែលពាក់ព័ន្ធ កំពុងធ្វើការប្រមូលត្រឡប់មកវិញនូវ ផលិតផលកង់កង់ប៊ីម៉ាក Fisher-Price® Trikes និង Tough Trikes ។ កង់កង់ប៊ីទាំងនេះត្រូវបានផលិត ឡើងសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី ២ ទៅ ៥ឆ្នាំ។ កង់ទាំងនោះមានកូនសោសិប្បនិម្មិតស្ថិតនៅប្រហែល ៣អ៊ុញ ពីមុខកៅអី និងលយចេញយ៉ាងហោចណាស់ ៥/៨ អ៊ុញខាងលើតួកង់ ។

កុមារអាចបុកប៉ះ អង្គុយលើឬធ្លាក់លើកូនសោផ្លាស្ទិកសម្រាប់បញ្ឆេះដែលលយចេញ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យ មានគ្រោះថ្នាក់ ។

ការប្រមូលផលិតផលត្រឡប់មកវិញនេះ មិនរាប់បញ្ចូលនូវកង់ Lights and Sounds, Rock, Roll'n Ride Trike; Grow-With-Me Trikes; Action Sounds Trike, Push'n Pedal Trike ឡើយ ។ កង់កង់ប៊ីទាំងនេះមិនមានសោស្ថិតនៅមុខកៅអីទេ ។ រាល់ផលិតផលកង់ Fisher-Price® ដែលមានសោស្ថិតនៅដៃកង់ មិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលផលិតផលត្រឡប់មកវិញទេ ។

សូមប្រើប្រាស់ការណែនាំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតសម្រាប់កំណត់ថា តើផលិតផលរបស់លោកអ្នកត្រូវបានរាប់ បញ្ចូលទៅក្នុងការប្រមូលផលិតផលត្រឡប់មកវិញនេះដែរឬទេ ។ សូមដាក់ផលិតផលរបស់លោកអ្នកនៅជិត ខ្លួន ក្នុងខណៈដែលលោកអ្នកបន្តសិក្សាអំពីបញ្ហានេះ ។

ប្រតិបត្តិការផលិតផល (ម៉ូដែល) ដែលរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការប្រមូលផលិតផលត្រឡប់មកវិញ លេខម៉ូដែលស្ថិតនៅក្នុងថតក្រោមកៅអី ។

<p>B8775 Kawasaki Tough Trike</p>		<p>B8776 Barbie™ Tough Trike</p>	
<p>K6672 Nick Jr. Dora the Explorer Tough Trike</p>		<p>K6673 Go Diego Go!™ Tough Trike</p>	
<p>N6021 Kawasaki Tough Trike</p>			

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានកង់កង់ប៊ីដូចបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងលើនោះទេ លោកអ្នក**មិន**រងការប៉ះពាល់អំពីការប្រមូលផលិតផលត្រឡប់មកវិញនេះឡើយ ហើយសូមអញ្ជើញបន្តសប្បាយរីករាយចំពោះកង់កង់ប៊ីរបស់អ្នកតទៅទៀត ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានកង់កង់ប៊ីណាមួយខាងលើ ឬលោកអ្នកមិនប្រាកដថាកង់កង់ប៊ីរបស់លោកអ្នកមានក្នុងចំណោមរូបភាពខាងលើ សូមពិនិត្យមើលកូនសោនៅលើផលិតផលកង់កង់ប៊ី Fisher-Price® Trikes របស់លោកអ្នក ។



ប្រសិនបើកូនសោកង់កង់បីរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណាមួយដែលមិនមែនប្រវែងប្រហែល ៣អ៊ុញ ពីមុខកៅអី និងលយចេញយ៉ាងហោចណាស់ ៥/៨អ៊ុញចេញពីតួកង់ទេនោះ លោកអ្នក**មិនរង់ការប៉ះពាល់**ចំពោះការប្រមូលផលិតផលត្រឡប់មកវិញនេះទេ ហើយសូមអញ្ជើញបន្តសប្បាយរីករាយកម្សាន្តជាមួយកង់កង់បីរបស់លោកអ្នកតទៅទៀត ។

ប្រសិនបើកូនសោកង់កង់បីរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅប្រហែល ៣អ៊ុញពីមុខកៅអី និងលយចេញយ៉ាងហោចណាស់ ៥/៨អ៊ុញពីតួកង់ សូមធ្វើការពិនិត្យមើលរាងកូនសោនោះ ។



ប្រសិនបើកូនសោមានរាងសំប៉ែតរាបស្មើជាអក្សរ D ដូចនៅក្នុងរូប
លោកអ្នក**មិនរងការប៉ះពាល់**អំពីការប្រមូលផលិតផលត្រឡប់មក
វិញទេ ហើយលោកអ្នកអាចបន្តការកម្សាន្តទៅទៀត ។



ប្រសិនបើកូនសោមានរាងមូលដូចនៅក្នុងរូបនេះ នោះអ្នក**នឹងរង**
ការប៉ះពាល់អំពីការប្រមូលផលិតផលត្រឡប់មកវិញនេះ ។
សូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កង់កង់បឺរបស់លោកអ្នកជាបន្ទាន់ ។



ប្រសិនបើកូនសោកង់កង់បឺមានរាងអក្សរ D ដូចនៅក្នុងរូប
នោះលោកអ្នក**នឹងរងការប៉ះពាល់**អំពីការប្រមូលផលិតផល
ត្រឡប់មកវិញ ។
សូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កង់កង់បឺរបស់លោកអ្នកជាបន្ទាន់ ។

សម្រាប់ការណែនាំបន្ថែម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Mattel តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ (៨៥៥-២៣) ២១៧ ៦១៧
ចាប់ពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦ ល្ងាច ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ឬអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន
យើងខ្ញុំ គឺ www.service.mattel.com ។

ការព្រួយបារម្ភដ៏ធំបំផុតរបស់យើងខ្ញុំ គឺតែងតែគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កុមារដែលលេងប្រដាប់ប្រដាក់សាន្ត
របស់យើងខ្ញុំ អាស្រ័យហេតុនេះ ទើបយើងខ្ញុំបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័ស ក្នុងការព្យាយាមដើម្បីរក្សាទំនុកចិត្ត
ពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយ ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យយើងខ្ញុំស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេ ។