

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS!

Rückruf der „Lernspaß Küche“ von Fisher-Price

Seit dem 06. November 2007 führt Mattel/Fisher-Price eine freiwillige Rückrufaktion für den Artikel L7138 „Lernspaß Küche“ von Fisher-Price durch. Vom Rückruf betroffen sind Produkte, die seit dem 1. Mai 2007 hergestellt wurden.



Kleinteile des Wasserhahns bzw. die Weckerzeiger vom Spielzeug können sich lösen und im Falle des Verschluckens für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen.

Bitte lassen Sie Ihre Kinder keinesfalls mehr mit der „Lernspaß Küche“ spielen! Entfernen Sie dieses Produkt zur Verhinderung von Gefahren unbedingt aus der Reichweite von Kindern.

Sie können die „Lernspaß Küche“ kostenfrei an Fisher-Price zurückschicken.

Bitte kontaktieren Sie hierzu Mattel/Fisher-Price unter der **kostenlosen Telefonnummer 0800 – 78 98 797** oder per E-Mail unter **service.de@mattel.com**, um einen vorfrankierten Paketaufkleber zu erhalten, mit dem Sie das Produkt kostenfrei einschicken können. Nach Eingang Ihrer „Lernspaß Küche“ wird Ihnen im Austausch eine neue, einwandfreie Lernspaß Küche zugeschickt.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.mattel.de/service**.

Als weltweit größter Spielzeughersteller liegt Mattel die Sicherheit der Kinder, die mit unseren Produkten spielen, besonders am Herzen. Wir produzieren daher unsere Spielwaren nach strengen internationalen und deutschen Sicherheits-Richtlinien. Darüber hinaus beobachten wir fortlaufend den Markt, um bei eventuellen Vorkommnissen direkt reagieren zu können. Für Unannehmlichkeiten, die mit diesem Rückruf verbunden sind, möchten wir uns im Voraus entschuldigen.