

Signalement relatif aux tricycles Fisher-Price®
Ces produits ont donné lieu à un signalement.

Mattel, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, a procédé à un signalement volontaire de deux tricycles Fisher-Price. Ces tricycles sont destinés aux enfants de 2 à 5 ans. Ils comportent une clé factice qui est située à environ 7 cm devant le siège et dépasse d'environ 1,6 cm du bloc avant du tricycle.

Il est possible qu'un enfant puisse se blesser s'il heurte, s'assoit ou tombe sur cette clé factice en plastique.

Ce signalement concerne uniquement les deux produits ci-dessous. Aucun tricycle avec une clé située sur le guidon n'est concerné par la présente annonce.

Utilisez ce guide en ligne pour déterminer si le tricycle en votre possession est concerné par ce signalement. Assurez-vous d'avoir votre jouet près de vous avant de continuer.

Les modèles concernés par ce signalement.

La référence (72639 ou 72792) est située sous le siège dans le compartiment de rangement.



72639 Barbie Free Spirit Tricycle



72792 Kawasaki Tricycle

Si vous ne possédez pas un des deux tricycles présentés en photo ci-dessus, **vous n'êtes pas concernés** par ce signalement et vous pouvez continuer à utiliser votre tricycle.

Si vous possédez un des tricycles photographiés ci-dessus, localisez bien la clé de votre tricycle en vous aidant des informations et photos ci-dessous.



Si la clé de votre tricycle est située ailleurs qu'à 7 cm à l'avant du siège et ne dépasse pas de 1,6 cm environ du bloc avant du tricycle, **vous n'êtes pas concernés** par ce signalement et vous pouvez continuer à utiliser votre tricycle.

Si la clé de votre tricycle est située à 7 cm environ à l'avant du siège et dépasse de 1,6 cm environ du bloc avant du tricycle, merci de regarder attentivement la forme de cette clé.



Si votre clé a la même forme de D allongé que la clé présentée sur cette photo, vous n'êtes pas concerné.



Si votre clé a la forme d'un disque comme la clé présentée sur cette photo, vous êtes concerné par ce signalement. **Veillez cesser d'utiliser votre tricycle immédiatement.**



Si votre clé a la même forme de D protubérant que la clé présentée sur cette photo, vous êtes concerné.

Veillez cesser d'utiliser votre tricycle immédiatement.

Pour de plus amples informations, merci de contacter le numéro gratuit suivant : **0805 800 248**. Nous prendrons vos coordonnées afin de vous adresser une clé factice de remplacement sous un délai de 8 à 10 semaines.

La sécurité des jouets destinés aux enfants est notre toute première préoccupation. C'est pourquoi nous agissons de manière efficace et rapide afin de conserver la confiance des parents qui nous autorisent à faire partie de leur vie.