

Pengubahsuaian Semula Fisher-Price® Trikes

Pengumuman telah dibuat untuk mengubahsuaikan semula produk-produk ini.

Dengan kerjasama agensi-agensi penguatkuasa keselamatan berkenaan, Mattel dengan sukarela akan mengubahsuaikan semula Fisher-Price® Kawasaki Tough Trike basikal tiga roda kanak-kanak. Basikal tiga-roda ini adalah untuk kegunaan kanak-kanak dari umur 2 hingga 5 tahun. Fisher-Price® Kawasaki Tough Trike mempunyai satu kunci mainan yang terdapat di kira-kira 3 inci di hadapan tempat duduk dan menjulur keluar sebanyak sekurang-kurangnya 5/8 inci atas badan basikal tiga-roda tersebut.

Kanak-kanak mungkin terhantuk, terduduk atau terjatuh disebabkan kunci plastik yang menjulur keluar mengakibatkan kecederaan

Pengubahsuaian semula ini tidak termasuk Lights and Sounds Trikes; Rock, Roll 'n Ride Trike; Grow-With-Me Trikes; Action Sounds Trike; Push 'n Pedal Trike. Trikes ini tidak mempunyai ciri-ciri kunci di hadapan tempat duduk. Mana-mana Trike Fisher-Price® yang mempunyai ciri-ciri kunci di pemegang tangan tidak terlibat dalam pengubahsuaian semula ini.

Sila gunakan panduan online ini untuk menentukan sama ada produk anda terlibat dalam proses pengubahsuaian semula sukarela ini. Letakkan produk berdekatan dengan anda untuk teruskan.

Nombor-nombor model terpapar di bawah kerusi di dalam tempat simpanan.



B8775 Kawasaki Tough Trike



B8776 Barbie™ Tough Trike

Jikalau anda tidak mempunyai basikal-basikal tiga roda seperti di imej di atas, anda tidak terlibat dalam pengubahsuaian semula ini dan boleh terus menggunakan basikal tiga-roda anda.

Jikalau anda mempunyai salah satu basikal tiga-roda yang ditunjuk di atas atau anda tidak pasti sama ada anda mempunyai basikal tiga-roda yang ditunjuk imej-imej di atas, tolong tentukan lokasi kunci basikal tiga-roda Fisher-Price®.



Jikalau lokasi kunci di basikal tiga-roda anda adalah di mana mana kecuali di lebih kurang 3 inci di hadapan tempat duduk dan menjulur keluar sekurang-kurangnya 5/8 inci atas badan basikal tiga-roda, kamu **tidak terlibat** dalam pengubahsuaian semula ini dan boleh terus menggunakan basikal tiga-roda anda.

Jikalau lokasi kunci di basikal tiga-roda anda di lebih kurang 3 inci di hadapan tempat duduk dan menjulur keluar sekurang-kurangnya 5/8 inci atas badan basikal tiga-roda, tolong lihat bentuk kunci.



Jika kunci pada basikal tiga-roda anda berbentuk D yang dileperkan seperti di imej, anda **tidak terlibat** dalam pengubahsuaian semula ini dan boleh terus menggunakan basikal tiga-roda anda.



Jika kunci pada basikal tiga-roda anda berbentuk cakera seperti di imej, **anda terlibat** dalam pengubahsuaian semula ini dan boleh terus menggunakan basikal tiga-roda anda.
Sila hentikan penggunaan Trike dengan serta-merta



Jika kunci pada basikal tiga-roda anda berbentuk D seperti di imej, **anda terlibat** dalam pengubahsuaian semula ini dan boleh terus menggunakan basikal tiga-roda anda.
Sila hentikan penggunaan Trike dengan serta-merta

Untuk maklumat selanjutnya, tolong hubungi Mattel di (603) 7880-3817

Kerisauan kami adalah sentiasa pada keselamatan kanak-kanak yang menggunakan alat-alat permainan kami dan oleh sebab itu, kami bertindak dengan secepat mungkin dalam usaha untuk mengekalkan kepercayaan keluarga-keluarga yang membenarkan kami menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka.