

Recolha de Triciclos da Fisher-Price®  
Foi publicado um aviso de recolha relativo a estes produtos.

A Mattel, em cooperação com as entidades reguladoras de segurança competentes, está a proceder a uma recolha voluntária de dois triciclos da Fisher-Price®. Estes triciclos destinam-se a crianças entre os 2 e os 5 anos de idade. Ambos incluem chaves de ignição de brincar localizadas a cerca de 7,5 cm do assento e que formam uma saliência de pelo menos 1,5 cm acima da superfície do triciclo.

**As crianças podem sentar-se, bater ou cair sobre a chave de ignição saliente, provocando ferimentos graves.**

**Esta recolha não inclui os produtos *Lights and Sounds Trikes; Rock, Roll 'n Ride Trike; Grow-With-Me Trikes; Action Sounds Trike; Push 'n Pedal Trike*. Estes triciclos não possuem uma chave de ignição de brincar à frente do assento. Qualquer triciclo Fisher-Price® com uma chave de ignição de brincar localizada no guiador não está abrangido por esta recolha.**

Utilize este guia online para determinar se o produto que tem em seu poder está abrangido por esta recolha. Por favor tenha o seu triciclo perto de si enquanto prossegue com a leitura destas instruções.

#### **MODELOS INCLUÍDOS NESTA RECOLHA**

Os códigos dos produtos localizam-se na zona inferior do assento, no compartimento de arrumação.



**B8776 Barbie™ Tough Trike**  
**(Triciclo da Barbie)**



**M5727 Barbie™ Tough Trike Princess Ride-On**  
**(Triciclo da Barbie)**

Se não possui nenhum dos triciclos mostrados nestas imagens, o seu produto **não está abrangido** por esta recolha e pode continuar a utilizar o triciclo.

Se possui qualquer um dos triciclos mostrados nas imagens, ou se não tem a certeza de que possui um dos triciclos mostrados nas imagens, por favor localize a chave de ignição de brincar no seu triciclo da Fisher-Price®.



Se a chave do seu triciclo se localiza em qualquer local excepto a 7,5 cm da frente do assento e apresenta uma saliência de pelo menos 1,5 cm acima da superfície do triciclo, o seu triciclo **não está abrangido** por esta recolha e **pode continuar a utilizar o triciclo**.

Se a chave do seu triciclo se localiza a cerca de 7,5cm da frente do assento e se apresentar uma saliência de pelo menos 1,5cm acima da superfície do triciclo, por favor observe a forma da chave.



Se a chave do seu triciclo apresenta uma forma plana em D, conforme mostrado nesta imagem, o seu triciclo **não está abrangido** por esta recolha e pode continuar a utilizar o triciclo.



Se a chave do seu triciclo apresenta a forma de disco, conforme mostrado nesta imagem, o seu triciclo está abrangido por esta recolha. **Por favor suspenda de imediato a utilização do(s) triciclo(s).**



Se a chave do seu triciclo apresenta a forma de um D, conforme mostrado nesta imagem, o seu triciclo **está abrangido** por esta recolha. **Por favor suspenda de imediato a utilização do(s) triciclo(s).**

Para mais informações, por favor contacte a Mattel através do endereço electrónico [consumidor@mattel.com](mailto:consumidor@mattel.com), ou do número de telefone grátis **800 10 10 71**.

A nossa maior preocupação é a segurança das crianças que brincam com os nossos brinquedos, e é por essa razão que agimos de imediato num esforço para manter a confiança das famílias que nos permitiram fazer parte das suas vidas.