

## Fisher-Price® Trikes 主動更換通知(中文譯名:費雪牌三輪車)

美泰兒公司對以下產品發出主動更換通知。

美泰兒公司目前與相關商品安全單位合作，就 Fisher-Price® Barbie™ Tough Trike (中文譯名:芭比三輪車)進行自願性主動更換行動。這些三輪車之使用年齡為 2 至 5 歲幼童。這些 Fisher-Price® Barbie™ Tough Trike 附有一支模型鑰匙，位於座位前方約 3 英吋處，並且在凸出車身至少 5/8 英吋。

**兒童可能撞、坐或跌在凸出的塑膠啓動鑰匙上，而造成嚴重的傷害。**

本次主動更換範圍不包含 Lights and Sounds Trikes, Rock, Roll'n Ride Trike, Grow-With-Me Trikes, Action Sounds Trike, Push'n Pedal Trike. (中文譯名:費雪牌閃燈音樂三輪車，三合一搖擺三輪車，伴我成長三輪車，音樂三輪車及踏板三輪車)因為這些三輪車在前座並沒有鑰匙。所有鑰匙位於把手上的 Fisher-Price® Trikes 亦不屬於本次主動更換範圍。

請依照以下程序來判斷您的三輪車是否屬於本次主動更換範圍。

請先將您的高腳椅移至近處。  
產品型號位於椅座下方。



### B8776 Barbie™ Tough Trike

如果您的 Barbie™ Tough Trike 並非上圖所示的產品，您的產品即**非屬**本次主動更換範圍，您可以繼續安心的使用。

如果您的 Barbie™ Tough Trike 與上圖所示產品相同，或是您不確定您的 Barbie™ Tough Trike 與上圖所示產品相同，請檢查您 Barbie™ Tough Trike 上的鑰匙。



如果您的三輪車上的鑰匙不是位於座位前方約 3 英吋處，並且凸出車身至少 5/8 英吋，您的產品即**非屬**本次主動更換範圍，您可以繼續安心的使用。

如果您的三輪車的鑰匙位於座位前方約 3 英吋處，並且在凸出車身至少 5/8 英吋，請檢查鑰匙的形狀。



如果您的三輪車的鑰匙是如旁邊這個圖片所示的扁 D 字形，您的產品**非屬**本次主動更換範圍，您可以繼續安心的使用。



如果您的三輪車的鑰匙是如旁邊這個圖片所示的圓碟形，您的產品即屬於本次主動更換範圍。請立即停止使用您的三輪車。



如果您的三輪車的鑰匙是如旁邊這個圖片所示的 D 字形，您的產品即屬於本次主動更換範圍。請立即停止使用您的三輪車。

請聯絡消費者電話查詢熱線以獲得進一步說明。(886) 2 7707 0277

兒童使用美泰兒玩具的安全性一直是本公司最關切的事項。這也是為什麼我們對於任何可能危害都採取快速的反應行動，並以維持所有讓我們參與其生活的家庭對我們的信賴。