

## **Fisher-Price retira las figuras Little People® Mickey and Friends por riesgo de asfixia**

Fisher-Price, en cooperación con la Comisión de Seguridad en Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC), anuncia la retirada voluntaria de **las figuras de Pato Donald y Daisy vendidas en el paquete de figuras Fisher-Price Little People® Mickey and Friends**. Las cabezas de las figuras de Pato Donald y Daisy pueden salirse, lo que supone un riesgo de asfixia para los niños pequeños. Fisher-Price ha recibido tres reportes de que las cabezas de las figuras de Pato Donald y Daisy se salgan al ser usadas. No se han reportado heridas.



**Figura retirada de Pato Donald**



**Figura retirada de Daisy**



**Las figuras retiradas de Pato Donald y Daisy se vendían en el paquete de figuras Fisher-Price Little People® Mickey and Friends: (Modelo HPJ88/Modelo HTW75)**

Los números de modelo del paquete de figuras Fisher-Price Little People® Mickey and Friends son: HPJ88 y HTW75. El número de modelo se puede encontrar en la parte de abajo de la figura de Goofy. No se retiran las figuras de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy y Pluto, y los consumidores pueden conservarlas.

**Se recomienda a los consumidores dejar de usar inmediatamente y mantener alejadas de los niños las figuras de Pato Donald y Daisy**, y contactar a Fisher-Price al 855-853-6224, de lunes a viernes, en el horario de 9 a. m. y 6 p. m. hora del este de EE. UU. Para poder verificar si su producto está afectado, le pediremos el número de modelo en la parte de abajo de la figura de Goofy. Asegúrese de tener a mano el producto cuando llame.

La seguridad de los niños que usan nuestros productos siempre ha sido la principal prioridad de Fisher-Price. Por esa razón, tomamos la medida de retirar las figuras de Pato Donald y Daisy vendidas en el paquete de figuras Fisher-Price Little People® Mickey and Friends Fisher-Price está comprometida a crear productos seguros y útiles para usted y su familia.