

GAMESTER

Xbox

Phoenix Plus™

Instruction Manual



IMPORTANT!

Before using this product, read the Xbox Instruction Manual for safety, health, and other information.

Product Features

1. Six action buttons offering eight-bit analogue control
2. Dual analogue joysticks with integral momentary switches
3. Invert Switch
4. Two analogue triggers
5. Two vibration feedback motors
6. One eight way digital directional pad
7. Two digital menu navigation buttons (Back and Start)
8. Rubber grips for unparallelled comfort
9. Inline Quick Release Connector
10. Dual Module Expansion Slots

To adjust the analog tension of the sticks, rotate the adjustment ring, found right under the top of the stick, clockwise to tighten and counter clockwise to loosen.

Invert Switch - The invert switch makes it easy to play with your own personalized control setup. Turn on to invert the up/down motion of the right analogue stick. Turn off and the controller will function normally. Great for First Person Shooter and Flight games.

Inline Quick Release Connector - The Inline Quick Release Connector is added to help protect your Xbox game Console. It is designed to disconnect your gamepad from your console in the event that the gamepad is pulled upon with an unreasonable force. The Quick Release Connector should always remain connected during normal use. Always use the console connector to disconnect controller from the console.

Expansion Slots - Similar to the first party pad, the upper and lower expansion slots are slightly different shapes. The upper slot supports Memory Unit, Xbox Live Headset, and all future Xbox modules designed for use in the upper slot. The lower slot supports the Memory Unit and all future Xbox modules designed for the lower slot.

TROUBLE SHOOTING

The controller is not working:

- Make sure the controller is firmly connected to the Xbox controller port.
- Make sure the Quick Release Connector is firmly connected.
- Reset your game console.
- If problem persists, contact Radica customer support.

The controller is operating in reverse:

- Make sure the invert switch is set to your personal preference.

CAUTION

Adult supervision is recommended. We suggest that for every hour of gameplay take a 15-minute break.

MAINTENANCE

- Handle this product carefully.
- Store this product away from dusty or dirty areas.
- Keep this product away from moisture or temperature extremes.
- Do not disassemble this product. If a problem occurs contact the retailer where the item was purchased.



IMPORTANT

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous reporter au manuel d'instruction de votre Xbox pour le mode d'utilisation et les précautions habituelles d'emploi.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. Six boutons d'action offrant un contrôle analogique optimal
2. Deux sticks analogiques
3. Bouton d'inversion de commandes
4. Deux gâchettes analogiques
5. Deux moteurs à vibration pour un retour de force puissant
6. 1 pad digital multidirectionnel (huit directions possibles)
7. 2 touches digitales de navigation
8. Poignées anti-dérapantes pour une prise en main idéale
9. Connecteur avec système de sécurité intégré
10. 2 ports d'extension pour périphériques

Pour régler la tension des sticks analogiques, tournez la bague de réglage, qui se trouve juste sous la tête du joystick, dans le sens des aiguilles d'une montre pour le raidir et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'assouplir.

Bouton d'inversion de commandes - Le bouton d'inversion de commandes facilite l'accès au jeu avec votre propre configuration. Enclenchez ou désactivez la configuration du stick droit par une simple pression sur le bouton. Idéal pour les jeux à la 1ère personne ou pour les simulations de vol.

Connecteur de sécurité - Le connecteur protège votre console Xbox d'une déconnexion forcée ou brutale de la manette qui pourrait causer des dommages. Veillez à ce que le connecteur reste en place pendant une utilisation normale. Toujours utiliser le connecteur pour séparer la manette de votre console.

Port d'extension - Le port d'extension supérieur doit être utilisé pour l'insertion de cartes mémoire, du kit Xbox Live, ou pour tout type de module prévu à cet emplacement dans le futur. Le port d'extension inférieur doit être utilisé pour l'insertion de cartes mémoire ou tout type de module prévu à cet emplacement dans le futur.

PROBLEMES RENCONTRES

La manette ne marche pas :

- Vérifiez que la manette soit correctement connectée à votre console Xbox.
- Vérifiez que le connecteur soit correctement inséré.
- Redémarrez votre console.
- Si le problème persiste, veuillez contacter le support consommateur de Radica.

Les commandes de la manette sont inversées :

- Vérifiez que le bouton d'inversion de commandes soit correctement utilisé.

PRECAUTIONS

La surveillance d'un adulte est recommandée lors de l'utilisation du produit. Nous vous suggérons de faire une pause de 15 mn par heure de jeu effectuée.

MAINTENANCE

- Utilisez ce produit avec précautions.
- Conservez ce produit à l'écart de la poussière ou de salissures.
- Ne pas utiliser ce produit dans des conditions d'humidité ou d'extrême chaleur.
- Ne pas démonter ce produit. Si des problèmes persistent, veuillez contacter le magasin où ce produit a été acheté.



ACHTUNG!

Bevor du dieses Produkt verwendest, solltest du das Xbox-Handbuch lesen, besonders die Hinweise zu Sicherheit und möglichen Gesundheitsschäden.

Produkteigenschaften

1. Sechs Action-Tasten bieten 8-Bit analoge Steuerung
2. Zwei Ministicks mit integrierten Schaltern
3. Umkehrschalter
4. Zwei Schalter
5. Zwei Vibrations-Feedbackmotoren
6. Ein achtseitiges Steuerkreuz
7. Zwei digitale Menü-Navigations-Tasten (BACK und START)
8. Rutschfeste Gummierung bietet einzigartigen Komfort
9. Quick-Release-Stecker
10. Zwei Controller-Erweiterungs-Steckplätze

Um die Sensibilität der Analogsticks einzustellen, drehst du den Einstellring, der sich direkt unter der Oberfläche der Analog-Sticks befindet. Drehungen im Uhrzeigersinn bewirken eine Straffung, Drehungen gegen den Uhrzeigersinn eine Lockerung des Drucks.

Umkehrschalter – Der Umkehrschalter macht es dir einfach, mit deinen eigenen, persönlichen Einstellungen zu spielen. Schalte ihn ein, und die Achse des Mini-Stick rechts wird umgekehrt. Schalte ihn aus, und der Controller funktioniert wieder normal. Ideal für Ego-Shooter und Flugsimulatoren.

Quick-Release-Stecker – Der Quick-Release-Stecker bietet zusätzlichen Schutz für deine Xbox-Konsole. Falls zu kräftig am Controller gezogen wird, löst der Stecker die Verbindung zwischen Controller und Xbox-Konsole. Der Quick-Release-Stecker sollte bei normalem Gebrauch immer angeschlossen bleiben. Verwende immer den Controller-Stecker, wenn du den Controller von der Xbox-Konsole abziehen möchtest.

Controller-Erweiterungs-Steckplätze – Wie beim vom Hersteller mitgelieferten Controller sind Controller Erweiterungs-Steckplatz A und B leicht unterschiedlich geformt. Erweiterungs-Steckplatz A unterstützt die Memory Unit, den Xbox Communicator sowie alle zukünftigen Xbox-Peripheriegeräte, die zur Verwendung in Erweiterungs-Steckplatz A bestimmt sind. Controller-Steckplatz B unterstützt die Memory Unit sowie alle zukünftigen Xbox-Peripheriegeräte, die zur Verwendung in Steckplatz B bestimmt sind.

FEHLERBEHEBUNG

Der Controller funktioniert nicht:

- Vergewissere dich, dass der Controller fest am Xbox-Controller-Anschluss angeschlossen ist.
- Starte die Xbox-Konsole neu.
- Falls das Problem weiter anhält, wende dich an den Radica-Kundendienst.

Der Controller funktioniert in entgegengesetzter Richtung:

- Schau nach, ob der Umkehrschalter so gesetzt ist, wie du ihn haben möchtest.

ACHTUNG

Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen. Nach jeweils einer Stunde Spielen sollte eine 15-minütige Pause eingelegt werden.

WARTUNG

- Gehe mit diesem Produkt vorsichtig um.
- Bewahre dieses Produkt nicht in staubiger oder schmutziger Umgebung auf.
- Schütze dieses Produkt vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Nimm dieses Produkt nicht auseinander. Bei Problemen wende dich bitte an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.



¡IMPORTANTE!

Antes de utilizar este producto, lee los avisos de salud, seguridad y otras cuestiones en el manual de instrucciones Xbox.

Características del producto:

1. Seis botones de acción con control analógico de ocho bits.
2. Sticks analógicos duales con interruptores integrales.
3. Interruptor para invertir el stick analógico derecho.
4. Dos disparadores.
5. Dos motores de vibración.
6. Mando de dirección digital de 8 direcciones.
7. Dos botones digitales para la navegación en menús (BACK y START).
8. Sujeciones de goma para mayor comodidad.
9. Desconexión de seguridad.
10. Dos ranuras de expansión del controlador.

Para ajustar la tensión de las palancas analógicas, se debe girar el anillo de la parte superior de las mismas, en la dirección de las anillas del reloj para endurecerlas y en contra de las anillas del reloj para aflojarlas.

Interruptor para invertir el stick analógico derecho: este interruptor te permite jugar con tu propia configuración del controlador personalizada. Actívalo para invertir el movimiento arriba / abajo del stick analógico derecho. Si lo desactivas, el controlador funcionará de manera normal. Es idóneo para los juegos de acción en primera persona y para los simuladores de vuelo.

Desconexión de seguridad: el "sistema de desconexión de seguridad" se utiliza para proteger la consola Xbox. Está diseñado para desconectar el controlador de la consola Xbox en caso de que se tire de él con demasiada fuerza. El sistema de desconexión de seguridad deberá estar conectado durante el juego. Utiliza siempre el conector del controlador para desconectarlo de la consola Xbox.

Ranuras de expansión: al igual que en el controlador Xbox original, las dos ranuras de expansión son ligeramente diferentes. La ranura de expansión A (en la parte superior) es para la unidad de memoria, el Xbox Communicator y todos los periféricos futuros para Xbox diseñados para conectarse a esta ranura de expansión. La ranura de expansión B (en la parte inferior) es también compatible con la unidad de memoria y con todos los periféricos futuros para Xbox diseñados para conectarse a esta ranura de expansión.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

El controlador no funciona:

- Asegúrate de que el controlador está conectado correctamente al puerto de controlador.
- Asegúrate de que el sistema de desconexión de seguridad está conectado correctamente.
- Reinicia la consola Xbox.
- Si el problema continúa, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Radica.

El controlador tiene las funciones invertidas:


- Asegúrate de que el interruptor para invertir el stick analógico derecho está configurado de acuerdo a tus preferencias.

ATENCIÓN

Se recomienda la supervisión por parte de un adulto. Recomendamos descansar 15 minutos por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO

- Maneja el producto con delicadeza.
- Guarda el producto en un lugar que no tenga polvo ni suciedad.
- Mantén el producto alejado de la humedad y de temperaturas muy altas.
- No desmontes el producto. Si surge algún problema, ponte en contacto con el punto de venta donde adquiriste el producto.



RADICA:®
GAMESTER®
DUAL FORCE, PHOENIX PLUS and INVERT
STICK SWITCH ARE EITHER REGISTERED
TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF
RADICA GAMES LTD.
©2005 RADICA GAMES LTD.
U.S. PATENT 6899222
PRODUCT SHAPE™
ALL RIGHTS RESERVED

Distributed in the UK by:
RADICA UK Ltd.
The Old Stables, Muns Farm,
Cole Green, Hertfordshire,
SG14 2NL, England

All other product and company names mentioned are the trademarks of their respective owners.
Not suitable for children under 8 years of age.
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.
No apto para niños menores de 8 años.

Microsoft, Xbox, and the Xbox logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries and are used with permission from Microsoft.

Please retain this for future reference



PLEASE RECYCLE



TouchSense® Technology
Licensed by Radica USA and
Radica UK from Immersion
Corporation.
Protected by one or more patents
referenced in the documentation
provided with the product.

U.S. Patents: 4823634, 4996554, 5184319, 5185561, 5220260, 5235868, 5389865, 5414337, 5459382, 51545882, 5482356, 5513100, 5559412, 5576727, 5589864, 5592401, 5623582, 5625594, 5691861, 5676157, 5691898, 5701140, 5721566, 5724264, 5731804, 5734373, 5739811, 5767839, 5769640, 5790108, 5805140, 5821920, 5825308, 5828197, 5831406, 5844382, 5872438, 5880714, 5889670, 5896272, 5901487, 5929607, 5930741, 5939846, 5954844, 5959613, 5999168, 6015473, 6020875, 6020876, 6020967, 6024576, 6028593, 6037927, 6042555, 6046727, 6050718, 6050962, 6057828, 6059506, 6061004, 6067077, 6078308, 6078676, 6078765, 6086017, 6086019, 6100874, 6101530, 6104158, 6104579, 6104382, 6106301, 6110130, 6125337, 6125385, 6128006, 6131097, 6134508, 6147674, 6148280, 6154198, 6154201, 6161126, 6162190, 6166723, 6168540, 6184868, 6191774, 6195582, 6201533, 6211861, 6215470, 6216032, 6219033, 6222891, 6243078, 6246300, 6252579, 6252583, 6256011, 6259382, 6271828, 6271833, 6275213 B1, 6278439, 6281651, 6285351, 6288705, 6292170, 6294023, 6297374, 6297174, 6300936, 6300937, 6300938, 6304091, 6310605, 6317116, 6320857, 6342880, 6343348, 6348611, 6350850, 6353427, 6366772, 6366773, 6374256, 6380825, 6396232, 6400352, 6411276, 6413229, 6424333, 6424356, 6429846, 6428490, 6433771, 6437771, 6448977, 6468692, 6470320, 6468872, 6497672, 6563487, 6564168, 6580417, 6636161, 6636197, 6636581, 6654000, 6661403, 6690729, 6693437, 6698907, 6698911, 6698922, 6699326, 6697043, 6697044, 6697048, 6697748, 6697088, 6703550, 6704001, 6704002, 6704683, 6705871, 6707443, 6715045, 6750877, 6762745, 6781569
Europe: 0843808, 0803114, 0870296, 0804786, 0674889; Australia: 648655, 670311, 671705, 734986, 735467, 762226, 770385; Canada: 2271129, 2136336, 2278726, 2122947, 2167604, 2233208, 2210725, 2075178, 2272379, 2281893, 2287349, 2232286; France: 852770 (EP), 609363 (EP), 00/01312; Germany: 29923352.4, 29922298.5, 198231634.5 (EP), 69607189 (EP), 29923623.4, 20014425.1, 20011336.1, 20102767.4, 20080208.7, 29923633, 20022244.9, 2018024.1, 20080263.1, 20080275.5, 20200955.6; Italy: 1315182, 852770 (EP), 609363 (EP); Japan: 3084433, 3085481, 3069791, 2000-028994, 2000-001158, 3206436; Korea: 257172, 258353, 252706; Sweden: 510661; Switzerland: 852770 (EP), 609363 (EP); Taiwan: UM-108174; United Kingdom: 23449730, 23446456, 2347990, 2349731, 2346952, 2384613, 2350698B, 2387241B, GB2387218, GB2353116, 609363 (EP), 852770 (EP), 2343499