

Back

©2012 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattei Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ Amstelveen, Nederland.

All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners. La programmation, le nom des artistes, les images, les représentations, les slogans, les mouvements de lutte, les marques, les logos et les droits d'auteur de WWE sont la propriété exclusive de WWE et de ses filiales. Toutes les autres marques, logos et droits d'auteur appartiennent à leurs titulaires respectifs. © 2012 WWE. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

Safari and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Safari et iPad sont des marques d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

We reserve the right to terminate digital AppTivity™ applications after September 1, 2014. Nous réservons le droit de mettre fin aux applications numériques AppTivity™ après le 1er septembre 2014.

service.mattel.com
Y8901, XS373

XS373-0820G3

MATTEL

Cover

app
tivity

Starter Set
Nécessaire de départ

4+

DOWNLOAD & PLAY
STEP 1 Open the Safari™ browser on your iPad®.
STEP 2 Visit “www.mattel.com/WWEAppTivity”
STEP 3 Tap the “FREE” icon to install the App.
STEP 4 Once installed, tap the new App icon from your Home Screen to launch.

TÉLÉCHARGER ET JOUER
ÉTAPE 1 Ouvrir le navigateur Safari sur le iPad.
ÉTAPE 2 Visiter «www.mattel.com/WWEAppTivity»
ÉTAPE 3 Taper sur l'icône «FREE» pour installer l'application.
ÉTAPE 4 Une fois installée, taper sur la nouvelle icône de l'application sur l'écran d'accueil pour la lancer.

1

ASSEMBLY
ASSEMBLAGE

Figure
Figurine

Base

Plug figure onto its removable base for iPad play.
Brancher la figurine sur la base amovible pour jouer avec le iPad.

2

FINGER GRIPS
PRISES POUR LES DOIGTS

Hold with two fingers as shown or figure may not function properly. Hold base lightly against the screen of your iPad.

Tenir la figurine avec deux doigts sinon elle risque de ne pas fonctionner correctement. Tenir légèrement la base contre l'écran de l'appareil iPad.

3

ACTION BUTTON
BOUTON ACTION

While holding finger grips as shown, press the Action Button to select features in the app during game play.

Tout en tenant les prises de doigts comme illustré, appuyer sur le bouton Action pour sélectionner des options dans l'application durant le jeu.

4

ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Finger Grips:
Hold with two fingers as shown.

Prises pour les doigts :
Tenir avec deux doigts, comme illustré.

5

MULTITASKING GESTURES
GESTES POUR LE MULTITÂCHE

For best performance, disable Multitasking Gesture recognition on your iPad.

- Tap the “Settings” icon on your Home Screen.
- Go to “General Settings.”
- Find “Multitasking Gestures” and select “Off.”

Pour de meilleurs résultats, désactiver les gestes pour le multitâche sur le iPad.

- Taper sur l'icône «Réglages» sur l'écran d'accueil.
- Accéder à «Général».
- Trouver «Gestes pour le multitâche» et sélectionner «Arrêt».

6

TROUBLESHOOTING
GUIDE DE DÉPANNAGE

- If iPad screen does not respond, **make sure you hold finger grips as shown and contact points connect with the screen.**
- Consumer should periodically check the product for damage that could scratch the screen. If damaged, discontinue use.
- For non-iPad use**, figure can be removed from its base for play with other Rumblers® playsets and figures. Figure **will not** interact with iPad when not attached to base.

- Si l'écran iPad ne réagit pas, **s'assurer de tenir les prises pour les doigts tel qu'illustré et vérifier que les points de contact touchent bien l'écran.**
- Vérifier régulièrement que le produit n'est pas endommagé afin de ne pas rayer l'écran. En cas de dommage, cesser toute utilisation.
- La figurine peut être retirée de la base pour jouer, sans le iPad, avec d'autres jouets et figurines Rumblers®. Le figurine n'interagit pas avec le iPad lorsqu'elle n'est pas fixée à la base.

2LB (English / French (Canadian))

G3 change Details:

Bottom of Base
Dessous de la base

Contact Points
Points de contact

Wipe off contact points and iPad screen before placing figure on iPad.

Essuyer les points de contact et l'écran du iPad avant de placer la figurine sur celui-ci.

Change the Copy here:

Color: 1C + 1C

Size: 2.5" x 2.5" x 8P

FOLDING DIAGRAM

6

4

2

COVER