

Fisher-Price®

X7032



fisher-price.com



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

To prevent serious injury or death:

- **Fall Hazard** – Never use on any elevated surface, since child's movement may cause product to slide or tip over. Use only on a floor.
- **Suffocation Hazard** – Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion) since product can tip over and cause suffocation in soft surfaces.
- Always use restraint system until the child is able to climb in and out of the product unassisted.
- This product is not intended to replace a crib or bassinet for prolonged periods of sleep.
- Never leave child unattended.
- Use the upright position (toddler mode) only when child has developed enough upper body control to sit without leaning forward.
- Never use as a carrier or lift while child is seated. Never use the toy bar as a handle.

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- **Peligro de caídas** – No usar sobre superficies elevadas, ya que el movimiento del niño puede hacer que el producto se caiga. Usar únicamente sobre el piso.
- **Peligro de asfixia** – No usar sobre superficies suaves (cama, sofá, cojín) ya que el producto podría voltearse y causar asfixia.
- Siempre usar el sistema de sujeción hasta que el bebé pueda sentarse y salirse por sí solo.
- Este producto no está diseñado para reemplazar una cuna o moisés por periodos prolongados de sueño.
- No dejar al niño fuera de su alcance.

- Únicamente usar la posición vertical (modalidad de niño pequeño) cuando el niño haya desarrollado el suficiente control de la parte de arriba del cuerpo para sentarse sin hacerse hacia adelante.
- No usar como cargador ni levantarla mientras el bebé esté sentado. No usar la barra de juguetes como asa.

Pour éviter les blessures graves ou la mort :

- **Risque de chute** – Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur car les mouvements de l'enfant pourraient faire glisser ou basculer le produit. Utiliser uniquement sur le sol.
- **Risque d'étouffement** – Ne jamais utiliser sur une surface molle (lit, canapé, coussin) car le produit pourrait basculer et l'enfant pourrait s'étouffer.
- Toujours utiliser le système de retenue tant que l'enfant n'est pas capable de monter et de descendre du produit tout seul.
- Ce produit n'est pas conçu pour remplacer un lit d'enfant ou un berceau pour de longues périodes de sommeil.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Utiliser la position redressée (pour tout-petits) uniquement lorsque l'enfant a développé une maîtrise suffisante du haut de son corps pour rester assis sans se pencher vers l'avant.
- Ne jamais se servir de ce produit comme porte-bébé et ne jamais le soulever si l'enfant y est assis. Ne jamais utiliser la barre-jouets comme poignée.

Consumer Information Información para el consumidor

Renseignements pour les consommateurs

IMPORTANT! Please keep these instructions for future reference.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required. Tool needed for assembly: Phillips screwdriver (not included).
- Requires one "D" (LR20) **alkaline** battery (not included) for soother operation. Requires three button cell (LR44) batteries (mercury-free batteries included) for toy operation.
- Use the recline position (infant mode) until child is able to sit up unassisted (approximately 20 lbs/9 kg).
- Use the upright position (toddler mode) only when child has developed enough upper body control to sit without leaning forward (maximum 40 lbs/18 kg).
- The pad is machine washable. Wash the pad separately in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
- The frame, toy bar and toys may be wiped clean using a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove residue. Do not immerse the frame, toy bar and toys.

To remove the pad:

- Unfasten the buckles around each side rail. Turn the seat face down on a flat surface. Unfasten the rear strap buckle on the pad.
- Turn the seat upright. Remove the lower pocket on the pad from the vibrations unit.
- Pull the front and back of the seat back area of the pad apart. Lift the pad off the seat.

To replace the pad, refer to Assembly steps 9-12.

- Product features and decorations may vary from photographs.

¡IMPORTANTE! Guardar estas instrucciones para futura referencia.

- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar el producto.
- Requiere ensamblaje por un adulto. Herramienta necesaria para el montaje: desatornillador de cruz (no incluido).
- El mecanismo relajante funciona con 1 pila **alcalina** D (LR20) x 1,5V (no incluida). El juguete funciona con 3 pilas de botón (LR44) x 1,5V (pilas sin mercurio incluidas). LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
- Usar la posición reclinada (modalidad de bebé) hasta que el bebé pueda incorporarse por sí solo (peso aproximado 9 kg).
- Únicamente usar la posición vertical (modalidad de niño pequeño) cuando el niño haya desarrollado el suficiente control de la parte de arriba del cuerpo para sentarse sin hacerse hacia adelante (peso máximo 18 kg).
- La almohadilla se puede lavar a máquina. Lavar la almohadilla por separado en agua fría y ciclo para ropa delicada. No usar blanqueador. Secar por separado a temperatura baja y sacar inmediatamente después de acabar el ciclo de secado.
- Usar un paño humedecido en una solución limpiadora neutra para limpiar el armazón, barra de juguetes y juguetes. No usar blanqueador. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con agua para eliminar cualquier residuo. No sumergir el armazón, barra de juguetes ni los juguetes.

Para quitar la almohadilla:

- Desajustar las hebillas alrededor de cada riel lateral.
- Colocar el asiento cara abajo sobre una superficie plana. Desajustar las hebillas en la almohadilla.
- Colocar el asiento en posición vertical. Quitar la tabla de la ranura en el borde frontal de la almohadilla.
- Separar la parte delantera y trasera del área del respaldo de la almohadilla. Levantar la almohadilla del asiento.

Para poner la almohadilla en su lugar, consultar los pasos de ensamblaje 9-12.

- Las características y decoración del producto pueden variar de los mostrados.

IMPORTANT! Conserver ces instructions car elles contiennent des renseignements importants.

- Lire toutes les instructions avant d'assembler le produit et de l'utiliser.
- Le produit doit être assemblé par un adulte. Outil requis pour l'assemblage : tournevis cruciforme (non fourni).
- L'unité de vibrations fonctionne avec une pile **alcaline** D (LR20), non incluse. Le jouet fonctionne avec trois piles boutons (LR44) (piles sans mercure fournies).
- Utiliser la position inclinée (pour bébés) jusqu'à ce que l'enfant soit capable de s'asseoir sans aide (environ 9 kg/20 lb).
- Utiliser la position redressée (pour tout-petits) uniquement lorsque l'enfant a développé une maîtrise suffisante du haut de son corps pour rester assis sans se pencher vers l'avant (18 kg/40 lb maximum).
- Le coussin est lavable à la machine. Le laver séparément à l'eau froide au cycle délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Le sécher séparément à basse température et le retirer rapidement de la machine une fois sec.
- Nettoyer le cadre, la barre-jouets et les jouets avec une solution savonneuse douce et un linge humide. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas utiliser de nettoyants puissants ou abrasifs. Rincer pour éliminer les résidus de savon. Ne pas plonger le cadre, la barre-jouets ou les jouets dans l'eau.

Pour retirer le coussin :

- Détacher les boucles autour de chaque montant latéral.
- Mettre le siège à l'envers sur une surface plane. Détacher la lanière du coussin.
- Remettre le siège à l'endroit. Enlever le repli inférieur du coussin de l'unité de vibrations.
- Retirer l'avant et l'arrière du coussin du dossier. Enlever le coussin du siège.

Pour remettre le coussin, se référer aux étapes 9 à 12 de l'assemblage.


- Les caractéristiques du produit et les décorations peuvent varier par rapport aux illustrations.

Parts Piezas Pièces


IMPORTANT! Please remove all parts from the package and identify them before assembly. Some parts may be packed in the pad.

¡IMPORTANTE! Sacar todas las piezas del empaque e identificarlas antes de ensamblarlas. Quizá algunas piezas estén en la almohadilla.

IMPORTANT! Retirer tous les éléments de l'emballage et s'assurer d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Il se peut que des pièces aient été placées dans le coussin.




Pad
Almohadilla
Coussin




Seat Back Tube
Tubo del respaldo
Tube du dossier




2 Retainers with Lock Nut
2 sujetadores con tuerca ciega
2 dispositifs de retenue avec écrou de sécurité




2 Feet
2 patas
2 pieds




Cross Brace
Soporte transversal
Traverse




Vibrations Unit
Unidad de vibraciones
Unité de vibrations



2 Side Rails
2 rieles laterales
2 montants latéraux



Toy Bar
Barra de juguetes
Barre-jouets



Kickstand
Pie de apoyo
Béquille

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

¡IMPORTANTE! Previo al montaje y de cada uso, revisar que este producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Mattel más próxima a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias. No usar piezas de terceros.

IMPORTANT! Avant l'assemblage et chaque utilisation, vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou ne manque, qu'aucun joint n'est lâche et qu'aucun bord n'est tranchant. NE PAS utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Communiquer avec Fisher-Price pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.

Note: Tighten or loosen all screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screws.

Nota: apretar o aflojar todos los tornillos con un desatornillador de cruz. No apretar en exceso.

Remarque : Serrer et desserrer toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer les vis.

Shown Actual Size
Se muestran a tamaño real
Dimensions réelles




M5 x 30 mm Screw – 2
Tornillo M5 x 30 mm – 2
Vis M5 x 30 mm – 2




M5 x 50 mm Screw – 4
Tornillo M5 x 50 mm – 4
Vis M5 x 50 mm – 4


Assembly Montaje Assemblage



- Position each side rail so that the button faces outward.
- While pressing the tabs on the ends of the seat back tube, insert it into the sockets in each side rail, until the tabs “snap” into place. **Make sure you hear a “snap” on each side.**
- Pull the seat back tube up to be sure it is secure in the side rail sockets.
- Colocar cada riel lateral de tal manera que el botón apunte hacia afuera.
- Mientras presiona las lengüetas de los extremos del tubo del respaldo, introducirlo en los zócalos en cada riel lateral, hasta que las lengüetas se ajusten en su lugar. **Cerciorarse de oír un “clic” en cada lado.**
- Tirar del tubo del respaldo hacia arriba para cerciorarse de que está seguro en los zócalos de los rieles laterales.
- Placer chaque montant latéral de façon que le bouton soit à l’extérieur.
- En appuyant sur les boutons situés aux extrémités du tube du dossier, insérer ce tube dans le logement de chaque montant latéral jusqu’à ce qu’il s’emboîte. **S’assurer d’entendre un clic de chaque côté.**
- Tirer sur le tube du dossier pour s’assurer qu’il est bien inséré dans chaque logement.




- Slide the socket on a foot onto the tapered end of a side rail.
- Deslizar el zócalo de una pata en el extremo angosto de un riel lateral.
- Faire glisser un des pieds sur le bout effilé d’un montant latéral.




- Lift the top of the foot to fit the peg into the hole in the side rail.
Hint: Each foot is designed to fit the side rails one way. If a foot does not seem to fit, remove it and assemble it to the other side rail.
- Repeat this procedure to assemble the other foot to the other side rail.
- Levantar la parte de arriba de la pata para ajustar la clavija en el orificio del riel lateral.
- **Atención:** Cada pata está diseñada para ajustarse en los rieles laterales de una manera. Si una pata no se ajusta correctamente, quitarla y montarla en el otro riel lateral.
- Repetir este procedimiento para ensamblar la otra pata en el otro riel lateral.
- Relever la partie supérieure du pied et insérer la tige dans le trou du montant latéral.
- **Remarque :** Chaque pied ne peut être inséré que d’un seul côté. Si un pied ne semble pas s’insérer correctement, essayer de l’insérer dans l’autre montant latéral.
- Répéter ce procédé pour assembler l’autre pied à l’autre montant latéral.

Assembly Montage Assemblage


Vibrations Unit
Unidad de vibraciones
Unité de vibrations




Kickstand
Pie de apoyo
Béquille



M5 x 50 mm Screws
Tornillos M5 x 50 mm
Vis M5 x 50 mm



M5 x 50 mm Screws
Tornillos M5 x 50 mm
Vis M5 x 50 mm



4



- With the vibrations unit facing forward, fit the notches on the unit onto the side rails, as shown.
- Insert a M5 x 50 mm screw through the outside of each side rail and into the ends of the vibrations unit.
- Con la unidad de vibraciones apuntando hacia adelante, ajustar las muescas de la unidad en los rieles laterales, tal como se muestra.
- Introducir un tornillo M5 x 50 mm en la parte exterior de cada riel lateral y en los extremos de la unidad de vibraciones.
- L'unité de vibrations étant orientée vers l'avant, insérer les encoches de l'unité de vibrations dans les montants latéraux, comme illustré.
- Insérer une vis M5 de 50 mm dans le côté extérieur de chaque montant latéral, jusque dans les extrémités de l'unité de vibrations.


5



- Insert the ends of the kickstand into the socket in each foot.
- Insert a M5 x 50 mm screw into the hole in each side rail and tighten.
- Introducir los extremos del pie de apoyo en el zócalo de cada pata.
- Introducir un tornillo M5 x 50 mm en el orificio en cada riel lateral y apretarlos.
- Insérer les extrémités de la béquille dans les pieds.
- Insérer une vis M5 de 50 mm dans le trou de chaque montant latéral et la serrer.

Assembly Montage Assemblage

Cross Brace
Soporte transversal
Traverse



6

- Fit the cross brace between the side rails, as shown.
Hint: The cross brace is designed to fit one way. If it does not seem to fit, turn it around and try again.


- Ajustar la barra transversal entre los rieles laterales, tal como se muestra.

Atención: el riel transversal está diseñado para ajustarse de una manera. Si no se ajusta, voltearlo e intentar de nuevo.

- Insérer la traverse entre les montants latéraux, comme illustré.

Remarque : La traverse est conçue pour être fixée dans un sens seulement. Si elle ne semble pas s'insérer correctement, essayer dans l'autre sens.

M5 x 30 mm Screws
Tornillos M5 x 30 mm
Vis M5 x 30 mm



7

- Insert an M5 x 30 mm screw through the outside of each side rail and into the ends of the cross brace.

IMPORTANT! Please follow the next assembly (step 8) carefully to completely secure the cross brace to the side rails.


- Introducir un tornillo M5 x 30 mm en la parte exterior de cada riel lateral y en los extremos de la barra transversal.

¡IMPORTANTE! Seguir cuidadosamente el siguiente paso de montaje (paso 8) para asegurar por completo la barra transversal en los rieles laterales.

- Insérer une vis M5 de 30 mm dans le côté extérieur de chaque montant latéral, jusque dans les extrémités de la traverse.

IMPORTANT! Suivre attentivement les instructions d'assemblage suivantes (étape 8) afin de fixer solidement la traverse aux montants latéraux.

Retainers with Lock Nut
Sujetadores con tuerca ciega
Dispositifs de retenue avec écrou de sécurité




8

- Fit a retainer with lock nut onto the end of the screw and to the inside of a side rail. Tighten the screw.
- Repeat this procedure to fasten the screw in the other end of the cross brace and side rail, using the remaining retainer with lock nut.


- Ajustar un retenedor con tuerca ciega en el extremo de un tornillo y en el interior de un riel lateral. Apretar el tornillo.
- Repetir este procedimiento para apretar el tornillo en el otro extremo de la barra transversal y riel lateral, usando el retenedor restante con tuerca ciega.

- Fixer un dispositif de retenue avec écrou de sécurité sur l'extrémité de la vis, à l'intérieur d'un montant latéral. Serrer la vis.
- Répéter cette opération afin de serrer la vis dans l'autre extrémité de la traverse et dans le montant latéral, à l'aide de l'autre dispositif de retenue avec écrou de sécurité.


Assembly Montage Assemblage




- Fit the upper pocket on the pad onto the seat back tube.
- Press the fasteners on the back of the upper pocket on the pad.
- Ajustar el compartimento superior de la almohadilla en el tubo del respaldo.
- Presionar los sujetadores del dorso del compartimento superior de la almohadilla.
- Glisser le repli supérieur du coussin sur le tube du dossier.
- Fermer les attaches qui se trouvent au dos du repli supérieur du coussin.



- Fasten the buckle on the back of the pad to the buckle on the cross brace. **Make sure you hear a "snap".**
- Abrochar el cinturón del dorso de la almohadilla al cinturón de la barra transversal. **Asegurarse de oír un clic.**
- Attacher la boucle située au dos du coussin à la boucle de la traverse. **S'assurer d'entendre un clic.**



- Fit the lower pocket on the pad onto the vibrations unit.
- Fit the front edges of the vibrations unit through the large opening in the front of the pad.
- Ajustar el compartimento inferior de la almohadilla en la unidad de vibraciones.
- Ajustar los bordes delanteros de la unidad de vibraciones en el orificio grande del frente de la almohadilla.
- Glisser le repli inférieur du coussin sur l'unité de vibrations.
- Faire passer l'unité de vibrations dans la grande ouverture à l'avant du coussin.



- Fasten the buckles on each side of the pad around each side rail. **Make sure you hear a "snap".**
- Abrochar los cinturones en cada lado de la almohadilla alrededor de cada riel lateral. **Asegurarse de oír un clic.**
- Attacher les boucles, situées de chaque côté du coussin, autour de chaque montant latéral. **S'assurer d'entendre un clic.**


Battery Installation Colocación de las pilas Installation des piles

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.


Atención: se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

+ -
1,5V x 3
(LR44 or equivalent)
(LR44 o equivalentes)
(LR44 ou piles équivalentes)



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.
- Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit dans les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.



- Locate the battery compartment on the top of the vibrations unit.
- Loosen the screws in the battery compartment door. Lift to remove the battery compartment door.
- Insert one "D" (LR20) **alkaline** battery.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and then back on.

IMPORTANT! Low battery power causes this product to operate erratically: no vibrations and the product may not turn off. Remove and discard the battery and replace with a new "D" (LR20) **alkaline** battery.


- Localizar el compartimento de la pila en la parte inferior de la unidad de vibraciones.
- Aflojar los tornillos de la tapa del compartimento. Levantar para abrir la tapa del compartimento.
- Introducir una pila **alcalina** tipo 1 x "D" (LR20) x 1,5V.
- Cerrar la tapa del compartimento de la pila y ajustar los tornillos.
- Si este producto no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido en apagado y nuevamente en encendido.

¡IMPORTANTE! Si la pila está gastada el producto no funcionará correctamente: no habrá vibraciones y quizá el producto no pueda desactivarse. Sacar y desechar la pila apropiadamente y sustituirla por una nueva pila **alcalina** "D" (LR20) x 1,5V.

- Trouver le compartiment de la pile sous l'unité de vibrations.
- Dévisser les vis du couvercle du compartiment de la pile. Soulever et retirer le couvercle.
- Insérer une pile **alcaline** D (LR20).
- Remettre le couvercle en place et serrer les vis.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, mettre l'interrupteur à ARRÊT puis le remettre à MARCHÉ.

IMPORTANT! Si la pile est faible, il se peut que les vibrations ne fonctionnent pas et que le produit ne s'éteigne pas. Retirer et jeter la pile et la remplacer par une pile **alcaline** D (LR20) neuve.

Battery Installation Colocación de las pilas Installation des piles



- Loosen the screws in the battery compartment door on the toybar. Remove the battery compartment door. Dispose of the exhausted batteries.
- Insert three, new button cell (LR44) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- When sounds become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!
- Aflojar los tornillos de la tapa del compartimento de pilas en la barra de juguetes.
- Insertar 3 nuevas pilas **alcalinas** de botón AG13 (LR44) x 1,5V.
- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar los tornillos.
- Cuando los sonidos se debiliten o dejen de oírse, es hora de sustituir las pilas.
- Desserrer les vis du compartiment des piles situé sur la barre-jouets.
- Insérer trois piles boutons (LR44) **alcalines** neuves.
- Refermer le compartiment des piles et serrer les vis.
- Lorsque les sons du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removeable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Información de seguridad sobre las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto.

Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas gastadas del producto y desecharlas apropiadamente. Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Conseils de sécurité concernant les piles

Dans des circonstances exceptionnelles, les piles pourraient couler et causer des brûlures chimiques ou endommager irréparablement le produit. Pour éviter que les piles coulent :

- Ne pas combiner des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Retirer les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période. Toujours retirer les piles usées du produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter les piles au feu : elles pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées, ou des piles équivalentes.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Toujours retirer les piles rechargeables du produit avant de les charger.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

To prevent serious injury or death:

- **Fall Hazard** – Never use on any elevated surface, since child's movement may cause product to slide or tip over. Use only on a floor.
- **Suffocation Hazard** – Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion) since product can tip over and cause suffocation in soft surfaces.
- Always use restraint system until the child is able to climb in and out of the product unassisted.
- This product is not intended to replace a crib or bassinet for prolonged periods of sleep.
- Never leave child unattended.
- Use the upright position (toddler mode) only when child has developed enough upper body control to sit without leaning forward.
- Never use as a carrier or lift while child is seated. Never use the toy bar as a handle.


Para evitar lesiones graves o la muerte:

- **Peligro de caídas** – No usar sobre superficies elevadas, ya que el movimiento del niño puede hacer que el producto se caiga. Usar únicamente sobre el piso.
- **Peligro de asfixia** – No usar sobre superficies suaves (cama, sofá, cojín) ya que el producto podría voltearse y causar asfixia.
- Siempre usar el sistema de sujeción hasta que el bebé pueda sentarse y salirse por sí solo.
- Este producto no está diseñado para reemplazar una cuna o moisés por periodos prolongados de sueño.
- No dejar al niño fuera de su alcance.

- Únicamente usar la posición vertical (modalidad de niño pequeño) cuando el niño haya desarrollado el suficiente control de la parte de arriba del cuerpo para sentarse sin hacerse hacia adelante.
- No usar como cargador ni levantarla mientras el bebé esté sentado. No usar la barra de juguetes como asa.

Pour éviter les blessures graves ou la mort :

- **Risque de chute** – Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur car les mouvements de l'enfant pourraient faire glisser ou basculer le produit. Utiliser uniquement sur le sol.
- **Risque d'étouffement** – Ne jamais utiliser sur une surface molle (lit, canapé, coussin) car le produit pourrait basculer et l'enfant pourrait s'étouffer.
- Toujours utiliser le système de retenue tant que l'enfant n'est pas capable de monter et de descendre du produit tout seul.
- Ce produit n'est pas conçu pour remplacer un lit d'enfant ou un berceau pour de longues périodes de sommeil.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Utiliser la position redressée (pour tout-petits) uniquement lorsque l'enfant a développé une maîtrise suffisante du haut de son corps pour rester assis sans se pencher vers l'avant.
- Ne jamais se servir de ce produit comme porte-bébé et ne jamais le soulever si l'enfant y est assis. Ne jamais utiliser la barre-jouets comme poignée.



Seat Position

Upright: While pressing the button on each side rail, lift the seat back.

Recline: While pressing the button on each side rail, lower the seat back.

Posición de asiento


Vertical: Mientras presiona el botón en cada riel lateral, levante el respaldo.

Reclinada: Mientras presiona el botón en cada riel lateral, baje el respaldo.

Position du siège

Redressée : En appuyant sur le bouton situé sur chaque montant latéral, redresser le dossier.

Inclinée : En appuyant sur le bouton situé sur chaque montant latéral, baisser le dossier.




Kickstand

- Rotate the kickstand out.
- Push down on the seat bottom to be sure the kickstand is in position.

- Girar el pie de apoyo hacia afuera.
- Empujar el asiento hacia abajo para cerciorarse de que el pie de apoyo está en su lugar.

- Faire pivoter la béquille vers l'extérieur.
- Appuyer sur le siège pour s'assurer que la béquille est en place.



Securing Your Child


- Place your child in the seat. Position the restraint pad between your child's legs.
- Fasten the restraint belts to each side of the restraint pad. **Make sure you hear a "click" on both sides.**
- Check to be sure the restraint system is securely attached by pulling it away from your child. The restraint system should remain attached.

Sistema de sujeción

- Sentar al niño en el asiento. Colocar la almohadilla de sujeción entre las piernas del niño.
- Ajustar los cinturones de sujeción en cada lado de la almohadilla de sujeción. **Cerciórese de oír un "clic" en ambos lados.**
- Verificar que el sistema de sujeción está bien ajustado, tirando del mismo en dirección opuesta al niño. El sistema de sujeción debe permanecer ajustado.

Installation de l'enfant


- Mettre l'enfant dans le siège. Glisser le coussinet de retenue entre ses jambes.
- Attacher les deux courroies de retenue de chaque côté du coussinet de retenue. **S'assurer d'entendre un clic de chaque côté.**
- Tirer sur le système de retenue pour s'assurer qu'il est bien attaché. Il doit résister.



- Tighten each waist belt so that the restraint system is snug against your child. Please refer to the next section for instructions to tighten the waist belts.


- Apretar cada cinturón de la cintura de modo que el sistema de sujeción quede bien ajustado al niño/a. Consultar la siguiente sección para mayores detalles sobre cómo apretar el cinturón.

- Serrer les courroies abdominales de sorte que le système de retenue est bien ajusté contre l'enfant. Consulter la section suivante pour voir les instructions visant à serrer les courroies abdominales.



TIGHTEN
APRETAR
SERRER

5



LOOSEN
AFLOJAR
DESSERRER

To tighten the belts:

- Feed the anchored end of the restraint belt up through the buckle to form a loop **A**. Pull the free end of the restraint belt **B**.

To loosen the belts:

- Feed the free end of the restraint belt up through the buckle to form a loop **A**. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buckle. Pull the anchored end of the restraint belt to shorten the free end of the restraint belt **B**.

Para apretar los cinturones:

- Introducir el extremo fijo del cinturón de sujeción en la hebilla para formar un espacio **A**. Jalar el extremo libre del cinturón de sujeción **B**.

Para aflojar los cinturones:


- Introducir el extremo libre del cinturón de sujeción en la hebilla para formar un espacio **A**. Agrandar el espacio jalando el extremo del cinturón hacia la hebilla. Jalar el extremo fijo del cinturón de sujeción para acortar el extremo libre del cinturón **B**.

Pour serrer les courroies :

- Glisser une portion de l'extrémité fixe de la courroie de retenue vers le haut dans le passant de façon à former une boucle **A**. Tirer sur l'extrémité libre de la courroie de retenue **B**.

Pour desserrer les courroies :

- Glisser l'extrémité libre de la courroie de retenue dans le passant de façon à former une boucle **A**. Agrandir la boucle en tirant sur son extrémité, vers le passant. Tirer sur l'extrémité fixe de la courroie de retenue pour raccourcir l'extrémité libre de la courroie de retenue **B**.



6

- Fit the plugs on each end of the toy bar into the sockets in each side rail.

Hint: The toy bar is removable. Press the ends of the latches and lift the toy bar.

- Make sure your child is properly secured in the seat.
- Slide the power switch to the $\approx$ on position for calming vibrations. Slide the power switch to the $\circ$ off position to turn vibrations off.
- Pull the ring for a short tune!

- Ajustar los enchufes de cada extremo de la barra de juguetes en los zócalos en cada riel lateral.

Atención: La barra de juguetes se puede quitar. Presionar los extremos de los seguros y levantar la barra de juguetes.

- Cerciorarse de que el niño esté bien asegurado en el asiento. Colocar el interruptor de encendido en la posición $\approx$ para vibraciones relajantes.

- Colocar el interruptor de encendido en la posición $\circ$ para desactivar las vibraciones.

- ¡Jala el aro para una breve melodía!

- Insérer les chevilles à chaque extrémité de la barre-jouets dans les logements de chaque montant latéral.

Remarque : La barre-jouets est amovible. Il suffit d'appuyer sur les extrémités des loquets et de soulever la barre-jouets.

- S'assurer que l'enfant est bien attaché dans le siège.
- Glisser l'interrupteur à la position $\approx$ pour déclencher des vibrations apaisantes. Glisser l'interrupteur à la position $\circ$ pour arrêter les vibrations apaisantes.
- Tirer sur l'anneau pour entendre une petite mélodie!

Toddler mode Modalidad de niño pequeño Pour tout-petits

Small Slot
Ranura pequeña
Petite fente


Small Slot
Ranura pequeña
Petite fente

Large Slot
Ranura grande
Longue fente

1

- Insert the restraint belts back through the small slots in the pad.
- Insert the restraint pad down through the large slot in the pad.
- Introducir los cinturones de sujeción de regreso por las pequeñas ranuras en la almohadilla.
- Introducir la almohadilla de sujeción por la ranura grande en la almohadilla.
- Insérer les courroies du système de retenue dans les petites fentes du coussin.
- Insérer le coussinet de retenue dans la grande fente du coussin.

2



- Turn the rocker face down.
- Tuck the ends of the restraint pad underneath the pad strap, as shown.
- Poner la silla al revés.
- Meter los extremos de la almohadilla de sujeción abajo del cinturón de la almohadilla, tal como se muestra.
- Placer le siège à l'envers.
- Faire glisser les extrémités du coussinet de retenue sous la lanière du coussin, comme illustré.

FCC Statement Nota FCC Énoncé de la FCC

United States Only

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Válido sólo en los Estados Unidos

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

États-Unis seulement

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE : Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



?

CONSUMER ASSISTANCE
AYUDA AL CONSUMIDOR
SERVICE À LA CLIENTÈLE

1-800-432-5437 (US & Canada)

○

service.fisher-price.com

Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

Hearing-impaired consumers/Clientes con problemas auditivos/
 Pour les malentendants : 1-800-382-7470.

Centro de Servicio en México:
 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89

CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

PERÚ

Mattel Perú, S.A., Av. República de Panamá N° 3531, Oficina 1003, San Isidro, Lima, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 01720-10-JUE-DIGESA.