

Fisher-Price®

fisher-price.com





WARNING

For your child's safety and health:

- Always use this product with adult supervision.
- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Never allow child to walk or run with this product.
- Straws are not suitable for a child under 6 months.



AVERTISSEMENT

Pour la sécurité et la santé de l'enfant :

- La surveillance d'un adulte est requise.
- Le contact continu et prolongé avec des liquides cause la carie dentaire.
- Toujours vérifier la température des aliments avant de nourrir bébé.
- Ne jamais laisser l'enfant marcher ou courir avec ce produit.
- Les pailles ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 mois.

Instructions for Use

- Keep instructions for future reference.
- Before use, thoroughly wash all parts that may contact food. Wash in warm, soapy water.
- Do not use harsh or abrasive cleaners or sponges. Rinse to remove residue.
- Do not use in microwave. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices.
- Top-rack dishwasher safe.

Mode d'emploi

- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin.
- Avant l'utilisation, laver soigneusement tous les éléments pouvant entrer en contact avec de la nourriture.
Laver à l'eau chaude savonneuse.
- Ne pas utiliser un nettoyant puissant ou abrasif ou une éponge. Rincer pour enlever tout résidu.
- Ne pas mettre au four à micro-ondes. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou du jus contenant de la pulpe.
- Lavable dans le panier supérieur du lave-vaisselle.



**Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.
1-800-432-5437**

©2013 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE

00989pr-1123