



IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA!

Richiamo per fuoriuscita di magneti dagli accessori dell'articolo J9472 Barbie® e Tanner

Colpito dal richiamo è unicamente il manico celeste della pala con magnete visibile (vedi illustrazione).

In questo pezzo dell'accessorio è contenuto un magnete che può fuoriuscire.

Non è da escludere che bambini piccoli si infilino questi magneti nel naso o nelle orecchie, li ingeriscano oppure anche ispirino.

Ingoiando più di un magnete, può accadere che questi si attirino a vicenda, con la possibilità che causino gravi ferite nelle parti dello stomaco o dell'intestino. Magnetici ispirati oppure infilati nel naso o nelle orecchie possono pure causare gravi disturbi di salute.

Vi preghiamo quindi di assolutamente non più dare questi prodotti ai vostri bambini per giocare. Per evitare qualsiasi rischio vi preghiamo pure di allontanare questi prodotti fuori dalla portata di mano dei bambini.

Indicazioni relative alla procedura del cambio per i consumatori in Svizzera si trovano alla pagina del [servizio alla clientela sotto Mattel.de!](http://www.mattel.de)

