

Penarikan kembali produk Fisher-Price® Trikes  
Telah terdapat pengumuman mengenai penarikan kembali produk-produk ini.

Mattel, bekerja sama dengan badan pengatur keselamatan terkait, dengan sukarela menarik kembali beberapa produk sepeda roda tiga untuk balita: Fisher-Price® Trikes dan Tough Trikes. Sepeda roda tiga ini ditujukan untuk anak-anak usia 2 hingga 5 tahun. Produk ini dilengkapi dengan kunci mainan yang terletak sekitar 3 inci di depan jok dan menonjol keluar kurang lebih 5/8 inci di atas badan sepeda roda tiga.

**Anak-anak dapat terantuk, terduduk atau terjatuh di atas kunci kontak plastik yang menonjol dan mengakibatkan cedera berat.**






**Penarikan kembali ini tidak meliputi produk-produk Lights and Sounds Trikes; Rock, Roll 'n Ride Trike; Grow-With-Me Trikes; Action Sounds Trike; Push 'n Pedal Trike. Produk Trikes jenis tersebut tidak memiliki fitur kunci di depan joknya. Setiap produk Fisher-Price® Trikes dengan kunci yang terletak pada bagian setangnya tidak terpengaruh oleh penarikan kembali ini.**

Gunakan petunjuk *online* ini untuk menentukan apakah produk yang anda miliki termasuk dalam penarikan produk ini.

Tempatkan produk milik anda di dekat anda selama anda membaca petunjuk ini.

#### **MODEL-MODEL YANG TERMASUK DALAM PENARIKAN KEMBALI**

Nomor model terletak di bawah jok di kompartemen penyimpanan.

<b>B8775 Kawasaki Tough Trike</b>		<b>B8776 Barbie™ Tough Trike</b>	
<b>K6672 Nick Jr. Dora the Explorer Tough Trike</b>		<b>K6673 Go Diego Go!™ Tough Trike</b>	
<b>N6021 Kawasaki Tough Trike</b>			

Jika anda tidak memiliki produk sebagaimana tertera pada gambar di atas, anda **tidak terpengaruh** oleh penarikan produk ini dan anda dapat terus menggunakan produk tersebut.

Jika anda memiliki salah satu dari sepeda roda tiga sebagaimana terdapat pada gambar di atas atau jika anda tidak yakin apakah anda memiliki sepeda roda tiga seperti gambar di atas, carilah fitur kunci pada produk Fisher-Price® Trikes anda.



Jika kunci pada sepeda roda tiga anda tidak terletak sekitar 3 inci di depan jok dan menonjol sejauh paling tidak 5/8 inci di atas rangka sepeda roda tiga, anda **tidak terpengaruh** dengan penarikan kembali ini dan anda dapat terus menggunakan produk ini.

Jika kunci pada sepeda roda tiga anda terletak sekitar 3 inci di depan jok dan menonjol sejauh paling tidak 5/8 inci di atas rangka sepeda roda tiga, perhatikan bentuk kunci tersebut.



Jika kunci sepeda roda tiga anda berbentuk huruf D yang pipih seperti terlihat pada gambar ini, maka anda **tidak terpengaruh** oleh penarikan kembali ini dan anda dapat terus menggunakan produk ini.



Jika kunci sepeda roda tiga anda berbentuk piringan seperti terlihat pada gambar ini, maka anda **terpengaruh** oleh penarikan kembali ini. **Segera hentikan penggunaan produk ini.**



Jika kunci sepeda roda tiga anda berbentuk huruf D seperti terlihat pada gambar ini, maka anda **terpengaruh** oleh penarikan kembali ini. **Segera hentikan penggunaan produk ini.**

Untuk petunjuk lebih lanjut, harap hubungi:  
IPM Public Relations Tel: +62-2-1765 8451  
Maria Wongsonagoro ([mariawongso@ipmpr.net](mailto:mariawongso@ipmpr.net))  
Astrid Wenas ([astrid.wenas@ipmpr.net](mailto:astrid.wenas@ipmpr.net))

Kami selalu memberikan perhatian terbesar pada keamanan anak-anak yang memainkan produk-produk mainan kami, itulah sebabnya mengapa kami memberikan tanggapan dengan segera, sebagai usaha kami untuk mempertahankan kepercayaan keluarga-keluarga yang telah memperkenankan kami menjadi bagian dari hidup mereka.