

Ubahsuai Semula Alat-alat Permainan Fisher-Price® yang mempunyai Bola Angin (Inflatable Balls)

Pengumuman telah dibuat untuk mengubahsuai semula produk-produk ini.

Dengan kerjasama agensi-agensi penguatkuasa keselamatan berkenaan, Mattel dengan sukarela akan mengubahsuai semula alat-alat permainan Fisher-Price® yang mempunyai bola angin (inflatable balls). Alat-alat permainan ini mempunyai bola angin yang injapnya boleh terkeluar dan mungkin menyebabkan kanak-kanak tercerik

Injap pada bola angin boleh terkeluar dan mungkin menyebabkan kanak-kanak tercerik

Produk-produk yang terlibat dalam pengubahsuaian semula ini adalah seperti yang dinyatakan di bawah :

73408 Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground

B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™

C3068 Ocean Wonders™ Kick and Crawl™ Aquarium

H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium

J0327 1-2-3 Tetherball™

Tiada produk-produk Fisher-Price yang lain dengan bola angin yang terlibat dalam pengubahsuaian ini

Sila gunakan panduan online ini untuk menentukan sama ada alat-alat permainan Fisher-Price® yang mempunyai bola angin kepunyaan anda terlibat dalam proses pengubahsuaian semula sukarela ini.

Letakkan alat permainan Fisher-Price® yang mempunyai bola angin berdekatan dengan anda untuk teruskan.

Kumpulan A

73408 The Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™		B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™	
C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium			

Kumpulan B

H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium		K0476 1-2-3 Tetherball	
--	--	------------------------	--

Tiada produk-produk Fisher-Price yang lain dengan bola angin yang terlibat dalam pengubahsuaian ini

- 1) Jikalau anda **tidak** mempunyai produk yang sama seperti dengan imej-imej di atas, anda tidak termasuk dalam proses pengubahsuaian semula ini dan anda boleh terus menggunakan alat permainan anda.
- 2) Jikalau anda mempunyai alat permainan Fisher-Price® yang mempunyai bola angin seperti dalam imej yang ditunjuk dalam **Kumpulan A**, produk **anda termasuk** dalam proses pengubahsuaian semula ini.

SILA HENTIKAN PENGGUNAAN ALAT PERMAINAN FISHER-PRICE® YANG MEMPUNYAI BOLA ANGIN DENGAN SERTA-MERTA

- 3) Jikalau anda mempunyai alat permainan Fisher-Price® yang mempunyai bola angin seperti dalam imej yang ditunjuk dalam **Kumpulan B**, sila tentukan digit keempat daripada kod enam digit pada kod tarikh produk.

**H8094 Ocean Wonders™
Kick & Crawl Aquarium**
(Kod tarikh terletak pada teg)



1-2-3 Tetherball™
(kod tarikh terletak pada dasar produk)



- 1) Jikalau alat permainan Fisher-Price® anda mempunyai kod tarikh yang kod empat daripada kod enam digit adalah 8 dan keatas, anda **tidak** termasuk dalam proses pengubahsuaian semula ini dan anda boleh terus menggunakan alat permainan anda.
- 2) Jikalau alat permainan Fisher-Price® anda mempunyai kod tarikh yang kod empat daripada kod enam digit adalah 7 dan kebawah, produk **anda termasuk** dalam proses pengubahsuaian semula ini.

SILA HENTIKAN PENGGUNAAN ALAT PERMAINAN FISHER-PRICE® YANG MEMPUNYAI BOLA ANGIN DENGAN SERTA-MERTA

Jikalau produk anda termasuk dalam proses pengubahsuaian ini atau anda mempunyai soalan berkenaan dengan pengubahsuaian ini, tolong hubungi pihak Mattel di:

a) Pertanyaan Pengguna
fpenquiry@directavenue.net
Tel: +603-3341 9052

b) Pertanyaan media
Reshvinder Kaur
reshvinderk@tqpr.com
Tel: +603-2092 4300