

RETIRO VOLUNTARIO

Fisher-Price® Retiro Voluntario del producto 2-in-1 Soothe 'n Play Glider

Fisher-Price, en colaboración con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos (CPSC), ha anunciado el retiro voluntario del producto 2-in-1 Soothe 'n Play Glider (Deluxe Calma y Juega). en el producto sin sujeción y que pueden girar boca abajo, corren el riesgo de asfixia. No se ha producido ninguna muerte en los 2-in-1 Soothe 'n Play Gliders.



Este retiro voluntario incluye los modelos 2-in-1 Soothe 'n Play Glider, números de modelo GDD28, GDD41, GGW85, GNX43, GVG43, HBD26, HBD27, HBT17, FYY21, GWD46, HBD64, y GDD39. Los productos tienen dos formas de uso: un asiento deslizante motorizado y

una mecedora infantil. En cualquiera de sus formas de uso, el producto puede moverse de arriba abajo o de lado a lado.

Los consumidores deben dejar de usar de manera inmediata el producto y ponerse en contacto con Fisher-Price.

- **Teléfono:** 800 463 59 89 ó (55) 59 05 51 00 ext. 5206
- **Email:** centrodeserviciomexico@mattel.com

Para verificar si su producto está afectado, necesitaremos el número de producto y el código de fecha que se encuentra en la parte inferior de la base del mismo. Por favor, asegúrese de tener su producto con usted cuando llame.

La mayor preocupación y el principal objetivo de Fisher-Price siempre ha sido la seguridad de los niños que utilizan nuestros productos. Por esa razón, hemos tomado medidas para retirar el 2-in-1 Soothe 'n Play Glider. Fisher-Price se dedica a crear productos seguros y útiles para usted y su familia.