

### **Retiro Voluntario de Triciclos Fisher-Price®**

Ha habido un anuncio de retiro de estos productos.

Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad correspondientes está retirando voluntariamente varios triciclos para niños pequeños Trikes y Tough Trikes de Fisher-Price®. Los triciclos han sido diseñados para niños entre 2 y 5 años de edad. Tienen imitaciones de llave que están ubicadas a unas 3 pulgadas frente al asiento y sobresalen al menos 5/8 de pulgada sobre el cuerpo del triciclo.

**Un niño puede golpearse, sentarse o caer en la llave de encendido plástica sobresaliente resultando en una lesión.**

**Este retiro no incluye los triciclos Lights and Sounds Trikes, Rock, Roll 'n Ride Trike, Grow-With-Me Trikes, Action Sounds Trike, o Push 'n Pedal Trike. Estos triciclos no tienen una imitación de llave frente al asiento. Ningún triciclo Fisher-Price® con una imitación de llave en el manubrio está afectado por este retiro.**

Favor de usar este guía en línea para determinar si su producto está afectado por este retiro. Favor de tener su producto cerca para continuar.

### **MODELOS INCLUIDOS EN ESTE RETIRO**

Los números de los modelos están ubicados en el compartimiento de almacenaje que está debajo del asiento.

**B8775 Kawasaki Tough Trike**



**B8776 Barbie™ Tough Trike**



Si Ud. **no posee** uno de los triciclos que aparece en las imágenes arriba, este retiro **no le concierne** y puede continuar disfrutando de su triciclo.

Si Ud. posee uno de los triciclos que aparece en las imágenes arriba o si no está seguro si posee uno de los triciclos que aparece en las imágenes arriba, favor de ubicar la imitación de llave en su triciclo Fisher-Price®.



Si la imitación de llave de su triciclo está ubicada en un lugar que no esté a unas 3 pulgadas frente al asiento y sobresalen al menos 5/8 de pulgada sobre el cuerpo del triciclo, este retiro **no le concierne** y puede continuar disfrutando su triciclo.

Si la imitación de llave de su triciclo está ubicada a unas 3 pulgadas frente al asiento y sobresalen al menos 5/8 de pulgada sobre el cuerpo del triciclo, favor de fijarse en la forma de la llave.



Si la llave de su triciclo es modificada en forma de D aplanada como aparece en la imagen, este retiro **no le concierne** y puede continuar disfrutando su triciclo.



Si la llave de su triciclo tiene forma de disco como aparece en la imagen, **Ud. ha sido afectado** por este retiro. **Deje de usar inmediatamente el/los triciclo(s).**



Si la llave de su triciclo tiene forma de D como aparece en la imagen, **Ud. ha sido afectado** por este retiro. **Deje de usar inmediatamente el/los triciclo(s).**

Para más instrucciones, favor de contactar a Mattel al [servicio.clientes@mattel.com](mailto:servicio.clientes@mattel.com).

Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan con nuestros juguetes y ésta es la razón por la que hemos reaccionado con prontitud en un esfuerzo por conservar la confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas.