

Fisher-Price

ENG Troubleshooting

Problem	Solution
Product functions erratically or does not function at all	<ol style="list-style-type: none">1. Reset the electronics by opening, removing and then replacing the battery compartment door.2. Replace the worn batteries with four, new alkaline LR6 ("AA") batteries.

ESP Solución de problemas

Problema	Solución
El producto no funciona correctamente o no funciona del todo	<ol style="list-style-type: none">1. Restablecer el circuito electrónico, abriendo, retirando y volviendo a cerrar la tapa del compartimiento de pilas.2. Sustituir las pilas gastadas por 4 nuevas pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V.



Guide de dépannage

Problème	Solution
Le produit ne fonctionne pas correctement ou pas du tout.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="532 280 1188 353">1. Réinitialiser le circuit électronique en ouvrant, en retirant puis en remplaçant le couvercle des piles.<li data-bbox="532 366 1240 439">2. Remplacer les piles usées par quatre piles alcalines neuves LR6 (AA).

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.

©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

PRINTED IN CHINA

L8341pr-0721