

Fisher-Price®

(GB) Troubleshooting

Problem	Solution
Product functions erratically or does not function at all	<ol style="list-style-type: none">1. Reset the electronics by opening, removing and then replacing the battery compartment door.2. Replace the worn batteries with four, new alkaline LR6 ("AA") batteries.

(F) Guide de dépannage

Problème	Solution
Le produit ne fonctionne pas correctement ou pas du tout.	<ol style="list-style-type: none">1. Réinitialiser le circuit électronique en ouvrant, en retirant puis en remplaçant le couvercle des piles.2. Remplacer les piles usées par quatre piles alcalines neuves LR6 (AA).

D Problemlösungen

Problem	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht richtig oder gar nicht	<ol style="list-style-type: none">1. Setzen Sie die Elektronik zurücksetzen, indem Sie die Batteriefachabdeckung öffnen, abnehmen und wieder einsetzen.2. Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien mit vier neuen Alkali-Batterien AA (LR6).

I Problemi e Soluzioni

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente o non funziona affatto	<ol style="list-style-type: none">1. Resettare il circuito elettronico aprendo, rimuovendo e riposizionando lo sportello dello scomparto pile.2. Sostituire le pile scariche con quattro pile alcaline nuove formato stilo "AA" (LR6).

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.

©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.