- Voor het op de pc importeren, organiseren en bekijken van video's moet speciale software worden gedownload (alleen voor pc's). Ga naar www.fisher-price.com/kidtough en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden.
- Deze software is alleen geschikt voor pc's. Om video's op een Mac te bekijken, moet u de videocamera op de computer aansluiten (zie volgende hoofdstuk). De Kid Tough Videocamera verschijnt als een verwijderbaar opslagapparaat op het bureaublad.

De video's zijn te vinden in:

- NAAMLOOS
- DCIM
- 100DSCIM
- Bij gebruik van een SD-kaart (apart verkrijgbaar) zijn de video's te vinden in:
 - Ongetiteld
 - DCIM
 - 100DSCIM

Tip: Als u de SD-kaart een nieuwe naam hebt gegeven, verschijnt de kaart met deze naam op het bureaublad.

• Als u video's op een Mac-computer wilt opslaan, kunt u ze naar de gewenste locatie slepen.

- Open het AV- en USB-klepje en steek het kleine plugje van de USB-kabel in de USB-poort.
- Steek het grotere plugje van de USB-kabel in een USB-poort van de computer. USB-poorten zijn te herkennen aan het symbool •<>>.
- De videocamera wordt automatisch ingeschakeld en het pictogram verschijnt op het LCD-scherm. Het softwareprogramma wordt automatisch gestart wanneer u de videocamera op de computer aansluit.

NB: Tijdens het uploaden van video's naar de computer mag de verbinding tussen camera en computer niet worden verbroken.



Fisher Price 8	 —— Afsluiten
• ?	
	Achtergrond-
	— kleuren

Beginnen

- Het softwareprogramma wordt automatisch gestart wanneer u de videocamera op de computer aansluit. U kunt ook dubbelklikken op het pictogram 🜆 om het programma te starten.
- U kunt op enere klikken om de achtergrondkleur van het programma te wijzigen.

NB: De optie is alleen beschikbaar als de Standaard Schermresolutie UIT staat. Zie **Ouderlijk Toezicht**

• Klik op **x** om het programma af te sluiten.



Ouderlijk Toezicht

- Klik op 🖤 als u de instellingen wilt aanpassen.
- Wachtwoord instellen U kunt de toegang tot uw computer en harde schijf beveiligen met een wachtwoord. Vul in de twee wachtwoordvelden uw wachtwoord in.

NB: Als u een wachtwoord hebt ingesteld, moet u eerst uw wachtwoord invullen om Ouderlijk Toezicht te openen of het programma af te sluiten.

Automatische Updates - Klik om automatische updates AAN of UIT te zetten. Wij adviseren om AAN te kiezen, dan ontvangt u automatisch software-updates.

- Standaard Schermresolutie Hier kunt u deze instelling AAN of UIT zetten.
- Video's van camera verwijderen na importeren Hier kunt u deze instelling AAN of UIT zetten.

Klik om video's te importeren die in het programma op uw computer zijn opgeslagen.

• Klik op 📝 om uw wijzigingen op te slaan en Ouderlijk Toezicht af te sluiten.

Fisher-Price	*
	• ?
Video's naar de computer kopiëren	_
Neuros Video's op comme zosken. Die nick male dare Lief op On video's in repotennut in terefort map Mit op rudnity. Vide nin video's to mater sampter may Mit op rudnity.	

- Bij het starten van het programma wordt het importscherm geopend.
- Klik op 🕜 om nieuwe video's te importeren naar uw computer. Klik op 🗙 om het importvenster te sluiten zonder video's te importeren.

Tip: Als u een SD-kaart (apart verkrijgbaar) hebt geïnstalleerd, worden video's alleen opgeslagen op de SD-kaart (en niet in het interne geheugen van de videocamera). Als u video's op de videocamera wilt opslaan, hoeft u alleen maar de SD-kaart te verwijderen.



• Klik op een video in de videogalerij en klik op 🕟 om de video te bekijken. *Tip: U kunt ook dubbelklikken op een video om deze te bekijken.*



- Klik op 🔳 voor een pauze in het afspelen. Klik op ▶ om het afspelen te hervatten.
- Klik op 💿 of op 🔘 om het formaat van de video in het afspeelvenster te wijzigen.
- Klik op 🄄 om terug te keren naar de videogalerij.



- Klik op 🖈 om een video aan uw favorieten toe te voegen.
- Klik nogmaals op 🖈 als u de video uit uw favorieten wilt verwijderen.



Klik op im alleen uw favoriete video's in de videogalerij te tonen.
Klik op im al uw video's in de videogalerij te tonen.



- Om een video uit de videogalerij te verwijderen, klikt u op de video. Vervolgens klikt u op 🗊 om de video van uw computer te verwijderen.
- Klik op 🥪 om te bevestigen dat u de video wilt verwijderen.
- Als u besluit om de video niet te verwijderen, klikt u op ×.

- Om de videocamera los te koppelen klikt u op "Hardware veilig verwijderen" S op de taakbalk van uw computer.
- Klik op "USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen" (uw videocamera).
- Er verschijnt een bericht op uw computerscherm met het verzoek uw apparaat (videocamera) los te koppelen.



• Haal de USB-kabel uit uw computer en vervolgens uit de videocamera.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A. ©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc., unless otherwise indicated.