Die Software installieren

- Gibt es auf Ihrem Computer mehrere Benutzerkonten, muss sichergestellt werden, dass für das Benutzerkonto, mit dem Sie sich einloggen, Administratorrechte vorliegen. Zum Installieren der Software sind Administratorrechte erforderlich.
- Auf www.fisher-price.com/kidtough kann die Software für den MP3-Player von Fisher-Price heruntergeladen werden.
- Die Dateigröße der Computersoftware beträgt ca. 17 MB, und das Herunterladen kann daher lange dauern. Die Dauer des Herunterladens hängt von der Internetverbindung ab (siehe unten stehende Tabelle).

Verbindungstyp

Zeit

Breitband (Kabel oder DSL)

1 - 5 Minuten

Einwahl-Modem

1,5 - 2 Stunden

• Nachdem das Installationsmenü gestartet wurde, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

Hinweis: Zum Gebrauch der Software müssen alle Komponenten installiert werden.

Die Software deinstallieren

PC-Nutzer

- Klicken Sie der Reihe nach auf folgende Symbole:
 - "Startmenü" in der Computer-Startleiste
 - "Programme"
 - "Fisher-Price"
 - "MP3-Player"
 - "Deinstallieren"

Mac-Nutzer

- Führen Sie der Reihe nach folgende Schritte durch:
 - Machen Sie einen Doppelklick auf "Macintosh HD".
 - Öffnen Sie den Ordner "Programme".
 - Klicken Sie auf das Symbol "Fisher-Price MP3-Player".
 - Verschieben Sie das Symbol "Fisher-Price MP3-Player" in den Papierkorb.
 - Leeren Sie den Papierkorb.

Die Software starten / beenden

- Machen Sie zum Starten der Software einen Doppelklick auf 🔊 auf dem Computer-Desktop, oder schließen Sie den MP3-Player an den Computer an und schalten ihn ein.
- Klicken Sie auf 🖾, um die Software zu beenden.

Musik auf den MP3-Player übertragen

Hinweis: Auf dem MP3-Player befinden sich fünf bereits geladene Lieder. Zur Übertragung der eigenen Musik muss der MP3-Player mit dem enthaltenen USB-Kabel an den Computer angeschlossen werden. Der MP3-Player unterstützt die Musikdateiformate WMA, MP3 und iTunes.



- Schieben Sie die vorn am MP3-Player befindliche USB-Abdeckung zur Seite, um an den USB-Anschluss zu kommen.
- Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss am MP3-Player.



Stecken Sie anschließend das größere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss
←→ am Computer.

Musik auf den MP3-Player übertragen

• Drücken Sie den an der Seite des MP3-Players befindlichen Ein- / Ausschalter. Die Content Management-Software öffnet sich automatisch 也.

	الا المراجع الم	E
	Fisher-Price	4
	Meine Bibliothek	
	Test Journey Allow Zet Caller □	
lusik	Otto di Centegorgantale 19 Otto de generale Multi 21 (200	
nportieren —		

• Klicken Sie auf der Bildschirmseite Meine Bibliothek auf die Schaltfläche Musik importieren _____.



• Wählen Sie die Musikdateien aus, die Sie vom Computer importieren möchten. Klicken Sie zunächst auf die Musikdatei.

Hinweis: Um mehrere Dateien gleichzeitig auszuwählen, drücken Sie die Strg-Taste auf der Computertastatur, und halten Sie diese beim Klicken auf die Dateien gedrückt.

• Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Öffnen.

Musik auf den MP3-Player übertragen



• Klicken Sie auf das Kästchen neben jedem Lied, das Sie auf den MP3-Player übertragen möchten.

Hinweis: Sie können auch auf die Schaltfläche *Alle auswählen* klicken, um alle in der Bibliothek befindlichen Musikdateien zu übertragen.

 Klicken Sie auf die Übertragungs-Schaltfläche), um die Musikdateien auf den MP3-Player zu verschieben.

Musik automatisch importieren



Musik beobachten und importieren

- Sie können die Content Management-Software installieren, um den Computer automatisch nach kompatiblen Musikdateien zu durchsuchen.
- Auf der Bildschirmseite **Meine Bibliothek** klicken Sie auf die Schaltfläche Musik beobachten und importieren *P*.



- Klicken Sie auf das Kästchen neben jedem Ordner, den Sie nach Musikdateien durchsuchen möchten.
- Klicken Sie anschließend auf das Kästchen "Diese Ordner bei jedem Software-Start durchsuchen".
- Klicken Sie anschließend auf 💜

Lieder vom MP3-Player entfernen



 Um Lieder vom MP3-Player zu entfernen, klicken Sie zunächst zur Auswahl auf das Kästchen neben der Musikdatei. Klicken Sie anschließend auf m.
Hinweis: Mit diesem Vorgang können Sie auch Lieder von der Bildschirmseite Meine Bibliothek entfernen.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac, Mac OS and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.