Software installeren

- Als u op meerdere manieren kunt inloggen, moet u de manier kiezen met beheerdersrechten. U moet beschikken over beheerdersrechten om deze software te kunnen installeren.
- Ga naar www.fisher-price.com/kidtough om de software voor de Fisher-Price Muziekspeler te downloaden.
- Het softwarebestand kan behoorlijk groot zijn (ongeveer 17 MB) en het downloaden kan dus lang duren. De duur van het downloaden hangt af van het soort internetverbinding (zie onderstaande tabel).

Туре	Tijd
Breedbandverbinding (kabel of DSL)	1 - 5 minuten
Inbelverbinding	1,5 - 2 uur

• Volg na het starten van het installatieprogramma de aanwijzingen op het scherm.

NB: U moet alle softwareonderdelen installeren om de software te kunnen gebruiken.

Installatie van software ongedaan maken

Pc-gebruikers

- Klik (in de hieronder vermelde volgorde) op de volgende items:
 - "Startmenu" op de taakbalk van de computer
 - "Programma's"
 - "Fisher-Price"
 - "Muziekspeler"
 - "Installatie ongedaan maken"

Mac-gebruikers

- Ga als volgt te werk (in de hieronder vermelde volgorde):
 - Dubbelklik op "Macintosh HD"
 - Open de map "Toepassingen"
 - Klik op het "Fisher-Price Music Player" pictogram
 - Sleep het "Fisher-Price Music Player" pictogram naar de prullenbak
 - Leeg de prullenbak

Starten/afsluiten van het programma

- Dubbelklik op 🔊 op het bureaublad om het programma te openen, of sluit de muziekspeler aan op de computer en zet 'm aan.
- Klik op 🛛 om het programma af te sluiten.

Muziek op de muziekspeler opslaan

NB: Er zijn al vijf liedjes op de muziekspeler opgeslagen. Als je meer muziek wilt opslaan, moet je de muziekspeler met een USB-kabel op je computer aansluiten. De muziekspeler is geschikt voor WMA, MP3 en iTunes muziekbestanden.



- Schuif aan de voorkant van de muziekspeler het USB-klepje opzij.
- Steek de kleine plug van de USB-kabel in de USB-poort.



Steek vervolgens de grote plug van de USB-kabel in de USB-poort
 ←→ van
 je computer.

Muziek op de muziekspeler opslaan

• Druk op de aan/uit-knop 🕁 aan de zijkant van de muziekspeler. Het programma wordt automatisch geopend.

	8) Anic Paper FisherPrice		
	Mijn Bibliotheek		
	Lonardos Benefic Bayler, Bayl		
Muziek uploaden —			

• Klik op de uploadknop 🚞 in het deelscherm "Mijn Bibliotheek".

Af Music Player			- 0 ×
(FisherPrice	?
	Openen	28	
	Zoekan in:	Mennaek 図まび目・	וור
Mijn B	B	C Cherus-mud Pavorke Song mud	
	Onlangs geopend	Cheppy rep3	
Titel A	17	Construction That Construction	
	Bureaubiad	NY Nucl. mp3 02.21 4.31 MB	
	-6h-	01:41 3.09 MD	
	1 Mar	C 43 438 MB	
	documenten	C Song Sampin mp3 02.22 4.35 MB	
	1	Tunes.np3	
	Dece computer		
		Beslandmaan. "Tures np.3" "Dows np.3" "Favoile Song np.3" 💌 Operen	
	Hin	Sestandistper: Muziekbestanden("mp3/"sma/"m4a)	
	Terminaceas		
	Groote ven de o	verte zellen dems. 0.8 Groute van alle muziekbestanden. 5.42 MB	
		Gebruikt: 5,44 M0 / Beschikboar: 202,31 M0	
			ון נ
			_

• Selecteer de muziekbestanden die je wilt uploaden. Klik eerst op het muziekbestand. **Tip:** Je kunt meerdere bestanden tegelijk selecteren door de Ctrl-knop ingedrukt te houden terwijl je de bestanden aanklikt.

• Klik vervolgens op de knop Openen.

Muziek op de muziekspeler opslaan



• Klik op de hokjes naast de songs die je naar de muziekspeler wilt uploaden. *Tip: Je kunt ook op "Alles Selecteren" klikken om alle muziekbestanden te uploaden.*

• Klik op de uploadknop 📦 om de muziekbestanden naar je muziekspeler te uploaden.

Automatisch muziek uploaden



Muziek zoeken

- Je kunt de software zo instellen dat er op je computer automatisch naar compatibele muziekbestanden wordt gezocht.
- Klik in het schermgedeelte "Mijn Bibliotheek" op de knop voor het zoeken naar muziek *>*.



- Klik op de hokjes naast de mappen waarin je naar muziekbestanden wilt zoeken.
- Klik vervolgens op het hokje naast de tekst "Scan deze mappen zodra de software opstart".
- Klik tot slot op 🤍

Songs van de muziekspeler verwijderen



Als je een song wilt verwijderen, klik je eerst op het hokje naast het muziekbestand om het te selecteren. Vervolgens klik je op m.
NB: Op dezelfde manier kun je in het deelscherm "Mijn Bibliotheek" songs verwijderen.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac, Mac OS and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.