





## Here's How to Apply the Decorative Labels Just Like an Expert! ¡Te mostramos aquí cómo pegar las calcomanías decorativas como todo un experto! Voici comment appliquer les autocollants décoratifs comme un expert!

After assembling your vehicle, it's time to apply the decorative labels. You'll need a spray bottle, liquid dish soap and a clean dry cloth.

Después de haber ensamblado tu vehículo, es hora de pegar las calcomanías decorativas. Necesitarás una botella rociadora, jabón líquido para trastes y un paño seco limpio.

Après l'assemblage du véhicule, les autocollants décoratifs doivent être apposés. Un flacon pulvérisateur, du détergent à vaisselle liquide et un chiffon propre sont nécessaires.



- Fill the spray bottle with about a cup of water. Then add a few drops of liquid dish soap. Shake the bottle to mix.
- Llena la botella rociadora con una taza de agua. Después, añade unas cuantas gotas de jabón líquido para trastes. Agita la botella para mezclar el contenido.
- Mettre environ une tasse d'eau dans le flacon pulvérisateur. Puis ajouter quelques gouttes de détergent à vaisselle. Secouer le flacon pour bien mélanger.

- Spray the surface of the vehicle where you want to apply the label.

**Hint:** If you do not have a spray bottle, mix the water and the dish soap in a bowl. You can use a sponge to apply the soap and water mixture to the vehicle.

- Rocía la superficie del vehículo en donde quieras pegar la calcomanía.

**Atención:** Si no tienes una botella rociadora, mezcla el agua con el jabón líquido en un recipiente. Puedes utilizar una esponja para aplicar la mezcla de jabón y agua en el vehículo.

- Vaporiser la surface du véhicule où l'autocollant sera appliqué.

**Remarque :** Si l'on ne dispose pas de flacon pulvérisateur, mélanger l'eau et le détergent à vaisselle dans un bol et l'appliquer à l'aide d'une éponge.

- Carefully remove the label from the sheet. Place the label to the vehicle. You'll notice that you can easily move the label to the perfect spot!

- Quita con cuidado la calcomanía de la planilla. Coloca la calcomanía en el vehículo. ¡Te darás cuenta que podrás mover la calcomanía fácilmente al lugar perfecto!

- Enlever délicatement l'autocollant de la feuille. Apposer l'autocollant sur le véhicule. À noter que l'autocollant peut être facilement déplacé à l'endroit précis!

- Now it's time to remove the air bubbles. Starting in the center of the label, use the cloth to smooth the label toward each edge. This may take several minutes!

- Once you've removed all the bubbles, let the label air dry.

- Ahora debes quitar todas las burbujas de aire. Comenzando por el centro de la calcomanía, utiliza un paño para pasar suavemente por la calcomanía hasta los extremos. ¡Esto puede requerir de algunos minutos!
- Una vez que hayas quitado todas las burbujas, espera a que la calcomanía se seque.

- Il faut maintenant enlever les bulles d'air. Commencer par le centre de l'autocollant et lisser vers les côtés à l'aide du chiffon. Cela peut prendre quelques minutes!
- Lorsqu'il n'y a plus de bulles d'air, laisser sécher l'autocollant à l'air ambiant.