

IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA!

Richiamo per fuoriuscita di pezzetti di magneti dell'articolo Polly Pocket e Doggie Daycare

Gli articoli colpiti dal richiamo comprendono minuscoli parti di magneti nelle bambole, set di gioco ed accessori che possono fuoriuscire. Non è da escludere che bambini piccoli si infilino questi magneti nel naso o nelle orecchie, li ingeriscano oppure anche inspirino. Ingoiando più di un magnete, può accadere che questi si attirino a vicenda, con la possibilità che



Magneti bianchi coperti (non colpiti dal richiamo)

causino gravi ferite nelle parti dello stomaco o dell'intestino. Magneti inspirati oppure infilati nel naso o nelle orecchie possono pure causare gravi disturbi di salute.

Mattel ha perciò deciso di richiamare i seguenti prodotti con una potenziale fuoriuscita di pezzetti di magnete, prodotti tra il 2003 e il 31 gennaio 2007.

Vi preghiamo quindi di assolutamente non più dare questi prodotti ai vostri bambini per giocare. Per evitare qualsiasi rischio vi preghiamo pure di allontanare questi prodotti fuori dalla portata di mano dei bambini.

Indicazioni relative alla procedura del cambio per i consumatori in Svizzera si trovano alla pagina del servizio alla clientela sotto Mattel.de!

POLLY POCKET



55503 - Polly Cucciolandia



B2631 - Polly Ass. Piscina e Sala Giochi (lila) (B3211)



B2632 - La Casa di Polly



B3158 - Polly - La Casa sull'Albero



B3201 Ass. Centro Estetico (rosa) (B9521)



B3201 Ass. Centro Estetico (lila) (B9578)





B3202 – Il Caffe & La Scuola di Polly (Cafeteria (blu)) (B3203)



B3202 – Il Caffe & La Scuola di Polly (La Scuola di Polly (pink)) (B3204)



B3202 Il Caffe & La Scuola di Polly (Cafeteria (pink)) (B9522)



B3202 – Il Caffe & La Scuola di Polly (La Scuola di Polly (arancione)) (B9523)



B3206 – Polly Studio dei Rossetti (Lo Studio dei Rossetti) (B3207)



B3206 – Polly Studio dei Rossetti (Boutique dei Brillantini) (B3209, B9525)



B7080 Polly Ass.to Show dei Cuccioli



B7123 – Ass.to Città di Polly Magnetica (Il Negozio dei Dolci, B7125), (Tranvia, B7124)



B2631 – Ass.to Città di Polly Magnetica (Piscina, B3210)



B7126 – Polly Ass.to Valigette (Posta a Sorpresa (lila, rosa)) (B7127, C0504)



B7126 – Polly Ass.to Valigette (La Camera dei Gioielli (lila/arancione, giallo/verde)) (B7129, C0505)



B7128 – Polly Ass. Disco (La Disco Lampada lila, La Disco Lampada rosso) (C1341, C1342)





B9929 - Boutique Alta Moda



G8602 - Polly il Parco delle Sirene



G8605 - Polly Boutique Moda Sprint



G8606 – Polly Ass.to Moda Sprint (Look Raffinata) (H1537)



G8606 – Polly Ass.to Moda Sprint (Look Sportiva) (H1538)



Polly Ass.to Moda Sprint (Look New Age) (H3211)



G8612 – Fiaba d'Inverno



G8614 - Polly Residenza Moda Sprint



G8615 - Playsete Gioielli Fai-Da-Te



G8616 - Ass.to Residenza Moda Sprint



G8616 – Ass.to Residenza Moda Sprint



J1659 - Polly Pocket Limo Moda Sprint





J1660 – Polly Pocket Ora È Moda Sprint (lila) (J1661)



J1660 – Polly Pocket Ora È Moda Sprint (Lea) (J1662)



J1681 - Pollyworld Musiclandia



J1682 – Ass.to Pollyworld Musiclandia (L'angolo dei Costumi) (J9305)



J1682 – Ass.to Pollyworld Musiclandia (Negozio dei Souvenir) (J9306)



J1687 - Musicdisco




J9964 – Ora è Musica Sprint (J9965, J9966)



C4065 - Ristorante dei Surfisti (B7118)





Indicazioni relative alla procedura del cambio per i consumatori in Svizzera si trovano alla pagina del servizio alla clientela sotto Mattel.de!