

Retiro voluntario de Silla Alta Healthy Care™ y Silla Alta de Diseño Práctico.
Ha habido un anuncio de retiro de estos productos.

Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad correspondientes, está retirando voluntariamente las Sillas Altas de comer para niños Healthy Care™ y F-P Silla Alta de Diseño Práctico. Estas sillas de comer tienen un marco que se dobla plano para guardarlas, y una silla reclinable de tres posiciones.

Las sillas de comer Healthy Care™ y F-P Silla Alta de Diseño Práctico tienen en las patas traseras unas clavijas para guardar las bandejas, que pueden causar peligro de laceraciones a los niños si se caen o rozan contra ellas.

Este retiro sólo incluye las sillas de comer Healthy Care™ y F-P Silla Alta de Diseño Práctico con clavijas para guardar las bandejas en las patas traseras. Ninguna otra silla de comer para niños está afectada.

Use esta guía en línea para determinar si la silla de comer que usted posee está afectada por este retiro.

Por favor tenga su silla de comer cerca para continuar.

Imagen de muestra de los Productos (Los colores, telas y accesorios de juguetes de cada silla pueden variar)

Silla Alta Healthy Care™



Silla Alta de Diseño Práctico




Ubique el número de producto de su silla de comer. El número del producto está ubicado en una etiqueta blanca en la parte de atrás de la silla. Por favor use las imágenes siguientes como ayuda para ubicar el número de producto.

Silla Alta Healthy Care™



F-P Silla Alta de Diseño Práctico



Silla Alta Healthy Care™	F-P Silla Alta de Diseño Práctico
B2875, G8659 and H1152	H8906

Si usted **no** posee un producto con alguno de los números de producto arriba indicados, este retiro **no le concierne** y puede continuar usando su silla de comer.

Si usted posee una silla de comer para niños tipo Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta de Diseño Práctico con alguno de los números de producto arriba indicados, o si no sabe si su silla tiene alguno de esos números de producto, por favor voltee su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta de Diseño Práctico para ver la parte posterior del producto.

Imagen de muestra de los Productos (Los colores, telas y accesorios de juguetes de cada silla pueden variar)

Silla Alta Healthy Care™ con clavija para guardar la bandeja



F-P Silla Alta de Diseño Práctico con clavija para guardar la bandeja



¿Su silla de comer tiene clavijas para guardar la bandeja según aparecen en las imágenes mostradas arriba?

1) Si su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta de Diseño Práctico no tiene clavijas para guardar la bandeja tal como se muestran en las imágenes arriba, este retiro **no le concierne** y puede continuar usando su silla de comer.

2) Si su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta de Diseño Práctico tiene clavijas para guardar la bandeja iguales a las de las imágenes arriba mostradas **usted ha sido afectado** por este retiro.

Por favor deje de usar su Silla Alta Healthy Care™ o F-P Silla Alta de Diseño Práctico de inmediato.

Para más instrucciones, favor de contactar a Mattel en servicio.clientes@mattel.com.

Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan con nuestros juguetes, y esta es la razón por la que hemos reaccionado con prontitud en un esfuerzo por conservar la confianza de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas.