

Retirada de los siguientes productos: Trona deluxe, Trona acuario, Trona "cerca de mí" y Supertrona limpiafácil.

Se ha producido un aviso de retirada de los productos mencionados.

Mattel, en colaboración con las autoridades de seguridad pertinentes, ha procedido a la retirada voluntaria de las siguientes tronas: Trona deluxe, Trona acuario, Trona "cerca de mí" y Supertrona limpiafácil. Estas tronas tienen una estructura totalmente plegable y un asiento reclinable de tres posiciones.

La Trona deluxe, la Trona acuario, la Trona "cerca de mí" y la Supertrona limpiafácil incorporan unas clavijas para guardar la bandeja en la parte posterior de las patas. El niño puede caerse sobre estas clavijas o golpearse contra ellas y causarse lesiones.

Esta retirada de producto afecta exclusivamente a las tronas Deluxe, Acuario, "Cerca de mí" y Limpiafácil que tienen en las patas posteriores unas clavijas para guardar la bandeja. Las demás tronas de Fisher-Price no están afectadas por este problema.

Ponemos a su disposición esta guía para que pueda identificar si la trona que Ud. tiene está afectada por esta retirada.

Para continuar leyendo, recomendamos que tenga su trona al alcance de la mano, ya que deberá hacer algunas comprobaciones.

Imagen de ejemplo de los modelos afectados (los colores, estampados y juguetitos colgantes pueden ser distintos de los mostrados)

Trona deluxe y Trona acuario



Trona "cerca de mí"



Supertrona limpiafácil




Localice el nº de referencia de su trona, que se encuentra en una etiqueta de color blanco situada en el respaldo del asiento de la trona.


Las fotos siguientes le ayudarán a localizarlo.

Trona deluxe – Trona acuario	Trona "cerca de mí"	Supertrona limpiafácil
G5919 ó H7183	J7742	J6995


Trona deluxe – Trona acuario



Trona "cerca de mí"



Supertrona limpiafácil



Si Ud. tiene una trona cuyo número de referencia no es ninguno de los indicados anteriormente, su trona **NO está afectada** por este aviso de retirada, por lo que puede seguir utilizándola tranquilamente.

Si Ud. no está seguro de si el número de referencia de su trona es uno de los mencionados anteriormente, debe comprobarlo, dándole la vuelta a la trona para ver la parte posterior del respaldo del asiento.

Si Ud. tiene una Trona deluxe, Trona acuario, Trona "cerca de mí" o Supertrona limpiafácil cuyo número de referencia coincide con uno de los mencionados anteriormente, siga leyendo.

Imagen de ejemplo de los modelos afectados (los colores, estampados y juguetitos colgantes pueden ser distintos de los mostrados)

**Trona deluxe y Trona acuario
limpiafácil
con clavijas para la bandeja
para la bandeja**



**Trona "cerca de mí"
con clavijas para la bandeja**



**Supertrona
con clavijas**



¿Tiene su trona unas clavijas para guardar la bandeja situadas en la parte posterior de las patas, como las que se muestran en las fotos anteriores?

1) Si Ud. tiene una Trona deluxe, Trona acuario, Trona "cerca de mí" o Supertrona limpiafácil que no tiene clavijas en la parte posterior de las patas como las que se muestran en las fotos anteriores, su trona **no está afectada** por esta retirada de producto y puede continuar usándola tranquilamente.

2) Si Ud. tiene una Trona deluxe, Trona acuario, Trona "cerca de mí" o Supertrona limpiafácil con unas clavijas en la parte posterior de las patas como las que se muestran en las fotos anteriores, su trona **está afectada** por esta retirada de producto, por lo tanto, **debe dejar de utilizar la trona inmediatamente.**

Si desea más información, póngase en contacto con nuestro Dept. de Atención al consumidor: cservice.spain@mattel.com / Tel: 900102390.

Nuestra principal preocupación es la seguridad de los niños que juegan con nuestros juguetes y por ello hemos respondido con celeridad a este problema, a fin de seguir contando con la confianza que las familias han depositado en nosotros al adquirir juguetes de Mattel para sus hijos.