

Richiamo prodotti del 6 Novembre 2007

- La Casa Laugh & Learn di Fisher-Price



IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Richiamo del prodotto “La Casa Laugh & Learn di Fisher-Price” per piccole parti che si possono staccare.

Da alcuni controlli è emersa un’imperfezione nella Casa Laugh & Learn di Fisher-Price. In situazioni di uso improprio del giocattolo piccole parti del rubinetto oppure le lancette dell’orologio potrebbero staccarsi e comportare un potenziale rischio per la sicurezza dei bambini. Vi chiediamo quindi di allontanare immediatamente tale prodotto dalla loro portata.

Per ottenere maggiori informazioni sul prodotto stesso e/o sulla procedura per ottenere la sostituzione del prodotto o il rimborso del prezzo d’acquisto, Vi chiediamo di contattare il numero Verde di Mattel per l’Italia 800 11 37 11



Codice prodotto: L7139 La Casa laugh & Learn
Parti interessate dal richiamo: rubinetno e lancette orologio

