

Rappel de la Berceuse Détente et jeu 2 en 1 de Fisher-Price®

Fisher-Price, en collaboration avec la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC), a annoncé le rappel volontaire de la Berceuse Détente et jeu 2 en 1. Les nourrissons qui sont placés sans être attachés dans le produit et qui se retrouvent ensuite sur le ventre risquent de suffoquer. Aucun décès n'est survenu dans la Berceuse Détente et jeu 2 en 1.



Ce rappel concerne la **Berceuse Détente et jeu 2 en 1**, numéros de modèle **GDD28, GDD41, GGW85, GNX43, GVG43, HBD26, HBD27, HBT17 et GDD39**. Les produits ont deux modes d'utilisation : une berceuse motorisée et un siège berçant pour bébé. Dans les deux modes, le produit peut se déplacer de l'avant vers l'arrière ou d'un côté à l'autre. Le numéro de modèle est situé sur le dessous de la base.

Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser le produit et contacter Fisher-Price au 1-855-853-6224, du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h, heure de l'Est. Pour vérifier si votre produit est concerné, nous aurons besoin du numéro de produit et du code de date figurant sur le dessous de la base. Assurez-vous d'avoir votre produit avec vous lorsque vous appelez.

La plus grande préoccupation et l'objectif principal de Fisher-Price ont toujours été la sécurité des enfants qui utilisent nos produits. Pour cette raison, nous avons pris des mesures pour rappeler le Berceuse Détente et jeu 2 en 1. Fisher-Price s'engage à créer des produits sûrs et utiles pour vous et votre famille.