

Fisher-Price®

(ENG) Instructions

(FR) Mode d'emploi

(ESP) Instrucciones

(ENG) Product Number 71138

(FR) Numéro du produit : 71138

(ESP) Producto Número 71138



(ENG) Please keep these instructions for future reference.

Adult assembly is required.

No tools needed for assembly.

(FR) Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer au besoin.

Doit être assemblé par un adulte.

Aucun outil n'est requis pour l'assemblage.


(ESP) Sírvase guardar estas instrucciones para futura referencia.

Requiere montaje.

No se necesitan herramientas para el montaje.


ENG Assembly
FR Assemblage
ESP Montaje

1



- ENG**
 - Lift the table top off the table base and remove the legs from the tray area.
 - Position the table base upside-down on a flat surface, as shown. Make sure that a side of the table base with two large holes is facing you.
 - Position a leg upside down with the pictures of the moon and house facing you.
 - Fit the end of the leg into the corner closest to you on the right side of the table base.
 - Press firmly to snap the raised circle on the end of the leg into the large hole in the table base.
- FR**
 - Soulever le dessus de table pour le dégager de la base et retirer les pattes du plateau.
 - Mettre la base de la table à l'envers sur une surface plane. S'assurer que le côté de la base où sont ménagées les deux grandes ouvertures se trouve face à soi.
 - Mettre une patte à l'envers, les illustrations de la lune et de la maison orientées vers soi.
 - Mettre le bout de la patte au coin le plus proche, du côté droit de la base.
 - Appuyer fermement pour insérer le cercle en relief à l'extrémité de la patte dans la grande ouverture de la base.
- ESP**
 - Levante la superficie de la mesa, separándola de la base, y saque las patas del área de la bandeja.
 - Sitúe la base del revés, sobre una superficie plana. Asegúrese de que el costado la base de la mesa que tiene dos agujeros grandes está orientada hacia Ud.
 - Coloque una pata de revés, con los dibujos de la luna y la casa en dirección hacia Ud.
 - Introduzca el extremo de la pata en la esquina más próxima a Ud., en el lado derecho de la base de la mesa.
 - Apriete con firmeza para fijar el saliente redondo del extremo de la pata en el agujero grande de la base.

2




- **ENG** Position another leg upside down with the pictures of the gingerbread man and sun facing you.
- Fit the end of the leg into the corner closest to you on the left side of the table base.
- Press firmly to snap the raised circle on the end of the leg into the large hole in the table base.
- Repeat assembly steps **1** and **2** to assemble the remaining two legs to the other side of the table base.
- **FR** Mettre une autre patte à l'envers, les illustrations du bonhomme en pain d'épice et du soleil orientées vers soi.
- Mettre le bout de la patte au coin le plus proche, du côté gauche de la base.
- Appuyer fermement pour insérer le cercle en relief à l'extrémité de la patte dans la grande ouverture de la base.
- Répéter les étapes **1** et **2** pour fixer les deux autres pattes de l'autre côté de la base.
- **ESP** Coloque la otra pata de revés, con los dibujos del hombre y del sol orientados hacia Ud.
- Introduzca el extremo de la pata en la esquina de juguete más próxima a Ud., en el lado izquierdo de la base de la mesa.
- Empuje con firmeza para fijar el saliente redondo del extremos de la pata en el agujero grande de la base.
- Repita las instrucciones de montaje **1** y **2** para montar las otras dos patas en el otro lado de la base.
- **ENG** One-time assembly is now complete.
- **FR** L'assemblage est maintenant terminé.
- **ESP** Ha terminado de montar la mesa.

3

- (ENG) Table Base Assembly
(FR) Base
(ESP) Base

- (ENG) Table Top
(FR) Dessus de table
(ESP) Superficie de la mesa



- (ENG) • Stand the table base assembly upright.
- Fit the table top on the table base. The table top is two sided for activity or building block fun!
- (FR) • Mettre la base assemblée à l'endroit.
- Fixer à la base le dessus de table. Celui-ci est réversible : un côté «activités» et un côté «blocs de construction».
- (ESP) • Coloque la base con la patas del derecho.
- Encaje la superficie de la mesa sobre la base. ¡La superficie tiene dos lados, uno lleno de divertidas actividades y el otro para encajar bloques!

(ENG) If you have any questions about this product:
In Canada, please call **1-800-567-7724**, or write to: Mattel/Fisher-Price, 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Please include your name, address and daytime telephone number. **In France**, contact: Mattel France S.A., B.P. 23, 64-68 Avenue de la Victoire 94310 Orly, France. **In México**, Mattel de México, S.A., de C.V., Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F. **In Chile**, Mattel Chile, S.A., Avenida Americo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile. **In Venezuela**, Mattel de Venezuela S.A., Avenida Orinoco, Las Mercedes, Caracas 1010, Venezuela. **In Argentina**, Mattel Argentina, S.A., Avenida Libertador, 1515 C. P. (1638), Buenos Aires, Argentina. **In Colombia**, Mattel Colombia S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá. **Other Areas** - Fisher-Price, Inc., Attn: Consumer Affairs, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, U.S.A.

(FR) **Au Canada**, si vous avez des questions concernant ce jouet, contactez-nous sans frais au **1-800-567-7724** ou écrivez à: Mattel/Fisher-Price, 6155, boul. Freemont, Mississauga (Ontario) L5R 3W2. Veuillez inclure vos nom, adresse et numéro de téléphone le jour. **En France**, pour toute question concernant ce produit, contactez-nous : Mattel France S.A., B.P. 23, 64-68 Avenue de la Victoire, 94310 Orly, France.

(ESP) Si tiene alguna pregunta acerca de este producto por favor escribanos a: **Mattel de México, S.A., de C.V.**, Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F.; **Mattel Chile, S.A.**, Avenida Americo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile; **Mattel de Venezuela S.A.**, Avenida Orinoco, Las Mercedes, Caracas 1010, Venezuela; **Mattel Argentina, S.A.**, Avenida Libertador, 1515 C. P. (1638), Buenos Aires, Argentina; **Mattel Colombia S.A.**, calle 123#7-07 P.5, Bogotá; **Otras Áreas** - Fisher-Price, Inc., Attn: Consumer Affairs, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, U.S.A.