

Fisher-Price®

(ENG) **Instructions**
(FR) **Mode d'emploi**
(ESP) **Instrucciones**



(ENG) • Product Number: 72819

- Please keep these instructions for future reference.
- Adult assembly is required.
- No tools necessary for assembly.


(FR) • Numéro de produit : 72819

- Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer au besoin.
- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Aucun outil n'est requis pour l'assemblage.

(ESP) • Número de producto: 72819

- Sírvase guardar estas instrucciones para futura referencia.
- Requiere ensamblaje por un adulto.
- No se requiere de herramientas para el ensamblaje.


ENG One-time Assembly
FR Assemblage permanent
ESP Ensamblaje



- ENG**
- 1** Position the wheels so that the raised detail is toward the golf bag. Slide and “snap” the wheels onto the large pegs on the bottom of the golf bag. This may require a lot of force. Pull on the wheels to be sure they are completely attached.
 - 2** Position the handle so that the tabs are toward the golf bag. Align, insert and snap all of the tabs on the handle into the slots in the back of the golf bag. Pull on the handle to be sure it is completely attached.
 - 3** Fit the large tab on the base into the slot in the bottom of the golf bag. Using your fingers, press near the tab to be sure the base inserts completely into the golf bag. Pull on the base to be sure it is completely attached.
- FR**
- 1** Placer les roues de façon que les motifs en relief soient orientés vers le sac de golf. Faire glisser les roues et les insérer dans les grosses chevilles au bas du sac de golf, ce qui pourrait nécessiter beaucoup de force. Tirer sur les roues pour s’assurer qu’elles sont bien fixées.
 - 2** Placer la poignée de façon que les pattes soient orientées vers le sac de golf. Insérer les pattes se trouvant sur la poignée dans les fentes se trouvant au dos du sac de golf. Tirer sur la poignée pour s’assurer qu’elle est bien fixée.
 - 3** Insérer la grosse patte se trouvant sur la base dans la fente se trouvant au bas du sac de golf. Avec les doigts, appuyer près de la patte pour s’assurer que la base est complètement insérée dans le sac de golf. Tirer sur la base pour s’assurer qu’elle est bien fixée.
- ESP**
- 1** Coloque las ruedas de manera que el detalle elevado apunte hacia la bolsa. Deslice y “ajuste” las ruedas en las clavijas grandes en la parte inferior de la bolsa de golf. Esto requiere mucha fuerza. Jale de las ruedas para verificar que estén bien ajustadas.
 - 2** Coloque la empuñadura de manera que las fichas apunten hacia la bolsa de golf. Alinee, introduzca y ajuste todas las fichas de la empuñadura en las ranuras en el dorso de la bolsa de golf. Jale de la empuñadura para verificar que esté bien ajustada.
 - 3** Introduzca la ficha grande de la base en la ranura en la parte inferior de la bolsa de golf. Presione con sus dedos cerca de la ficha para cerciorarse que la base se introduzca completamente en la bolsa de golf. Jale de la base para verificar que esté bien ajustada.


(ENG) Fore!
(FR) Attention !
(ESP) ¡Fore!

1




- (ENG) • Insert all five balls into the opening in the top of the golf bag.
- Fit the tee onto the base.
- (FR) • Insérer les cinq balles dans l'ouverture au haut du sac de golf.
- Insérer le té dans la base.
- (ESP) • Mete las cinco pelotas de golf en la apertura en la parte superior de la bolsa de golf.
- Coloca el tee en la base.

2



- (ENG) • Fit one of the grooves on the driver or putter to the peg and push down. The ball will roll down into position on the tee.
- (FR) • Insérer l'une des rainures se trouvant sur le bâton pour coup roulé ou le bâton pour coup de départ dans la cheville et appuyer. La balle se mettra en place sur le té.
- (ESP) • Con el arco de la cabeza del driver o putter presiona hacia abajo en la clavija. Una pelota rodará directamente al tee.

3



- (ENG) • Keeping your eye on the ball, swing the driver or putter and hit the ball.

Hint: To practice putting with your putter, remove the tee.


- (FR) • Sans quitter la balle des yeux, frapper la balle avec un des bâtons.

Conseil : Pour s'exercer au coup roulé, enlever le té.

- (ESP) • Haz un swing con el driver o putter, manteniendo la vista en la pelota, y pégale a la pelota.

Consejo: Quita el tee para practicar potear la pelota.

(ENG) Storage and Care
(FR) Rangement et entretien
(ESP) Cuidado y almacenamiento



- (ENG)** • Insert all five balls into the large opening in the top of the golf bag.
- Insert the putter and driver into the smaller openings in the top of the golf bag.
 - Fit the tee into the retainer on the handle.
 - Check the plastic parts regularly and if broken or cracked, dispose of them properly.
 - To clean this product, use a mild soap and water solution and clean cloth. Rinse clean with water to remove soap residue.
- (FR)** • Insérer les cinq balles dans la grande ouverture au haut du sac de golf.
- Insérer les bâtons de golf dans les petites ouvertures au haut du sac de golf.
 - Insérer le té dans le dispositif de retenue se trouvant sur la poignée.
 - Vérifier les pièces de plastique régulièrement et, si elles sont brisées ou fendues, les jeter à la poubelle.
 - Pour nettoyer ce produit, utiliser une solution de savon doux et d'eau et un linge propre. Rincer avec de l'eau pour éliminer les résidus de savon.
- (ESP)** • Mete las cinco pelotas en la apertura grande en la parte superior de la bolsa de golf.
- Mete el putter y el driver en los orificios más pequeños en la parte superior de la bolsa.
 - Coloca el tee en el sujetador de la empuñadura.
 - Revisa las partes de plástico con regularidad y en caso de que estén rotas o rajadas, deséchalas.
 - Para limpiar este producto, utiliza una solución suave de agua y jabón y un paño limpio. Enjuágalo con agua para eliminar el residuo de jabón.

(ENG)

If you have any questions about this product:

In Canada, please call **1-800-567-7724**, or write to: Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Please include your name, address and daytime telephone number.

In France, contact: Mattel France S.A., B.P. 23, 64-68 Avenue de la Victoire 94310 Orly, France.

In Mexico, Mattel de México, S.A. de C.V., Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F.

In Chile, Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

In Venezuela, Mattel de Venezuela S.A., Avenida Orinoco, Las Mercedes, Caracas 1010, Venezuela.

In Argentina, Mattel Argentina, S.A., Avenida Libertador, 1515 C. P. (1638), Buenos Aires, Argentina.

In Colombia, Mattel Colombia S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

In Brazil, Mattel do Brasil Ltda., Rua Jaceru, 151 CEP: 04705-000 Sao Paulo - Numero do Importador: 2719.

Other Areas, Fisher-Price, Inc., Attn: Consumer Affairs, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052, U.S.A.

(FR)

Au Canada, si vous avez des questions concernant ce jouet contactez-nous sans frais au **1-800-567-7724** ou écrivez à: Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Veuillez inclure vos nom, adresse et numéro de téléphone du jour.

En France, pour toute question concernant ce produit, contactez-nous : Mattel France S.A., B.P. 23, 64-68 Avenue de la Victoire, 94310 Orly, France.

(ESP)

Si tiene alguna pregunta acerca de este producto por favor escribanos a: **Mattel de México, S.A. de C.V.**, Camino a Santa Teresa No. 1040, 7o. Piso, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, 14210 México, D.F.; **Mattel Chile, S.A.**, Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile; **Mattel de Venezuela S.A.**, Avenida Orinoco, Las Mercedes, Caracas 1010, Venezuela; **Mattel Argentina, S.A.**, Avenida Libertador, 1515 C. P. (1638), Buenos Aires, Argentina; **Mattel Colombia S.A.**, calle 123#7-07 P.5, Bogotá; **Mattel do Brasil Ltda.**, Rua Jaceru, 151 CEP: 04705-000 Sao Paulo - Numero do Importador: 2719. Atendimento ao Consumidor: 0800 550780; **otras áreas** - Fisher-Price, Inc., Attn: Consumer Affairs, 636 Girard Avenue, East Aurora, Nueva York 14052, E.U.A.