


Before You Get Started



The cooling drawer is the key ingredient to "bake" the colour change treats.

1. Fill the cooling drawer with tap water just below the top of the tubes.
2. Place the cooling drawer in your freezer. When the water in the cooling drawer is frozen, you're ready to "bake".



Avant de commencer




Le tiroir refroidissant est l'ingrédient clé pour que les petites douceurs « cuisent » et changent de couleur.

1. Emplir le tiroir refroidissant d'eau du robinet de façon que seul le dessus des tubes émerge.



2. Mettre le tiroir au congélateur. Quand l'eau est gelée, les enfants peuvent commencer à cuisiner.



Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.

Fisher-Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, É.-U.

©2002 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ©2002 Mattel, Inc. Tous droits réservés.


® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc.

Antes de empezar



La gaveta de enfriamiento es la pieza clave para "hornear" los bocaditos de color cambiante.

1. Llenar la gaveta de enfriamiento con agua de la llave sin que pase los tubos.
2. Meter la gaveta de enfriamiento en el congelador. Cuando el agua de la gaveta esté congelada, estarás lista para hornear.



Antes de Iniciar



A gaveta de resfriamento é o ingrediente-chave para “cozinhar” os enfeites que mudam de cor.

1. Encha a gaveta de resfriamento com água da torneira até quase atingir o topo dos tubos (não cobrir).
2. Coloque a gaveta de resfriamento em seu freezer. Quando a água na gaveta de resfriamento estiver congelada, estará pronta para “cozinhar”.

