

# Fisher-Price®


**(ENG) IMPORTANT**

**(FR) IMPORTANT**

**(ESP) IMPORTANTE**

**(P) IMPORTANTE**

- (ENG)** Please read this instruction sheet before use of your 3-in-1 Sports Trainer.
- (FR)** Lire cette feuille d'instructions avant d'utiliser le Lance-balles 3 en 1.
- (ESP)** Leer estas instrucciones antes de usar el equipo de juegos 3 en 1.
- (P)** Leia a folha de instruções antes de usar o 3-em-1.



- (ENG)** For best results, use high speed when footballs are loaded into the ball chute.
- (FR)** Pour de meilleurs résultats, choisir la vitesse de sortie des balles rapide pour le chargement des ballons de football dans la chute.
- (ESP)** Para óptimos resultados, usar la velocidad rápida al meter pelotas de futbol americano en el tubo de pelotas.
- (P)** Para melhores resultados, use maior velocidade quando os footballs estiverem na calha.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., filiale de Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A., É. -U.  
©2002 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.  
® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.

Printed in Mexico/Imprimé au Mexique

77206pr-0825