




INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI



5+

CONTENTS • CONTIENT



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

ATTENTION:
NE COMBIENT PAS aux enfants
de moins de 36 mois. Petits éléments
défectueux susceptibles d'être avalés.


• Please remove everything from the package and compare to the contents shown here. Keep these instructions for future reference as they contain important information. • Veuillez retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer aux illustrations. Ce mode d'emploi contient des informations importantes. Conservez-le pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.

• Only use projectiles supplied with this toy. Do not fire at people or animals or at point blank range. • Ne pas utiliser d'autres projectiles que ceux fournis avec ce jouet. Ne pas tirer à bout portant et en direction de personnes ou d'animaux.

• Slime® gel may stain fabrics and other surfaces. Avoid contact with carpet, clothing, walls and furniture. This product may stain or stick to some surfaces. Protect play area before use. • Le gel Slime peut tacher les tissus et autres surfaces. Éviter tout contact avec les tapis, les vêtements, les murs et les meubles. Ce produit peut tacher ou coller sur certaines surfaces. Protéger la surface de jeu avant utilisation.




© 2004 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

FINAL ASSEMBLY ASSEMBLAGE FINAL






ASSEMBLY ASSEMBLAGE

• Refer to numbers on parts and contents page to help with assembly.
• Se référer aux chiffres apparaissant sur les pièces et à la page du contenu pour l'assemblage.





Animated assembly instructions available online!
Go to: www.hotwheels.com/B5672_Slimecano
Instructions feature English voiceover.


Instructions d'assemblage avec animation sur le site Web!
http://www.hotwheels.com/B5672_Slimecano
Les instructions sont accompagnées d'explications vocales en anglais.



ASSEMBLY ASSEMBLAGE




BATTERY INSTALLATION / REPLACEMENT INSTALLATION / REMPLACEMENT DES PILES



- Unscrew battery door screw (1) with Phillips screwdriver (not included), and remove door (2). Insert 3 "AA" alkaline batteries (3), not included. Replace door. Tighten screw. Dispose of batteries safely.
- Replace batteries when the playset does not shake.
- Dévisser le couvercle du compartiment des piles (1) avec un tournevis cruciforme (non fourni) et l'enlever (2). Insérer 3 piles alcalines AA, non fournies (3). Remettre le couvercle en place. Serrer la vis. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Remplacer les piles quand le circuit ne tremble plus.

- BATTERY SAFETY INFORMATION**
In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy (product). To avoid battery leakage:
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
 - Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged (if designed to be removable).
 - Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if designed to be removable).
 - Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
 - Do not mix old and new batteries.
 - Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
 - Batteries are to be inserted with the correct polarity.
 - Exhausted batteries are to be removed from the product.
 - The supply terminals are not to be short-circuited.
 - Dispose of battery(ies) safely.
 - Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES**
Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles :
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
 - Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées (en cas de piles amovibles).
 - En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte (en cas de piles amovibles).
 - Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
 - Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
 - N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées, ou des piles équivalentes.
 - Veiller à bien respecter le sens des polarités (+) et (-), et toujours suivre les indications des fabricants du jouet et des piles.
 - Toujours retirer les piles usées du produit.
 - Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
 - Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
 - Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

GET READY TO PLAY PRÉPARATION



TO PLAY POUR JOUER

