



IMPORTANT! Please keep these instructions for future reference.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required. No tools required for assembly.

¡IMPORTANTE! Guardar estas instrucciones para futura referencia.

- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar este producto.
- Requiere montaje por un adulto. No es necesario usar herramientas para el montaje.



**CONSUMER ASSISTANCE
AYUDA AL CONSUMIDOR**

1-800-432-5437 (US)



service.fisher-price.com

Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

Hearing-impaired consumers/Clientes con problemas auditivos
1-800-382-7470.

Centro de Servicio en México:

59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213.

VENEZUELA

Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

PERÚ

Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744.

Resto de Latinoamérica: Servicio.Clientes@Mattel.com.

Consumer Information

Información al consumidor



WARNING

To prevent serious injury or death:

- **Fall Hazard** – Never use on any elevated surface, since child's movement may cause the product to slide or tip over. Use only on a floor.
- **Suffocation Hazard** – Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion), since the product can tip over and cause suffocation in soft surfaces.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- Never use near steps.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- Never use as a carrier or lift while child is seated.
- Use only with a child who is able to hold head up unassisted and who is not able to climb out or walk.



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- **Peligro de caídas** – No usar en superficies elevadas, ya que el movimiento del niño puede causar que el producto se resbale o voltee. Usar únicamente sobre el piso.
- **Peligro de asfixia** – No usar en superficies suaves (cama, sofá, cojín), ya que el producto puede voltearse y causar asfixia en superficies suaves.
- Nunca dejar al niño sin supervisión. Siempre mantener al niño a la vista mientras esté en el producto.
- No usar cerca de escalones.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulación! NO poner artículos con cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del niño.
- No usar como cargador o levantarla mientras el niño esté sentado en ella.
- Usar solo con un niño que pueda mantener la cabeza derecha sin ayuda y que no pueda salirse del producto ni caminar.


IMPORTANT! Before each use or assembly, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. **DO NOT** use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, revisar que el producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. **NO** usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Mattel más próxima a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias. Visite <http://service.mattel.com/intl/es.asp> para un listado completo. No usar piezas de terceros.

Assembled Parts Piezas ensambladas



Front Base
Base delantera



Rear Base
Base trasera



Seat Ring
Aro del asiento



2 Frames
2 armazones



Pad
Colchón




2 Caps
2 Tapones

Note: This product comes with replacement warning labels which you can apply over the factory applied warning label if English is not your primary language. Select the warning label with the appropriate language for you.

Atención: Este producto viene con etiquetas de advertencia en español que puede pegar sobre las etiquetas de fábrica, en caso de que el inglés no sea su idioma primario. Seleccione las etiquetas de advertencia en el idioma de su elección.

Assembly Montaje




- Position the frames with the hub buttons facing out.
- Align the grooves on the frames with the tabs on the front base.
- Slide the frames into the sockets in the front base. Push to **"snap"** each into place.

Hint: The frames and the front base are designed to fit one way. If these parts do not **"snap"** together, try fitting each frame into the opposite side of the front base.


- Colocar los armazones con los botones de conexión hacia afuera.
- Alinear las ranuras de los armazones con las lengüetas de la base delantera.
- Insertar los armazones en los huecos de la base delantera. Presionar para **ajustar** cada uno en su lugar.

Atención: los armazones y base delantera están diseñados para ajustarse de una sola manera. Si estas piezas no se conectan, ajustar cada armazón en el lado opuesto de la base delantera.



2


- Fit the rear base onto the ends of the frames and push to **"snap"** in place.
- Pull on the rear base to be sure it's attached.
- Ajustar la base trasera en los extremos de los armazones y empujarla para **ajustarla** en su lugar.
- Jalar la base trasera para asegurarse que está segura.



3

- Lift the frames until each **"snaps"** into place.
- Subir los armazones hasta que cada uno se **ajuste** en su lugar.

Assembly Montaje




4

- Position the seat ring so that the wide, flat side is toward the front base.
- At an angle, fit the peg on one side of the seat ring into the hole in the frame.
- Then, fit the remaining peg on the seat ring into the hole in the other frame.
- Colocar el aro del asiento de modo que el lado ancho, plano quede hacia la base delantera.
- En ángulo, ajustar la clavija de un lado del aro del asiento en el orificio del armazón.
- Luego, insertar la clavija restante del aro del asiento en el orificio del otro armazón.


- Empujar el armazón cerca de una clavija del asiento para **ajustar** el aro del asiento en su lugar.

Atención: Si las piezas no se ajustan en su lugar, quizá el aro del asiento esté al revés. Quitar el aro del asiento de los armazones y voltearlo de modo que el lado ancho, plano quede hacia la base delantera. Luego, repetir este paso de montaje.



6

- Fit a cap onto each frame. Fit the wide tab on the cap to the wide notch in the frame and the narrow tab on the cap to the narrow notch in the frame.
- Push to "snap" in place.
- Ajustar un tapón en cada armazón. Ajustar la lengüeta ancha del tapón en la muesca ancha del armazón y la lengüeta estrecha del tapón en la muesca estrecha del armazón.
- Presionar para **ajustarlos** en su lugar.




5

- Push the frame near a seat peg to "snap" the seat ring into place.

Hint: If you cannot "snap" the parts into place, you may have assembled the seat ring backwards. Remove the seat ring from the frames and turn it around so that the wide, flat side is toward the front base. Then, repeat this assembly step.


Assembly Montaje



7

Pad Pegs
Clavijas del colchón

- Fit the end of the pad with the pegs down through the seat ring.
- Introducir el extremo del colchón con las clavijas en el aro del asiento.



9

- Insert and "snap" the pegs on the pad into the holes in the front base.
- Insertar y **ajustar** las clavijas del colchón en los orificios de la base delantera.




8

TOP VIEW
VISTA DE ARRIBA

- Pull the edge of the seat pad around the seat ring.
- Fit the eight buttons holes on the pad to the eight pegs under the seat ring.


Sitting & Playing Sentarse y jugar



1

- Lift the frames until each **"snaps"** into place. Push down on the seat ring to be sure the frame opens.
- Subir los armazones hasta que cada uno se **ajuste** en su lugar. Presionar hacia abajo el aro del asiento para asegurarse que los armazones se abren.

Storage and Care Almacenamiento y mantenimiento



PRESS
PRESIONAR

Storage

- While pressing the button on each hub, lower the seat.

Care

- To clean the frame, wipe clean using a mild cleaning solution and damp cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove soap residue.
- Machine wash the pad in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry on low heat.
- To remove the pad, lift to remove the pad pegs from the front base. Then remove the pad button holes from the pegs underneath the seat ring.
- To replace the pad, follow the assembly steps.

Almacenamiento

- Mientras presiona el botón de cada conexión, bajar el asiento.

Mantenimiento



2

- Fit your child's legs through the leg holes in the seat pad and place your child in the seat.
- Fit the link on each toy onto a loop on the seat.
- Sentar al niño en la silla metiendo sus piernas en los orificios del colchón y sentar al niño en la silla.
- Conectar el aro de cada juguete en una conexión en la silla.

- Pasarle un paño humedecido en una solución limpiadora neutra al armazón. No usar blanqueador. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con agua para eliminar el residuo de jabón.
- Lavar el colchón a máquina en agua fría en ciclo para ropa delicada. No usar blanqueador. Meter a la secadora a temperatura baja.
- Para quitar el colchón, levantar el colchón para desconectar las clavijas de la base delantera. Luego, quitar los orificios de botón del colchón de las clavijas abajo del aro del asiento.
- Para poner el colchón en la silla, seguir los pasos de montaje.