

Fisher-Price®



CGY50

IMPORTANT! Please keep these instructions for future reference, as they contain important information.

- Please read these instructions before use of this product.
- Adult setup is required.
- Actual product may appear different than the photos shown.

¡IMPORTANTE! Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

- Leer estas instrucciones antes de usar este producto.
- Requiere preparación por un adulto.
- El producto actual puede variar del mostrado en las imágenes.



CBV06


IMPORTANT! Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

- Lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Doit être installé par un adulte.
- Le produit peut varier par rapport aux illustrations.

IMPORTANTE! Por favor, guarde estas instruções para futura referência, pois contém informações importantes.

- Por favor, leia estas instruções antes de utilizar este produto.
- Somente um adulto deve instalar e manusear o produto.
- O produto pode ser diferente do apresentado nas fotos.
- **ATENÇÃO:** A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.

Setup Preparación Installation Configuração




- Lift the seat back and “**snap**” it into place.
- Subir el respaldo y **ajustarlo** en su lugar.
- Relever le dossier et l'**enclencher** en place.
- Levante as costas do assento e a **encaixe** no lugar.

Adjusting the Height Ajustar la altura Réglage de la hauteur Como ajustar a altura



- While pressing the button on a leg, lift or lower the leg to the upper or lower position.
- Make sure you hear a “**click**”.
- Repeat to adjust the other leg to the same height.
- Mientras presiona el botón de una pata, subir o bajar la pata a la posición superior o inferior.
- Asegurarse de oír un **clíc**.
- Repetir este procedimiento para ajustar la otra pata a la misma altura.
- Tout en appuyant sur le bouton d'un des pieds, lever ou baisser le pied à la position désirée.
- S'assurer d'entendre un **clíc**.
- Régler l'autre pied à la même hauteur.
- Enquanto pressiona o botão da perna, levante ou abaixe a perna para a posição de ajuste desejada.
- Você tem que ouvir um **som de encaixe**.
- Repita para ajustar a outra perna na mesma altura.

Storage
Almacenamiento
Rangement
Armazenando



-
- Lift the tab and lower the seat back.
 - Levantar la lengüeta y bajar el respaldo.
 - Soulever la languette et baisser le dossier.
 - Levante a lingueta e abaixe o encosto do assento.

Care
Mantenimiento
Entretien
Cuidados

- Clean with a mild soap and water solution. If desired, a solution of household disinfectant can also be used. Rinse with clean water to remove soap residue.
- Limpiar el producto con una solución de agua y jabón neutro. Si lo desea, usar una solución desinfectante casera. Enjuagar con agua limpia para eliminar el residuo de jabón.
- Nettoyer le produit avec un savon doux et de l'eau. Au besoin, un désinfectant domestique peut être utilisé. Rincer avec de l'eau pour enlever tout résidu de savon.
- Limpe com uma solução de sabão suave e água. Se desejar, um desinfetante doméstico também pode ser utilizado. Enxague com água limpa para tirar os resíduos de sabão.

UNITED STATES

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470.

CANADA

Questions? 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213.

VENEZUELA

Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

PERÚ

Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744.

E-mail Latinoamérica:
servicio.clientes@mattel.com.

BRASIL

Distribuído por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º. Andar - 04719-904 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.