



ROCK'EM SOCK'EM ROBOTS



CONTENU:

2 robots en plastique de 16,5 cm
1 arène de 25 cm x 25 cm
2 manettes


2 socles pour les robots
1 ensemble de poteaux et cordes
Règles du jeu

Retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer à la liste du contenu. S'il manque un élément, merci de communiquer avec le Service à la clientèle de Mattel.


Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

ASSEMBLAGE


1. Glisser les manettes dans les fentes situées sur le côté de l'arène. Les manettes doivent être insérées de biais et le bouton à l'extrémité de la manette doit être inséré en premier.





2. Insérer les socles des robots dans les trous sur le plancher de l'arène et les emboîter sur les manettes.




3. Insérer les robots dans les rainures des socles.



4. Insérer les poteaux dans chaque coin de l'arène.
5. Apposer les autocollants sur le dos des robots et sur le côté de l'arène.



MANETTES




BUT DU JEU


Faire tomber la tête de l'adversaire en lui frappant sur la mâchoire!

JEU


1. Tenir les manettes et appuyer rapidement sur les boutons pour donner des coups de poing.



2. Faire bouger la base de gauche à droite et d'avant en arrière pour contrôler les mouvements du robot.



3. Viser la tête de l'adversaire. Lorsque la tête du robot sort, le jeu est terminé.



4. Appuyer sur la tête du robot pour commencer une autre ronde.

