


ADDENDUM



PROBLEM:

Lights & Sound work. Mantis' upper body stopped moving.

SOLUTION:

Slightly turn the Mantis' upper body manually.

PROBLEMA:

Luces y sonidos funcionan. La parte superior de la Mantis no se mueve.

SOLUCIÓN:


Use su mano para girar suavemente la parte superior de la Mantis.

PROBLÈME:

Lumières et son fonctionnent. La partie supérieure du Mantis ne bouge plus.

SOLUTION:

Tourner manuellement la partie supérieure du Mantis.



Aim at Mantis upper body receiver with the infrared remote control.

Dirigir el control remoto al receptor ubicado en la parte superior del Mantis.

Visez le récepteur situé sur la partie supérieure du Mantis avec la télécommande à infrarouge.

Microsoft
Studios
343
INDUSTRIES™

© 2014 MICROSOFT CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED. MICROSOFT, 343
INDUSTRIES, THE 343 INDUSTRIES LOGO, HALO,
THE HALO LOGO ARE TRADEMARKS OF THE
MICROSOFT GROUP OF COMPANIES.

MEGA™

©2014, MEGA Brands Inc.
® & ™ MEGA Brands Inc.
Printed in China AD974504