



IMPORTANT! Keep these instructions for future reference.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required. No tools are required for assembly.

¡IMPORTANTE! Guardar estas instrucciones para futura referencia.

- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar este producto.
- Requiere montaje por un adulto. No es necesario usar herramientas para el montaje.

Placing and Removing Baby

- Place the assembled product on the floor.
- Kneel or stand behind the seat and fit or remove baby's legs into or from the leg openings in the seat pad. Carefully lower or lift baby into or out of the seat.

Sentar y sacar al bebé

- Poner el producto ensamblado sobre el piso.
- Arrodillarse o pararse detrás de la silla y meter o sacar las piernas del bebé en/de los orificios de pierna del colchón. Sentar o sacar cuidadosamente al bebé en/de la silla.



- To clean the frame and toys, wipe clean using a mild cleaning solution and damp cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove soap residue.
- The tray is top rack dishwasher safe (or use the bottom rack - without using the drying cycle).
- Machine wash the pad in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry on low heat.
- To remove the pad, lift to remove the pad pegs from the front base. Then remove the pad button holes from the pegs underneath the seat ring.
- To replace the pad, follow the assembly steps.
- Pasarle un paño humedecido en una solución limpiadora neutra al armazón y juguetes. No usar blanqueador. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con agua para eliminar el residuo de jabón.
- Meter la bandeja en la parte superior de la lavaplatos (o en la parte inferior sin usar el ciclo de secado).
- Lavar el colchón a máquina en agua fría en ciclo para ropa delicada. No usar blanqueador. Meterlo a la secadora a temperatura baja.
- Para quitar el colchón, levantar el colchón para desconectar las clavijas de la base delantera. Luego, quitar los orificios de botón del colchón de las clavijas abajo del aro del asiento.
- Para poner el colchón en la silla, seguir los pasos de montaje.

UNITED STATES

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052. Hearing-impaired consumers: 1-800-382-7470.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213.

VENEZUELA

Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 – Oficinas 109 y 111, Vicente López – Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

PERÚ

Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744.

E-mail Latinoamérica:
servicio.clientes@mattel.com.

SOUTH AFRICA

Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.

WARNING

To prevent serious injury or death:

- **Fall Hazard** – Never use on any elevated surface, since child's movement may cause the product to slide or tip over. Use only on a floor.
- **Suffocation Hazard** – Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion), since the product can tip over and cause suffocation in soft surfaces.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- Never use near steps.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- Never use as a carrier or lift while child is seated.
- Use only with a child who is able to hold head up unassisted and who is not able to climb out or walk.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- **Peligro de caídas** – No usarla en superficies elevadas, ya que el movimiento del niño puede causar que el producto se resbale o voltee. Usarla únicamente sobre el piso.
- **Peligro de asfixia** – No usarla en superficies suaves (cama, sofá, cojín), ya que el producto puede voltearse y causar asfixia en superficies suaves.
- Nunca dejar al niño sin supervisión. Siempre mantener al niño a la vista mientras esté en el producto.
- No usarla cerca de escalones.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulación! NO poner artículos con cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del niño.
- No usarla como cargador o levantarla mientras el niño esté sentado en ella.
- Usarla solo con un niño que pueda mantener la cabeza derecha sin ayuda y que no pueda salirse del producto ni caminar.


- Your product may come with replacement warning labels which you can apply over the factory applied warning label if English is not your primary language. Select the warning label with the appropriate language for you.

- Quizá este producto venga con etiquetas de advertencia en español que puede pegar sobre las etiquetas de fábrica, en caso de que el inglés no sea su idioma primario. Seleccione la etiqueta de advertencia en el idioma de su elección.

Assembled Parts Piezas ensambladas



Front Base (2 pieces)
Base delantera (2 piezas)




Rear Base (2 pieces)
Base trasera (2 piezas)



Seat Ring
Aro del asiento



Pad
Colchón



2 Frames
2 armazones



2 Caps
2 tapones




Tray
Bandeja

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. Do not use the product if any parts are missing, damaged or broken. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.


¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, revisar que el producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. No usar accesorios ni piezas de repuesto, salvo aquellos aprobados por el fabricante.

1.



- “Snap” the front base pieces together.

- **Ajustar** las piezas de la base delantera.



2.

- Position the frames with the hub buttons facing out.
- Slide the frames into the sockets in the front base. Push to “snap” each into place.

Hint: The frames and the front base are designed to fit one way. If these parts do not “snap” together, try fitting each frame into the opposite socket in the front base.

- Colocar los armazones con los botones de conexión hacia afuera.
- Insertar los armazones en los huecos de la base delantera. Presionar para **ajustar** cada uno en su lugar.


Atención: Los armazones y base delantera están diseñados para ajustarse de una sola manera. Si estas piezas no se conectan, ajustar cada armazón en el hueco opuesto de la base delantera.

3.



- “Snap” the rear base pieces together.

- **Ajustar** las piezas de la base trasera.




4.

- Fit the rear base onto the ends of the frames and push to “snap” in place.
- Pull on the rear base to be sure it's attached.

- Ajustar la base trasera en los extremos de los armazones y empujarla para **ajustarla** en su lugar.
- Jalar la base trasera para asegurarse que está segura.

5.




- Lift the frames until each “snaps” into place.
- Subir los armazones hasta que cada uno se **ajuste** en su lugar.

6.




- Position the seat ring so that the wide, flat side is toward the front base.
- At an angle, fit the peg on one side of the seat ring into the hole in the frame.
- Then, fit the remaining peg on the seat ring into the hole in the other frame.
- Colocar el aro del asiento de modo que el lado ancho, plano quede hacia la base delantera.
- En ángulo, ajustar la clavija de un lado del aro del asiento en el orificio del armazón.
- Luego, insertar la clavija restante del aro del asiento en el orificio del otro armazón.

7.



- Push the frame near a seat peg to “snap” the seat ring into place.
***Hint:** If you cannot “snap” the parts into place, you may have assembled the seat ring backwards. Remove the seat ring from the frames and turn it around so that the wide, flat side is toward the front base. Then, repeat this assembly step.*
- Empujar el armazón cerca de una clavija del asiento para **ajustar** el aro del asiento en su lugar.
***Atención:** Si las piezas no se ajustan en su lugar, quizá el aro del asiento esté al revés. Quitar el aro del asiento de los armazones y voltearlo de modo que el lado ancho, plano quede hacia la base delantera. Luego, repetir este paso de montaje.*

8.



- Fit the wide tab on the cap to the wide notch in the frame and the narrow tab on the cap to the narrow notch in the frame.
- Push to “snap” in place.
- Ajustar la lengüeta ancha del tapón en la muesca ancha del armazón y la lengüeta estrecha del tapón en la muesca estrecha del armazón.
- Presionar para **ajustarlos** en su lugar.



Pad Pegs
Clavijas del colchón

9.

- Fit the end of the pad with the pegs down through the seat ring.
- Introducir el extremo del colchón con las clavijas en el aro del asiento.



TOP VIEW
VISTA DE ARRIBA

10.

- Pull the edge of the seat pad around the seat ring.
- Fit the eight buttons holes on the pad to the eight pegs under the seat ring.
- Jalar el borde del colchón del asiento alrededor del aro del asiento.
- Ajustar los ocho orificios de botón del colchón en las ocho clavijas abajo del aro del asiento.



11.

- Insert and **“snap”** the pegs on the pad into the holes in the front base.
- Insertar y **ajustar** las clavijas del colchón en los orificios de la base delantera.



12.


- Before first time use, wash the tray thoroughly with soap and water.
- The tray is not microwave safe.
- Fit the posts on the tray into the sockets in the frame.

Hint: Press the ends of the latches and lift the tray to remove.

- Antes de usar el producto por primera vez, lavar la bandeja con agua y jabón.
- No meter la bandeja en el microondas.
- Ajustar los postes de la bandeja en las conexiones del armazón.


Atención: Presionar los extremos de los seguros y levantar la bandeja para quitarla.

Opening the Frame Abrir el armazón




- Lift the frames until each “**snaps**” into place. Push down on the seat ring to be sure the frame is open.
- Subir los armazones hasta que cada uno se **ajuste** en su lugar. Presionar hacia abajo el aro del asiento para asegurarse de que el armazón esté abierto.

Folding the Frame Doblar el armazón



1.

- Fit the posts on the tray to the underside of the frame sockets for storage.
- Ajustar los postes de la bandeja en la parte de abajo de las conexiones del armazón para almacenamiento.



2.

- While pressing the button on each hub, lower the seat.
- Mientras presiona el botón de cada conexión, bajar el asiento.