

Fisher-Price®



GMP68

OWNER'S MANUAL | MANUAL DEL USUARIO

**UNITED STATES**

1-800-432-5437. Fisher-Price, Inc.,
636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de
México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes
Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520,
México, Ciudad de México. R.F.C.
MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00
Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio
501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213.

VENEZUELA

Servicio al consumidor Venezuela:
Tel.: 0-800-100-9123.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000,
Piso 11 - Oficinas 109 y 111, Vicente López -
Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5,
Bogotá. Tel.: 01800-710-2069.

PERÚ

Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151,
Centro Empresarial Juan de Arona, Torre
C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27,
Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador:
02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744.

E-mail Latinoamérica:
servicio.clientes@mattel.com.

SOUTH AFRICA

Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 I3,
30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196.

BEFORE YOU BEGIN | ANTES DE EMPEZAR



IMPORTANT! Read these instructions before use of this product.

Keep these instructions for future reference.

Adult assembly is required. No tools required for assembly.


Product features and decoration may vary from images.

¡IMPORTANTE! Leer estas instrucciones antes de usar este producto.

Guardar estas instrucciones para futura referencia.

Requiere montaje por un adulto. No es necesario usar herramientas para el montaje.

Las características y la decoración del producto podrían variar de lo que se ve en las imágenes.



Requires three AA batteries (included). Batteries included are for demonstration purposes only.

For longer life, use **alkaline** batteries.

Incluye 3 pilas AA para su funcionamiento. Las pilas incluidas son solamente a efectos de demostración.

Para una mayor duración, usa solo pilas **alcalinas**.



To prevent damage, do not use this product on a padded toilet seat.

For best results, be sure the bowl is completely dry before and after each use! Make sure.

Para evitar daños, no usar este producto sobre un asiento de inodoro acolchado.

Para mejores resultados, asegurarse que la taza esté bien seca antes y después de cada uso.




Clean with a mild soap and water solution. If desired, a solution of household disinfectant can also be used. Rinse with clean water to remove soap residue. Do not immerse the base or tank.

Limpiar el producto con una solución de agua y jabón neutro. Si lo desea, usar una solución desinfectante casera. Enjuagar con agua limpia para eliminar el residuo de jabón.

No sumergir la base ni el tanque.




ASSEMBLY & BATTERIES | MONTAJE Y PILAS




1

Loosen the screw in the battery compartment door and remove the door.

Aflojar el tornillo de la tapa del compartimento de pilas y retirar la tapa.



3



2

Remove the exhausted batteries and dispose of them properly.


Insert three, new AA (LR6) **alkaline** batteries.

Tuck the wires below the batteries in the battery compartment.

Sacar las pilas gastadas y desecharlas apropiadamente.

Insertar 3 pilas nuevas **alcalinas** AA (LR6) x 1,5V.

Coloque los cables abajo de las pilas en el compartimento de pilas.



4

ASSEMBLY & BATTERIES | MONTAJE Y PILAS

Replace the battery compartment door and tighten the screw. Do not over-tighten.


If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and then back on.

When sounds or light become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.

Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar el tornillo. No apretar en exceso.

Si este producto no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido en apagado y nuevamente en encendido.

Cuando los sonidos o luz pierdan intensidad o dejen de funcionar, es hora de sustituir las pilas.



Protect the environment by not disposing of this product or any batteries with household waste. This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Check your local authority for recycling advice and facilities.

Protege el medio ambiente no desechando este producto o cualquier batería en la basura. Este símbolo indica que se debe desechar apropiadamente este producto. Consulta con tu gobierno local en cuanto a información sobre centros de reciclaje en tu localidad.

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable.

Insert batteries as indicated inside the battery compartment (+ and -).

Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely.

Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Never short-circuit the battery terminals.

Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.

Do not charge non-rechargeable batteries.

Remove rechargeable batteries from the product before charging.

If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Información de seguridad acerca de las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables.

Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta (+/-).

Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Sacar las pilas gastadas del producto y desecharlas apropiadamente. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.

No provocar un cortocircuito con las terminales.

Usar solo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).

No cargar pilas no recargables.

Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.

La carga de las pilas recargables solo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

SETUP PREPARACIÓN




1



Slide the power switch on the back of the potty ON ●.

Poner el interruptor de encendido de la parte trasera de la bacínica en ENCENDIDO ●.



2

FREESTANDING POTTY BACINICA INDEPENDIENTE

Sensor knows when to reward success with fun sounds and a tune.

Push the handle for lights, sounds and "twirling water" action!

El sensor sabe cuándo premiar el éxito con divertidos sonidos y una melodía.

¡Presiona el asa para activar luces, sonidos y acción de "agua"!



TRAINING SEAT | ASIENTO DE ENTRENAMIENTO

Make sure your regular toilet seat is down.

Fit the seat onto the toilet seat. Push to “**snap**” into place.

Pull up on the seat to be sure the seat is secure.

If the seat is not secure, you may need to adjust the clips on the underside of the seat. Follow the instructions in the next section.

Levantarse el asiento para retirarlo de la base. Asegurarse de que el asiento de inodoro común se encuentre abajo. Poner el asiento de entrenamiento sobre el asiento del baño. Presionar para **ajustarlo** en su lugar.

Jalar hacia arriba el asiento para asegurarse de que está seguro.

Si el asiento no está seguro, ajustar los clips de la parte de abajo del asiento. Seguir las instrucciones en la siguiente sección.



The rear clips on the bottom of the seat are adjustable to fit to your regular toilet seat.

Turn the seat over.

Loosen the screws in the rear clips and lift to remove.

Los clips traseros de la parte de abajo del asiento de entrenamiento son ajustables al tamaño del asiento del inodoro.

Voltear el asiento.

Aflojar los tornillos de los clips traseros y levantarlos para retirarlos.




1

Move the rear clips to the other socket. Replace the screws and tighten them. Do not over-tighten.

Poner los clips traseros en la otra conexión.

Ajustar los tornillos y apretarlos. No apretar en exceso.



2