



1

CONTENTS • CONTENIDO • CONTENU • CONTEÚDO



© 2022 Mattel HCT95-0982

2 APPLY LABELS • PEGA LAS CALCOMANÍAS APPOSER LES AUTOCOLLANTS • COLAR ADESIVOS



CUSTOMIZE SKATEPARK WITH GRAFFITI.
PERSONALIZA EL PARQUE DE PATINAJE PINTÁNDOLO CON GRAFFITIS.
PERSONNALISER LE PLANCHODROME AVEC LES GRAFFITIS.
PERSONALIZE A PISTA DE SKATE COM GRAFITE.



FRONT VIEW • VISTA DE FRENTE
VUE AVANT • VISÃO DE FRENTE

BACK VIEW • VISTA DE ATRÁS
VUE ARRIÈRE • VISÃO DE TRÁS

3 BATTERY INSTALLATION • INSTALACIÓN DE LAS PILAS INSTALLATION DES PILES • INSTALAÇÃO DAS PILHAS


- Unscrew battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Install 3 new AAA (LR03) 1.5 V alkaline batteries in battery box.
- Replace battery cover and tighten screw.
- Replace batteries if sounds distort.
- Dispose of batteries safely.
- For longer life, use alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, switch the power OFF for a few seconds, and then ON again.

- Desatornilla la tapa del compartimento de pilas con un destornillador de cruz (no incluido).
- Instala 3 pilas alcalinas AAA (LR03) x 1,5 V nuevas en la caja de pilas.
- Cierra la tapa del compartimento y aprieta el tornillo.
- Sustituye las pilas si los sonidos se oyen distorsionados.
- Desecha las pilas gastadas apropiadamente.
- Para una mayor duración, usa solo pilas alcalinas.
- Es posible que el producto no funcione correctamente si se expone a una fuente electrostática. Para reanudar el funcionamiento normal, pon el interruptor de encendido en APAGADO por unos cuantos segundos y nuevamente en ENCENDIDO.

- Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
- Insérer 3 piles alcalines AAA (LR03) de 1,5 V neuves dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer les vis.
- Remplacer les piles si les sons se déforment.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Utiliser des piles alcalines pour une autonomie prolongée.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal, mettre l'interrupteur à ARRÊT pendant quelques secondes, puis le remettre à MARCHÉ.

- Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas com uma chave Phillips (não incluída).
- Instale 3 pilhas alcalinas AAA (LR03) novas de 1,5 V no compartimento das pilhas.
- Volte a colocar a tampa do compartimento e aperte o parafuso.
- Troque as pilhas se o som ficar distorcido.
- Descarte as pilhas gastas em local apropriado. ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.
- Para maior durabilidade, use pilhas alcalinas.
- Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, desligue o brinquedo por alguns segundos e depois torne a ligar.

— AAA (LR03) 1.5V + X3



1




2





3





1







5

TO PLAY • PARA JUGAR • PLACE AU JEU • COMO BRINCAR

1




2



3

POWER ON. • ACTIVA LA PISTA.
METTEZ EN MARCHÉ. • LIGUE.




I = ON • ENCENDIDO • MARCHÉ • LIGADO
O = OFF • APAGADO • ARRÊT • DESLIGADO

DO TRICKS FOR MUSIC AND CHEERS!

¡HAZ TRUCOS PARA ESCUCHAR LA MÚSICA Y LOS APLAUSOS!

EFFECTUEZ DES CASCADES POUR ACTIVER DE LA MUSIQUE ET DES ENCOURAGEMENTS!

FAÇA MANOBRAS PARA OUVIR A MÚSICA E A TORCIDA!




SKATE ON RAMPS AND GRIND
ACROSS OBSTACLES!

¡PATINA EN RAMPAS Y SUPERA
LOS OBSTÁCULOS!

ROULEZ SUR LES RAMPES ET
ÉVITEZ LES OBSTACLES!

ANDE DE SKATE PELAS RAMPAS
E PASSE PELOS OBSTÁCULOS!



6

STORAGE • ALMACENAMIENTO RANGEMENT • ARMAZENAMENTO



NOT FOR USE WITH SOME HOT WHEELS® VEHICLES. • NO COMPATIBLE CON ALGUNOS
VEHÍCULOS HOT WHEELS. • NON COMPATIBLE AVEC CERTAINS VEHICULES HOT
WHEELS. • NÃO É COMPATÍVEL COM ALGUNS VEÍCULOS HOT WHEELS.

INCLUDES ONE SKATEBOARD AND ONE PAIR OF SHOES. ADDITIONAL SKATEBOARDS &
SHOES SOLD SEPARATELY. • INCLUYE UNA PATINETA Y UN PAR DE ZAPATOS. PATINETAS
Y ZAPATOS ADICIONALES SE VENDEN POR SEPARADO. • COMPREND UNE PLANCHE À
ROULETTES ET UNE PAIRE DE CHAUSSURES. PLANCHES À ROULETTES ET CHAUSSURES
SUPPLÉMENTAIRES VENDUES SÉPARÉMENT. • INCLUI UM SKATE E UM PAR DE TÊNIS
SKATES E TÊNIS ADICIONAIS SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.

©2022 Mattel. "and"™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. "et"™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Services 1-800-524-8697. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at / Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gendel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK. Mattel Australia Pty Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 10213, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 o 01-800-463-59-89. Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago. Tel.: 1230-020-6213. Servicio al consumidor Venezuela: Tel.: 0-800-100-9123. Mattel Argentina, S.A., Av. Libertador 1000, Piso 11 - Oficinas 109 y 111, Vicente López - Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-666-3373. Mattel Colombia, S.A., Calle 123#7-07 P.5, Bogotá. Tel.: 01800-710-2069. Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, Oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA. Tel.: 0800-54744. E-mail Latinoamérica: Servicio.Clientes@Mattel.com. Distribuido por: Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ: 54.558.002/0001-20 - Rua Verbo Divino, 1488 - 2º Andar - 04719-904 - Chacara Santo Antônio - São Paulo - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor: fone 0800 575 0780. E-mail: sac.matteldobrazil@mattel.com. Mattel France, Parc de la Censeille, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 9999 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Mattel España, S.A., Anibau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com Tel: 900 102 390 http://www.service.mattel.com/es.

