

Color-change will last longer if you do not expose this toy to intense heat or direct sunlight for prolonged periods of time.

Le changement de couleur durera plus longtemps si le produit n'est pas exposé à une chaleur intense ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.

el mecanismo de cambio de color durará más si no se expone esta muñeca a altas temperaturas o a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

O efeito de mudança de cor dura mais se o produto não for exposto a calor intenso ou luz solar durante longos períodos de tempo.

Water toys sometimes get messy. Protect play surfaces before use. Drain, rinse, clean and dry all items thoroughly before storing.

Les jouets à eau peuvent éclabousser. Protégez les surfaces de jeu avant utilisation. Égouttez, rincez, lavez et séchez tous les éléments minutieusement avant de les ranger.

Los juguetes que requieren agua pueden ensuciar la superficie de juego. Protegerla antes de empezar a jugar. Limpiar, aclarar y secar todas las piezas antes de guardar el juguete.

Os brinquedos que requerem a utilização de água podem sujar a área de brincadeira. Proteger a área de brincadeira antes de utilizar. Lavar, enxaguar, limpar e secar bem todos os acessórios antes de guardar o brinquedo.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



Disney
MOANA 2


INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES MODE D'EMPLOI • INSTRUÇÕES

3+

MATTEL

JFF08

CONTENTS • CONTENIDO • CONTENU • CONTEÚDO



©Disney
www.disney.com
disneylatino.com
disney.com.br

Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información importante acerca del producto.

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

Estas instruções trazem informações importantes, guarde-as para futuras referências.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.


ATTENTION:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT -
Petits éléments. Ne convient pas
aux enfants de moins de 36 mois.

WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. Juguete no recomendado para menores de 3 años, porque contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingeridas o inhaladas por el/la niño/a.

ATENÇÃO: NÃO INDICADO / NÃO RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 (TRÊS) ANOS POR CONTER PARTE(S) PEQUENA(S) QUE PODE(M) SER ENGOLIDA(S) OU ASPIRADA(S) PODENDO PROVOCAR ASFIXIA.

ATTENTION: NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS - PETITS ÉLÉMENTS.

LET'S PLAY! • ¡A JUGAR! • PLACE AU JEU! • VAMOS BRINCAR!




COLOR CHANGE • CAMBIO DE COLOR • CHANGEMENT DE COULEUR • MUDA DE COR

Warm water activates color change.

Les taches disparaissent au contact de l'eau chaude.

Cambia de color con agua caliente.

A água quente ativa a mudança de cor.




Icy water changes color back.

El agua helada hace que vuelva al color original.

La couleur initiale revient au contact de l'eau glacée.

A água gelada transforma de volta à cor original.



This item requires warm water. To avoid burns, do not use water that is too hot, above 48°C (120°F).

Cet article nécessite de l'eau tiède. Pour éviter tout risque de brûlure, n'utilisez pas d'eau trop chaude, notamment au-dessus de 48 °C.

Este producto requiere agua templada. Para evitar quemaduras, no utilizar agua demasiado caliente (por encima de 48 °C).

Este artigo requer água morna. Para evitar queimaduras, não utilizar água demasiado quente, acima dos 48 °C.