



Produced under license of Ferrari S.p.A. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations.

Produit sous licence de Ferrari S.p.A. Le nom FERRARI, le logo du CHEVAL CABRÉ et tous les logos et les designs distinctifs y afférents sont des marques de Ferrari S.p.A. Les designs des carrosseries des voitures Ferrari sont la propriété de Ferrari S.p.A. en vertu de la réglementation des designs distinctifs et des marques.

Producido bajo licencia de Ferrari S.p.A. El nombre FERRARI, el dispositivo del CAVALLINO RAMPANTE, todos los logotipos asociados y los diseños distintivos son propiedad de Ferrari S.p.A. Los diseños de carrocería de los vehículos Ferrari están protegidos como propiedad de Ferrari S.p.A. en virtud de las regulaciones de diseño, marca comercial e imagen comercial.



DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
P.O. BOX 34535
SEATTLE, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
WWW.COSTCO.COM

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.*
415 W. HUNT CLUB ROAD
OTTAWA, ONTARIO
K2E 1C5, CANADA
1-800-463-3783
WWW.COSTCO.CA
* FAISANT AFFAIRE AU QUÉBEC SOUS
LE NOM LES ENTREPÔTS COSTCO

IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
WWW.COSTCO.COM.MX

COSTCO WHOLESALE UK LTD /
COSTCO ONLINE UK LTD
HARTSPRING LANE
WATFORD, HERTS
WD25 8JS
UNITED KINGDOM
01923 213113
WWW.COSTCO.CO.UK/CONTACT

COSTCO WHOLESALE SPAIN S.L.U.
POLÍGONO EMPRESARIAL LOS GAVILANES
C/ AGUSTÍN DE BETANCOURT, 17
28906 GETAFE (MADRID) ESPAÑA
NIF: B86509460
900 111 155
WWW.COSTCO.ES/CONTACT

COSTCO FRANCE
1 AVENUE DE BRÉHAT
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
FRANCE
01 80 45 01 10
WWW.COSTCO.FR/CONTACT

COSTCO WHOLESALE ICELAND EHF.
KAUPTÚN 3-7, 210 GARDABAER
ICELAND
WWW.COSTCO.IS/CONTACT

COSTCO WHOLESALE AUSTRALIA PTY LTD
17-21 PARRAMATTA ROAD
LIDCOMBE NSW 2141
AUSTRALIA
WWW.COSTCO.COM.AU

COSTCO WHOLESALE KOREA, LTD.
40, ILJIK-RO
GWANGMYEONG-SI
GYEONGGI-DO, 14347, KOREA
1899-9900
WWW.COSTCO.CO.KR

COSTCO WHOLESALE JAPAN LTD.
2 KAKUCHI, 2 GAIKU, KANEDA-NISHI
361 URIKURA, KISARAZU SHI
CHIBA, 292-0007 JAPAN
0570-200-800 • WWW.COSTCO.CO.JP

COSTCO (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.
ROOM 01 MEZZANINE
NO. 5178, KANG XIN HIGHWAY
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI
CHINA 201315
+86-21-6257-7065

COSTCO WHOLESALE NEW ZEALAND
LIMITED
2 GUNTON DRIVE
WESTGATE
AUCKLAND 0814
NEW ZEALAND
WWW.COSTCO.CO.NZ

COSTCO WHOLESALE SWEDEN AB
BOX 614
114 11 STOCKHOLM
SWEDEN
WWW.COSTCO.SE/CONTACT



HVIN: TX: 164HWT (), RX: 364HWR ()

HOTWHEELS.COM
JNB88-C71G1-5CT



JNB88



ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.
MONTERING BÖR UTFÖRAS AV EN VUXEN.
SAMSETNINGAR AF HÁLFU FULLORÐINNA KRAFIST.


Keep these instructions for future reference as they contain important information. IMPORTANT: Please read all instructions before operating your vehicle. • Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants. IMPORTANT: Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le véhicule. • Guarda estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información importante de este producto. IMPORTANTE: Lee todas las instrucciones antes de usar el vehículo. • Spara de här anvisningarna eftersom de innehåller viktig information. VIKTIGT: Läs noga igenom alla instruktioner innan du använder fordonet. • Geymið þessar leiðbeiningar til síðari viðmiðunar þar sem þær innihalda mikilvægar upplýsingar. MIKILVÆGT: Vinsamlegast lestu allar leiðbeiningar áður en ökutækiað er notað.

ITM. / ART. 1851672

INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES • INSTRUCCIONES
LEIÐBEININGAR


5+






SPEED SNAP OVERVIEW • SURVOL DU SYSTÈME SPEED SNAP
DESCRIPCIÓN GENERAL DE AJUSTE DE VELOCIDAD
ÖVERSIKT ÖVER SNABBFÄSTEN • SPEED SNAP YFIRLIT

Snap to play. Detach to store. • Emboîter pour jouer. Détacher pour ranger. • Ajusta para jugar. Separa para guardar. Knäpp fast för att leka. Koppla loss för att förvara. • Smelltu saman til að spila. Taktu í sundur til að geyma.




TWO VEHICLES INCLUDED. ADDITIONAL VEHICLES SOLD SEPARATELY. NOT FOR USE WITH SOME HOT WHEELS® VEHICLES. • DEUX VÉHICULES INCLUS. AUTRES VÉHICULES VENDUS SÉPARÉMENT. NON COMPATIBLE AVEC CERTAINS VÉHICULES HOT WHEELS. • INCLUYE DOS VEHÍCULOS. LOS VEHÍCULOS ADICIONALES SE VENDEN POR SEPARADO. NO COMPATIBLE CON ALGUNOS VEHÍCULOS HOT WHEELS®. • TVÅ FORDON INGÅR. YTTERLIGARE FORDON SÄLJS SEPARAT. PASSAR INTE MED ALLA HOT WHEELS-FORDON. • TVÖ ÖKUTÆKI INNIFALIÐ. AUKABÍLAR SELDIR SÉR. EKKI TIL NOTKUNAR MEÐ SUMUM HOT WHEELS BÍLUM.



SPEED SNAP OVERVIEW • SURVOL DU SYSTÈME SPEED SNAP
DESCRIPCIÓN GENERAL DE AJUSTE DE VELOCIDAD
ÖVERSIKT ÖVER SNABBFÄSTEN • SPEED SNAP YFIRLIT

Snap to play. Detach to store. • Emboîter pour jouer. Détacher pour ranger. • Ajusta para jugar. Separa para guardar. Knäpp fast för att leka. Koppla loss för att förvara. • Smelltu saman til að spila. Taktu í sundur til að geyma.



TWO VEHICLES INCLUDED. ADDITIONAL VEHICLES SOLD SEPARATELY. NOT FOR USE WITH SOME HOT WHEELS® VEHICLES. • DEUX VÉHICULES INCLUS. AUTRES VÉHICULES VENDUS SÉPARÉMENT. NON COMPATIBLE AVEC CERTAINS VÉHICULES HOT WHEELS. • INCLUYE DOS VEHÍCULOS. LOS VEHÍCULOS ADICIONALES SE VENDEN POR SEPARADO. NO COMPATIBLE CON ALGUNOS VEHÍCULOS HOT WHEELS®. • TVÅ FORDON INGÅR. YTTERLIGARE FORDON SÄLJS SEPARAT. PASSAR INTE MED ALLA HOT WHEELS-FORDON. • TVÖ ÖKUTÆKI INNIFALIÐ. AUKABÍLAR SELDIR SÉR. EKKI TIL NOTKUNAR MEÐ SUMUM HOT WHEELS BÍLUM.



ONE-TIME
ASSEMBLY


ASSEMBLAGE
PERMANENT

MONTAJE
PERMANENTE


ENGÅNGSMONTERING

STÖK
SAMSETNING


1




2



3




Press to connect the piece properly. • Appuyer pour assembler correctement les éléments. • Presiona para conectar la pieza correctamente. • Tryck för att fästa delen ordentligt. • Ýttu til að tengja hlutinn rétt.




x2




4




5




6




8




7



9



10




NOTE: The gate must be placed in between the highlighted area.
REMARQUE : La porte doit être placée entre les zones mises en évidence.


ADVERTENCIA: La puerta debe colocarse dentro del área resaltada.

OBS! Grinden måste placeras mellan det markerade området.

ATH: Hliðið verður vera staðsett innan hins auðkennda svæðis.






11




12

OPTIONAL PARTS: Add along straight track for more challenge! • **ÉLÉMENTS FACULTATIFS :** Ajouter une section de piste droite pour encore plus de défis! • **PIEZAS OPCIONALES:** ¡agregalas a la pista recta para un mayor desafío! • **TILLVALSDELAR:** Lagg till en rak bana för en större utmaning! • **VALFRJÁLSIR HLUTIR:** Bættu við meðfram beinu brautinni til að gera brautina erfiðari!






- | | | |
|---|---|---|
| A LED INDICATOR
VOYANT À DEL
INDICADOR LED
INDIKATORLAMP
LED VÍSIR | C BOOST BUTTON
ACCÉLÉRATION
BOTÓN DE VELOCIDAD
FARTBOOSTER
HRAÐAAUKNING | E BATTERY BOX
COMPARTIMENT DES PILES
COMPARTIMIENTO DE PILAS
BATTERIFACK
RAFHLÖÐUBOX |
| B DRIVING CONTROLS
COMMANDES DE CONDUITE
CONTROLES DE CONDUCCIÓN
STYRKNAÐAR
AKSTJÓRN | D STEERING ALIGNMENT
RÉGLAGE DE LA DIRECTION
ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN
JUSTERING AV STYRNING
STÝRSJÖFNUN | |



BOTTOM VIEW • VUE DE DESSOUS
VISTA DE ABAJO • UNDERIFRÁN • SÉÐ AÐ NEÐAN



- | | | |
|--|--|---|
| F CHARGING PORT • PORT DE RECHARGE
PUERTO DE CARGA • LADDINGSUTTAK
HLEÐSLUTENGI | G LED INDICATOR • VOYANT À DEL
INDICADOR LED • INDIKATORLAMP
LED VÍSIR | H POWER SWITCH
INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT
INTERRUPTOR PARA ENCENDER
STRÖMBRYTARE • AFLROFI |
| I DISPLAY • ÉCRAN • PANTALLA
SKÄRM • SKJÁR | J RACE LIGHTS • FEUX DE COURSE
LUCES DE CARRERA
RACERLAMPOR • KEPPNISLJÓS | K BATTERY BOX
COMPARTIMENT DES PILES
COMPARTIMIENTO DE PILAS
BATTERIFACK • RAFHLÖÐUBOX |

**A. BATTERY INSTALLATION • INSTALLATION DES PILES • INSTALACIÓN DE PILAS •
BATTERIINSTALLATION • RAFHLÖÐU UPPSETNIN**

REMOTE CONTROLLER

1. Unscrew the battery covers of the two remote controllers with a Phillips head screwdriver (not included).
2. Install 2 AAA (LR03) 1.5V alkaline batteries with polarity (+/-) as shown inside the battery compartment of each controller. For longer life, use alkaline batteries.
3. Replace the battery covers and tighten the screws.
4. Replace batteries if the LED of the controller does not go on during play or if the vehicle does not respond well after a recharge.

FINISH GATE

1. Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
2. Install 3 AAA (LR03) 1.5V alkaline batteries with polarity (+/-) as shown inside the battery compartment. For longer life, use alkaline batteries.
3. Replace the battery cover and tighten the screw.
4. Replace batteries if the sounds are distorted, the lights dim or the display is not shown properly.

TÉLÉCOMMANDE

1. Dévisser les couvercles du compartiment des piles des deux télécommandes à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).
2. Insérer 2 piles alcalines AAA (LR03) de 1,5 V en respectant le sens des polarités (+/-) indiqué dans le compartiment des piles de chaque télécommande. Utiliser des piles alcalines pour une autonomie prolongée.
3. Remettre le couvercle du compartiment des piles des deux télécommandes en place et serrer les vis.
4. Remplacer les piles si le voyant à DEL de la télécommande ne s'allume pas pendant le jeu ou si le véhicule ne réagit pas bien après avoir été rechargé.

BARRIÈRE D'ARRIVÉE

1. Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
2. Insérer 3 piles alcalines AAA (LR03) de 1,5 V en respectant le sens des polarités (+/-) indiqué dans le compartiment des piles. Utiliser des piles alcalines pour une autonomie prolongée.
3. Remettre le couvercle et serrer la vis.
4. Remplacer les piles si les sons sont déformés, si les lumières sont faibles ou si l'écran ne fonctionne pas correctement.

CONTROL REMOTO

1. Desatornilla las tapas del compartimiento de pilas de los dos controles remotos con un destornillador de cruz (no incluido).
2. Instala 2 pilas alcalinas AAA (LR03) x 1,5 V en la orientación que se muestra en el compartimiento de pilas (+/-) de cada control. Para una mayor duración, usa solo pilas alcalinas.
3. Cierra las tapas de los compartimientos de pilas y aprieta los tornillos.
4. Reemplaza las pilas si la luz LED del control no se enciende durante el juego o si el vehículo no responde bien después de una recarga.

META

1. Desatornilla la tapa del compartimiento de pilas con un destornillador de cruz (no incluido).
2. Instala 3 pilas alcalinas AAA (LR03) x 1,5 V en la orientación que se muestra en el compartimiento de pilas (+/-). Para una mayor duración, usa solo pilas alcalinas.
3. Cierra la tapa del compartimiento de pilas y aprieta el tornillo.
4. Reemplaza las pilas si los sonidos están distorsionados, las luces se atenúan o la pantalla no se muestra correctamente.

FJÄRRKONTROLL

1. Skruva loss batteriluckorna på de två fjärrkontrollerna med en stjärnskruvmejsel (ingår ej).
2. Sätt i 2 alkaliska AAA-batterier (LR03, 1,5 V) i batterifacket åt det håll (+/-) som visas i respektive kontroll. Använd alkaliska batterier, de håller längre.
3. Sätt tillbaka batteriluckorna och skruva fast dem.
4. Byt ut batterierna om lysdioden på kontrollen inte tänds vid lek eller om fordonet inte reagerar så bra efter en uppladdning.

MÁLPORT


1. Skruva loss batteriluckan med en stjärnskruvmejsel (ingår ej).
2. Sätt i 3 alkaliska AAA-batterier (LR03, 1,5 V) i batterifacket åt det håll (+/-) som visas inne i facket. Använd alkaliska batterier, de håller längre.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.
4. Byt ut batterierna om ljudet förvrängs, ljuset blir svagare eller skärmen inte visas korrekt.

FJARSTYRING

1. Skrufaðu rafhlöðulokin af fjarstýringunum tveimur með stjörnskruvmejsel (fylgir ekki með).
2. Settu 2 AAA (LR03) 1,5 V alkalírafhlöður í hvora fjarstýringu með skautin (+/-) eins og sýnt er inni í rafhlöðuhólfinu. Notaðu alkalíne rafhlöður fyrir lengri endingu.
3. Settu rafhlöðulokin aftur á og hertu skrúfurnar.
4. Skiptu um rafhlöður ef ljósdíóðan á fjarstýringunni lýsir ekki meðan á leik stendur eða ef ökutækið bregst ekki vel við eftir endurhleðslu.

MARKHLIÐ

1. Skrufaðu rafhlöðulokið af með Phillips skruvmejsel (fylgir ekki með).
2. Settu 3 AAA (LR03) 1,5 V alkalírafhlöður í með skautin (+/-) eins og sýnt er inni í rafhlöðuhólfinu. Notaðu alkalíne rafhlöður fyrir lengri endingu.
3. Settu rafhlöðulokið aftur á og hertu skrúfunu.
4. Skiptu um rafhlöður ef hljóðið er brenglað, ljósin dofna eða skjáinn birtist ekki rétt.




SET UP (CONTD.) • PRÉPARATION (SUITE) • CONFIGURACIÓN (CONTINUACIÓN) •
MONTERING (FORTS.) • UPPSETNING (FRH.)

B. CHARGING THE VEHICLE • RECHARGE DU VÉHICULE • CARGAR EL VEHÍCULO •
LADDA FORDONET • ÖKUTÆKIÐ HLADIÐ


Each vehicle is powered by a Lithium-ion (Li-ion) battery pack (3.7V 50mAh), and it must be fully charged before first use.

1. Slide the power switch to OFF (0/⚡).
 2. Connect the charge cord to a 5V/1A USB power adapter (not included).
 3. Charging will begin when the cord is connected. A red LED on the vehicle will be on as the vehicle is charging.
 4. The LED will turn green but remain on for a while when the vehicle is fully charged. Unplug the charge cord when charging is complete. A full charge will usually take approximately 30 minutes. Charging time may vary.
 5. Recharge the vehicle if the vehicle begins to run slowly or does not respond.
- NOTE:** Power switch must be in the OFF (0/⚡) position when charging the vehicle.



Chaque véhicule est alimenté par un bloc-piles au lithium-ion (Li-ion) de 3,7 V, 50 mAh. Il doit être chargé à fond avant la première utilisation.

1. Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt à la position ARRÊT (0/⚡).
 2. Brancher le câble de recharge dans un adaptateur USB de 5 V/1 A (non fourni).
 3. La recharge commence lorsque le câble est branché. Un voyant à DEL rouge sur le véhicule s'allume lorsque le véhicule est en recharge.
 4. Le voyant à DEL passe au vert, mais reste allumé pendant un certain temps lorsque le véhicule est chargé à fond. Débrancher le câble une fois la recharge terminée. Une recharge complète prend habituellement environ 30 minutes. Le temps de recharge peut varier.
 5. Recharger le véhicule si celui-ci commence à ralentir ou ne répond plus.
- REMARQUE :** L'interrupteur Marche/Arrêt doit être à la position ARRÊT (0/⚡) pendant la recharge du véhicule.



Cada vehículo funciona con una batería de iones de litio (Li-ion) (3,7 V 50 mAh) y debe estar cargada por completo antes del primer uso.

1. Pon el interruptor para encender en APAGADO (0/⚡).
 2. Conecta el cable de carga a un adaptador de alimentación USB de 5V/1A (no incluido).
 3. La carga comenzará cuando el cable esté conectado. Se encenderá una luz LED roja en el vehículo cuando se esté cargando.
 4. La luz LED se pondrá verde, pero permanecerá encendida durante un tiempo mientras el vehículo esté completamente cargado. Desconecta el cable cuando se complete la carga. Una carga completa suele tardar aproximadamente 30 minutos. El tiempo de la carga puede variar.
 5. Si el vehículo pierde velocidad o no responde, vuelve a cargarlo.
- ADVERTENCIA:** El interruptor para encender debe estar en la posición APAGADO (0/⚡) mientras el vehículo se carga.

Varje fordon drivs med ett litiumjonbatteri (3,7 V, 50 mAh) och måste laddas upp fullt före det första användningstillfället.

1. Skjut strömbrytaren till läget AV (0/⚡).
 2. Anslut laddningssladden till en 5 V/1 A USB -laddare (medföljer inte).
 3. Laddningen startar när sladden ansluts. En röd lysdiod på fordonet lyser när fordonet laddas.
 4. Lysdioden blir grön men fortsätter lysa en stund när fordonet är fulladdat. Dra ur laddningssladden när laddningen är klar. Det tar vanligtvis cirka 30 minuter att ladda fullt. Laddningstiden kan variera.
 5. Ladda upp batterierna om fordonet börjar röra sig långsamt eller inte reagerar.
- OBS!** Strömbrytaren måste vara i läge AV (0/⚡) när fordonet laddas.

Hvert ökutæki er knúið af litíumjónaraflhöðupakka (Li-ion) (3,7V/50 mAh) og verður að vera fullhlaðið fyrir fyrstu notkun.

1. Renndu aflofanum á OFF (0/⚡).
 2. Tengdu hleðslusnúruna við 5 V/1 A USB straumbreyti (fylgir ekki með).
 3. Hleðsla hefst þegar snúran er tengd. Rauð ljósdíóða á ökutækinu mun loga þegar ökutækið er í hleðslu.
 4. Ljósdíóðan verður græn en logar í smá stund þegar ökutækið er fullhlaðint. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi þegar hleðslu er lokið. Full hleðsla mun venjulega taka um það bil 30 mínútur. Hleðslutími getur verið breytilegur.
 5. Endurhlaðið ökutækið ef ökutækið byrjar að keyra hægt eða bregst ekki við.
- ATH:** Rafröfi verður að vera í OFF (0/⚡) stöðu þegar ökutækið er hlaðið.

C. PAIRING THE REMOTE CONTROLLER AND VEHICLE • JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU VÉHICULE • EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO Y EL VEHÍCULO • IHOPPARNING AV FJÄRRKONTROLL OCH FORDON • ÞÖRUN FJÆRSTJÓRNAR OG ÖKURS

1. Slide the power switch to ON (I) on the vehicle.
 2. Push the remote controller's driving control joystick forward/backward after switching on the vehicle.
 3. Pairing is complete when the LED changes from flashing red to solid red on the remote controller.
- NOTE:** If the vehicle does not respond to the remote controller after pairing, switch the vehicle off then back on to try pairing again or replace the batteries in the remote controller if the batteries are drained.

1. Faire glisser l'interrupteur Marche/Arrêt du véhicule en position MARCHE (I).
 2. Pousser le bouton de commande de la télécommande vers l'avant/arrière après avoir mis le véhicule en marche.
 3. Le jumelage est terminé quand le voyant à DEL rouge de la télécommande cesse de clignoter et reste allumé.
- REMARQUE :** Si le véhicule ne réagit pas à la télécommande après le jumelage, éteindre le véhicule, puis le rallumer, et essayer le jumelage à nouveau, ou changer les piles de la télécommande si celles-ci sont épuisées.

1. Pon el interruptor para encender del vehículo en ENCENDIDO (I).
 2. Empuja la palanca de control hacia delante o hacia atrás después de encender el vehículo.
 3. El emparejamiento estará listo cuando la luz LED roja deje de parpadear y quede fija en el control remoto.
- ADVERTENCIA:** Si el vehículo no responde al control remoto después del emparejamiento, apaga el vehículo y vuelve a encenderlo para intentar emparejarlo de nuevo o reemplaza las pilas del control remoto si están gastadas.

1. Dra strömbrytaren till PÅ (I).
 2. Tryck på fjärrkontrollens styrspek framåt/bakåt när du har satt på fordonet.
 3. Parkopplingen är slutförd när fjärrkontrollens lysdiod går från att blinka rött till att lysa med fast rött sken.
- OBS!** Om fordonet inte reagerar på fjärrkontrollen efter ihopparningen stänger du av fordonet och slår sedan på det igen för att försöka para ihop igen, eller byt ut batterierna i fjärrkontrollen om batterierna är urladdade.

1. Renndu aflofanum á KVEIKT (I) á ökutækinu.
 2. Ýttu stýripinnanum fyrir akstursstýringu fjarstýringarinnar fram/aftur eftir að kveikt er á ökutækinu.
 3. Þörun er lokið þegar ljósdíóðan breytist úr blikkandi rauðu í fast rautt á fjarstýringunni.
- ATH:** Ef ökutækið bregst ekki við fjarstýringunni eftir þörun skaltu slökkva á ökutækinu og kveikja á því aftur til að reyna að þöra aftur eða skipta um rafhlöður í fjarstýringunni ef rafhlöðurnar eru tæmdar.



TIP: The vehicle will go into sleep mode if left idle for approximately 15 minutes to preserve battery life. To resume normal play, slide the vehicle's power switch to OFF then ON again, and then push the remote controller's driving control joystick forward/backward to pair the vehicle and remote controller.

ASTUCE : Le véhicule bascule en mode Veille après environ 15 minutes d'inactivité afin de préserver l'autonomie des piles. Pour le réactiver, faire glisser l'interrupteur Marche/Arrêt du véhicule en position ARRÊT, puis en position MARCHE, et pousser le bouton de commande de la télécommande vers l'avant/arrière pour jumeler le véhicule à la télécommande.

CONSEJO: El vehículo pasará al modo de suspensión si se deja inactivo durante aproximadamente 15 minutos para que la batería dure más tiempo. Para reanudar el funcionamiento normal, pon el interruptor para encender en APAGADO y, luego, nuevamente en ENCENDIDO y, a continuación, empuja la palanca de control hacia delante/atrás para emparejar el vehículo y el control remoto.

TIPS: Fordonet försätts i viloläge om det inte används på cirka 15 minuter för att spara på batteriet. För att återuppta normal uppspelning drar du fordonets strömbrytare till AV och sedan PÅ igen. Tryck sedan fjärrkontrollens körstyrspak framåt/bakåt för att para ihop fordonet och fjärrkontrollen.

ÁBENDING: Ökutækið fer í svefnstillingu ef það er látið vera aðgerðarlaus í um það bil 15 mínútur til að varðveita endingu rafhlöðunnar. Til að halda áfram eðlilegri spílun skaltu renna aflofa ökutækisins á KVEIKT og síðan KVEIKT aftur og ýta síðan aksturstýripinninn fjarstýringarinnar fram/aftur til að para ökutækið og fjarstýringuna.

D. STEERING ALIGNMENT • RÉGLAGE DE LA DIRECTION • ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN
JUSTERING AV STYRNING • STÝRSJÖFNUN



ALIGNMENT BUTTONS
BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA DIRECTION
BOTONES DE ALINEACIÓN
JUSTERINGSKNAPPAR
JÖFNUNARHNAPPAR

1. Check the vehicle's steering alignment before play by driving it forward to see if it is driving straight.
2. If the vehicle automatically steers toward the right/left, press the alignment button in the opposite direction a few times until it runs in a straight line.
1. Vérifier le réglage de la direction du véhicule avant le jeu en le faisant avancer pour vérifier qu'il roule droit.
2. Si le véhicule se dirige vers la droite ou vers la gauche, appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage de la direction dans le sens opposé jusqu'à ce que le véhicule avance droit.
1. Revisa la alineación de dirección del vehículo antes de jugar haciéndolo avanzar para ver si se mueve en línea recta.
2. Si el vehículo se desvía automáticamente hacia la derecha o izquierda, presiona varias veces el botón de alineación en la dirección opuesta hasta que avance en línea recta.
1. Kontrollera fordonets styrning genom att köra det framåt och se om det kör rakt.
2. Om fordonet automatiskt kör åt höger/vänster så trycker du på justeringsknappen i motsatt riktning i några minuter, tills det kör rakt.
1. Athugaðu stýrisjöfnun ökutækisins áður en leikur hefst með því að aka því áfram til að ganga úr skugga um að það keyri beint.
2. Ef ökutækið stýrir sjálfkrafa í átt til hægri/vinstri, ýttu nokkrum sinnum á jöfnunarhnappinn í gagnstæða átt þar til það keyrir í beinni línu.

HOW TO DRIVE • CONDUITE • CÓMO CONDUCIR • SÁ HÄR KÖR DU • HVERNIG Á AÐ AKA

CHECKLIST • LISTE DE VÉRIFICATION • LISTA DE VERIFICACIÓN • CHECKLISTA • GÉTSLISTI

- | | |
|--|---|
| ☐ Is the vehicle fully charged? | ☐ Är fordonet helt laddat? |
| ☐ Is the remote controller equipped with fresh batteries? | ☐ Finns det nya batterier i fjärrkontrollen? |
| ☐ Is the remote controller paired with the vehicle? | ☐ Är fjärrkontrollen hopparad med fordonet? |
| ☐ Has the vehicle's steering been aligned? | ☐ Har fordonets styrning justerats? |
| ☐ Le véhicule est-il rechargé à fond? | ☐ Er billinn fullhlaðin? |
| ☐ La télécommande est-elle dotée de piles neuves? | ☐ Er fjarstýringin búin nýjum rafhlöðum? |
| ☐ La télécommande est-elle jumelée au véhicule? | ☐ Er fjarstýringin þöruð við ökutækið? |
| ☐ La direction du véhicule a-t-elle été alignée? | ☐ Hefur stýrisjöfnun ökutækisins verið stillt? |
| ☐ ¿El vehículo está completamente cargado? | |
| ☐ ¿El control remoto está equipado con pilas nuevas? | |
| ☐ ¿El control remoto está emparejado con el vehículo? | |
| ☐ ¿Se alineó la dirección del vehículo? | |



FORWARD/BACKWARD
AVANT/ARRIÈRE
AVANZAR/RETROCEDER
FRAMÅT/BAKÅT
ÁFRAM/AFTUR

LEFT/RIGHT STEERING
GAUCHE/DROITE
IZQUIERDA/DERECHA
VÄNSTER/HÖGER
VINSTRI/HÆGRI STÝRI



SKILL CHECK! • VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES! • ¡EVALUACIÓN DE HABILIDADES! • KONTROLL! • FÆRNI ATHUGUN!



Remember, steering directions are flipped on the remote controller when you are driving backward! • Ne pas oublier que les directions de conduite de la télécommande sont inversées quand les déplacements se font à reculons! • ¡Recuerda que la dirección se invierte en el control remoto cuando manejas en reversa! • Kom ihåg att körriktningen är omvänd på fjärrkontrollen när du backar! • Mundu að stýrisleiðbeiningum er snúið við á fjarstýringunni þegar þú keyrir afturábak!


SPEED BOOST • ACCÉLÉRATION • PROPULSIÓN DE VELOCIDAD •
FARTBOOSTER • HRAÐAAUKNING

Press the boost button for extra speed!
Appuyer sur le bouton d'accélération pour gagner de la vitesse!
¡Presiona el botón de aceleración para aumentar la velocidad!
Tryck på boosterknappen för extra fart!
Ýttu á hraðaaukningarhnappinn fyrir aukinn hraða!




1

Select the volume before play.
Régler le volume avant de jouer.
Selecciona el volumen antes de jugar.
Välj volym innan ni leker.
Veldu hljóðstyrk áður en leikur hefst.



2

Load your vehicles.
Charger votre véhicule.
Carga tus vehículos.
Sätt i fordonen.
Hladdu ökutækin.



3

RACE SETTING

1. Short press to choose the number of laps (5, 10, 30, 60 or 90).
2. Long press for 2 seconds to enter race mode.

CONFIGURATION DE LA COURSE

1. Appuyer brièvement pour sélectionner le nombre de tours (5, 10, 30, 60 ou 90).
2. Appuyer pendant 2 secondes pour activer le mode Course.

CONFIGURACIÓN DE LA META

1. Presiona brevemente para seleccionar el número de vueltas (5, 10, 30, 60 o 90).
2. Mantén presionado durante 2 segundos para ingresar al modo de carrera.

TÄVLINGSINSTÄLLNING

1. Kort tryckning för att välja antal varv (5, 10, 30, 60 eller 90).
2. Lång tryckning i 2 sekunder för att gå in i tävlingsläge.

KEPPNISSTILLING

1. Yttu stutt til að velja fjölda hringja (5, 10, 30, 60 eða 90).
2. Haltu inni í 2 sekúndur til að fara í keppnisstillingu.


NOTE: Race mode is only for vehicles included.

REMARQUE : Le mode Course est réservé aux véhicules inclus.

ADVERTENCIA: El modo de carrera es solo para los vehículos incluidos.

OBS! Tävlingsläget är endast avsett för fordon som ingår.

ATH: Keppnisstilling er aðeins fyrir ökutækin sem fylgja með.



4

Once the countdown finishes, start the race!

NOTE: Each lap counter will show the number of laps a vehicle completed. An announcement will be made when the race is finished.

Une fois le compte à rebours terminé, lancer la course!

REMARQUE : Chaque compteur de tours affichera le nombre de tours complétés par un véhicule. Une annonce sera faite lorsque la course sera terminée.

Una vez que la cuenta regresiva termine, ¡comienza la carrera!


ADVERTENCIA: Cada contador de vueltas mostrará el número de vueltas que ha completado un vehículo. Se hará un anuncio cuando termine la carrera.

När nedräkningen är klar börjar loppet!

OBS! Varje varvräknare visar antalet varv ett fordon har kört. Det kommer ett meddelande när loppet är klart.


Þegar niðurtalningu lýkur hefst keppnin!

ATH: Hver hringteljari sýnir fjölda hringja sem ökutæki hefur lokið. Tilkynnt verður þegar keppninni er lokið.



TO PLAY (CONTD.) • PLACE AU JEU (SUITE) PARA JUGAR (CONTINUACIÓN) • LEKSÄTT (FORTS.) • TIL AÐ SPILA (FRH.)

5



RACE OFF TRACK! • SORTIE DE PISTE! • ¡SAL VOLANDO DE LA PISTA! KÖR UTANFÖR BANAN! • KEPPNI UTAN BRAUTAR!

NOTE: Operating range of the remote controller is up to 25 m (80 ft).
REMARQUE : La portée de la télécommande est de 25 m (80 pi).
ADVERTENCIA: El rango de funcionamiento del control remoto es de hasta 25 m.
OBS! Fjärrkontrollens räckvidd är upp till 25 m.
ATH: Drægi fjarstýringarinnar er allt að 25 m (80 fet).

BATTERY REMOVAL • RETRAIT DE LA BATTERIE EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA • BATTERIBYTE • FJARLÆGING RAFHLÖÐU

NOTE TO ADULTS: Please follow these steps to remove the Li-ion rechargeable battery pack before disposing of the product.

1. Switch off the vehicle, then unscrew and remove the battery cover under the vehicle with a Phillips head screwdriver (not included).
2. Remove the Li-ion battery from the battery box.
3. Unplug the Li-ion battery. Dispose of the Li-ion battery pack in accordance with your local battery collection and recycling regulations.
4. To replace each battery pack (3.7V/50mAh), follow the disassembly steps in reverse order to attach a new compatible replacement battery pack (not included).

AVIS AUX ADULTES : Avant de mettre ce produit au rebut, retirer la batterie au lithium-ion rechargeable en suivant les étapes suivantes.

1. Éteindre le véhicule, puis dévisser et retirer le couvercle du compartiment des piles sous le véhicule à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).
2. Retirer le bloc-piles au lithium-ion du compartiment des piles.
3. Débrancher le bloc-piles au lithium-ion. Mettre au rebut le bloc-piles au lithium-ion conformément à la réglementation locale en matière de collecte et de recyclage des piles.
4. Pour remplacer chaque bloc-batterie (3,7 V/50 mAh), suivre les étapes de démontage dans l'ordre inverse pour installer un bloc-batterie de rechange neuf compatible (non fourni).

ATENCIÓN PADRES: Sigue estos pasos para extraer la batería recargable de iones de litio antes de desechar el producto.

1. Apaga el vehículo y, a continuación, desatornilla y quita la tapa del compartimento de pilas debajo del vehículo con un destornillador de cruz (no incluido).
2. Retira la batería de iones de litio de la caja de la batería.
3. Desconecta la batería de iones de litio. Desecha la batería de iones de litio de acuerdo con la normativa local sobre recolección y reciclaje de baterías.
4. Para reemplazar cada batería (3,7 V/50 mAh), sigue los pasos de desmontaje en orden inverso para conectar una nueva batería de repuesto compatible (no incluida).

INFORMATION TILL VUXNA: Följ dessa steg för att ta ut de uppladdningsbara litiumjonbatterierna innan du kasserar produkten.

1. Stäng av fordonet. Skruva sedan loss batteriluckan under fordonet med en stjärnskruvmejsel (medföljer inte).
2. Ta ut litiumjonbatteriet ur batterifacket.
3. Ta bort litiumjonbatteriet. Kasserla litiumjonbatteriet i enlighet med lokala bestämmelser för insamling och återvinning av batterier.
4. Om du ska byta ut batterierna (3,7 V, 50 mAh) följ du demonteringsstegen i omvänd ordning för att montera ett nytt kompatibelt ersättningsbatteri (medföljer inte).

ATHUGIÐ TIL FULLORÐINNA: Vinsamlega fylgdu þessum skrefum til að fjarlægja Li-ion hleðslurafhlöðuna áður en vörinni er fargað.

1. Slökktu á ökutækinu og skrófaðu síðan af og fjarlægðu rafhlöðuhlífinu undir ökutækinu með stjörnuskrúfjární (fylgir ekki með).
2. Fjarlægðu litiumjónarahlöðuna úr rafhlöðubox.
3. Taktu litiumjónarahlöðuna úr sambandi. Fargaðu litiumjónarahlöðupakkanum í samræmi við gildandi reglur um söfnun og endurvinnslu rafhlöðna.
4. Til að skipta um hvern rafhlöðupakka (3,7 V/50 mAh) skaltu fylgja sundurtökuskrefunum í öfugri röð til að festa nýjan samhfæfan rafhlöðupakka (fylgir ekki með).

