


Assembly • Zusammenbau • Montaż • Összeszerelés • Sestavení
 Montáž • Asamblare • Sestava • Sastavljanje • Montēšana
 Surinkimas • Kokkupanek • Сборка • Збирання • Delovi




Let's Play! • Lass uns spielen! • Pobawmy się! • Játsszunk! • Pojďme si hrát! • Podme sa hrať! • La joacă! • Čas je
 za igro! • Igrajmo se! • Spēlēsimies! • Pažaiskime! • Mängime! • Давай поиграем! • Пограймося! • Igrajmo se!

- Lift right arm UP until it "clicks" into position, then press and release button on doll's back to make her "brush"!
- Den rechten Arm NACH OBEN heben, bis er in der richtigen Position einrastet. Dann den auf dem Rücken der Puppe befindlichen Knopf drücken und loslassen, damit sie sich „die Zähne putzt“.
- Podnieś prawą rękę lalki aż usłyszysz kliknięcie, następnie naciśnij przycisk na plecach lalki, aby zaczęła "myć ząbki"!
- Kattanásig emelje fel a baba jobb karját, valamint a játékbaba hátán található gomb megnyomásával és elengedésével a játékbaba „fésülködni” kezd.
- Zdvihněte pravou paži NAHORU tak, aby „zavakla” do správné polohy, pak stiskněte a uvolněte tlačítko na panenčiných zádech a panenka si začne „čistit zuby“.
- Ridicati bratul drept pana ce se aude un 'click', apoi apasati si declansati butonul de pe spatele papusii pentru ca ea sa se 'pieptane'!
- Dvigni punčkinu desno roko, da se zatakne, nato pritisni in spusti gumb na punčkinem hrbtu, da si prične ščetkati zobke.
- Podignite lutkinu desnu ruku dok ne začujete "klik" u određenom položaju i zatim stisnite i pustite dugme na njezinim leđima kako bi započela s četkanjem zubiju!
- Paceliet lelles labo roku un nofiksējiet to, nospiediet pogu uz lelles muguras, lai ieslēgtu zobu suku.
- Kelkite lélés dešinę ranką į VIRŠŲ, kol ji užsifiksiuos. Tada paspauskite ir atleiskite mygtuką ant lélés nugaros ir ji pradės "šukuotis"!
- Tõstke paremat kätt ÜLES ning lukustage see klõpsatusega kohale. Vajutage lühidalt nuppu nuku seljal ning hambapesu on täies hoos.
- Поднимите правую руку ВВЕРХ до тех пор, пока не раздастся "щелчок", и она не встанет на место, затем нажмите и отпустите кнопку на спине куклы, и она начнет "чистить зубы"!
- Підніміть праву руку ВВЕРХ і притримайте, поки лялька не переключиться в цю позицію, потім натисніть та відпустіть кнопку на її спині, щоб вона «розчесалася»!
- Podižite desnu ruku dok ne "klikne" na mesto, a zatim pritisnite i pustite dugme na leđima lutke kako biste je aktivirali da "iščetka zube"!



BUTTON • KNOPF • PRZYCISK • GOMB
 TLAČÍTKO • TLAČIDLO • BUTON • GUMB
 DUGME POGA • MYGTUKAS • NUPP • КНОПКА



BUTTON • KNOPF • PRZYCISK • GOMB
 TLAČÍTKO • TLAČIDLO • BUTON • GUMB
 DUGME POGA • MYGTUKAS • NUPP • КНОПКА

- Assembly
- Zusammenbau
- Montaż
- Összeszerelés
- Sestavení
- Montáž
- Asamblare
- Sestava
- Sastavljanje
- Montēšana
- Surinkimas
- Kokkupanek
- Сборка
- Збирання
- Delovi



Let's Play! • Lass uns spielen! • Pobawmy się! • Játsszunk! • Pojďme si hrát! • Podme sa hrať! • La joacă! • Čas je za igro! • Igrajmo se! • Spēlēsimies! • Pažaiskime! • Mängime! • Давай поиграем! • Пограймося! • Igrajmo se!

