

Back

Cover

©2012 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ Amstelveen, Nederland.

Based on DC Comics Characters. BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. D'après les personnages de DC Comics. BATMAN et tous les personnages et les éléments y afférents sont des marques et © de DC Comics. (s12)

Safari and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Safari et iPad sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

We reserve the right to terminate digital AppTivity™ applications after September 1, 2014. Nous réservons le droit de mettre fin aux applications numériques AppTivity™ après le 1er septembre 2014.

X7401-0820G2

service.mattel.com

**Starter Set**  
Nécessaire de départ **4+**

**THE DARK KNIGHT RISES™**  
L'ASCENSION DU CHEVALIER NOIR

**STEP 1** Open the Safari® browser on your iPad®.  
**STEP 2** Visit "www.mattel.com/TDKRAppTivity"  
**STEP 3** Tap the "FREE" icon to install the App.  
**STEP 4** Once installed, tap the new App icon from your Home Screen to launch.


**ÉTAPE 1** Ouvrir le navigateur Safari sur le iPad.  
**ÉTAPE 2** Visiter «www.mattel.com/TDKRAppTivity»  
**ÉTAPE 3** Taper sur l'icône «FREE» pour installer l'application.  
**ÉTAPE 4** Une fois installée, taper sur la nouvelle icône de l'application sur l'écran d'accueil pour la lancer.

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD – Small parts.  
Not for children under 3 years.

**ATTENTION:**  
DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Petits éléments.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

2LB (English / French (Canadian))

G2 change Details:



Wipe off contact points and iPad screen before placing figure on iPad.  
Essuyer les points de contact et l'écran du iPad avant de placer la figurine sur celui-ci.

Change the Copy here:

1

2

**ASSEMBLY**  
ASSEMBLAGE

**Figure**  
Figurine

**Base**

**Bottom of Base**  
Dessous de la base

**Contact Points**  
Points de contact

Wipe off contact points and iPad screen before placing figure on iPad.  
Essuyer les points de contact et l'écran du iPad avant de placer la figurine sur celui-ci.

Permanently plug figure onto base.  
Brancher la figurine sur la base de façon permanente.

**THE BAT**

**MULTI-TARGET SCOPE**  
LASER MULTICIBLES

Plug Multi-Target Scope into front of Batman™ figure to improve its accuracy.  
**IMPORTANT:** The Multi-Target Scope works with ALL Batman™ AppTivity™ figures.  
Brancher le laser multicibles à l'avant de la figurine Batman™ pour une meilleure précision.  
**IMPORTANT:** Le laser multicibles est compatible avec TOUTES les figurines Batman™ AppTivity™!

3

4

**FINGER GRIPS**  
PRISES POUR LES DOIGTS

Hold with two fingers as shown or figure may not function properly. Hold base lightly against the screen of your iPad.  
Tenir la figurine avec deux doigts sinon elle risque de ne pas fonctionner correctement. Tenir légèrement la base contre l'écran de l'appareil iPad.

**ACTION BUTTON**  
BOUTON ACTION

While holding finger grips as shown, press the Action Button to select features in the app during game play.  
Tout en tenant les prises de doigts comme illustré, appuyer sur le bouton Action pour sélectionner des options dans l'application durant le jeu.

5

6

**MULTITASKING GESTURES**  
GESTES POUR LE MULTITÂCHE

For best performance, disable Multitasking Gesture recognition on your iPad.  
■ Tap the "Settings" icon on your Home Screen.  
■ Go to "General Settings."  
■ Find "Multitasking Gestures" and select "Off."

Pour de meilleurs résultats, désactiver les gestes pour le multitâche sur le iPad.  
■ Taper sur l'icône «Réglages» sur l'écran d'accueil.  
■ Accéder à «Général».  
■ Trouver «Gestes pour le multitâche» et sélectionner «Arrêt».

**TROUBLESHOOTING**  
GUIDE DE DÉPANNAGE

■ If iPad screen does not respond, **make sure you hold finger grips as shown and contact points connect with the screen.**  
■ Consumer should periodically check the product for damage that could scratch the screen. If damaged, discontinue use.

■ Si l'écran iPad ne réagit pas, **s'assurer de tenir les prises pour les doigts tel qu'illustré et vérifier que les points de contact touchent bien l'écran.**  
■ Vérifier régulièrement que le produit n'est pas endommagé afin de ne pas rayer l'écran. En cas de dommage, cesser toute utilisation.

Color: 1C + 1C  
Size: 2.5" x 2.5" x 8P

