

Back

©2012 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ Amstelveen, Nederland.

Fruit Ninja™ and all related titles, logos and characters are trademarks of Halfbrick Studios Pty. Ltd. ©2012 Halfbrick Studios Pty. Ltd. Fruit Ninja et tous les titres, logos et personnages y afférents sont des marques de Halfbrick Studios Pty. Ltd. ©2012 Halfbrick Studios Pty. Ltd. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

Safari and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Safari et iPad sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

We reserve the right to terminate digital Appitivity™ applications after September 1, 2014. Nous réservons le droit de mettre fin aux applications numériques Appitivity™ après le 1er septembre 2014.

Y2828-0820G3



service.mattel.com

Cover



4+

FRUIT NINJA™

DOWNLOAD & PLAY • TÉLÉCHARGER ET JOUER

STEP 1

Open the Safari™ browser on your iPad™.

STEP 2

Visit "www.mattel.com/AppitivityCentral"

STEP 3

Tap the "FREE" icon to install the App.

STEP 4

Once installed, tap the new App icon from your Home Screen to launch.

ÉTAPE 1

Ouvrir le navigateur Safari sur le iPad.

ÉTAPE 2

Visiter «www.mattel.com/AppitivityCentral»

ÉTAPE 3

Taper sur l'icône «FREE» pour installer l'application.

ÉTAPE 4

Une fois installée, taper sur la nouvelle icône de l'application sur l'écran d'accueil pour la lancer.

1

THE FIGURE
LA FIGURINE





Figure
Figurine



Bottom of Base
Dessous de la base


Contact Points
Points de contact

Wipe off contact points and iPad screen before placing figure on iPad.

Essuyer les points de contact et l'écran du iPad avant de placer la figurine sur celui-ci.

2

FINGER GRIPS
PRISES POUR LES DOIGTS



For best results, hold figure's ankles with two fingers as shown. Hold base lightly against the screen of your iPad.

Pour de meilleurs résultats, tenir les chevilles de la figurine avec deux doigts tel qu'illustré. Tenir légèrement la base contre l'écran de l'appareil iPad.

3

ENABLING APPTIVITY™
POUR ACTIVER APPTIVITY




Appitivity™ Key
Clé Appitivity

Choose "Multiplayer" from the start menu of the Fruit Ninja HD Lite or Fruit Ninja HD app. On the multiplayer menu screen, place the base of your Sensei figure on the Appitivity™ key to enable Appitivity™ mode.

Choisir «Multiplayer» (Multijoueur) dans le menu principal de l'application Fruit Ninja HD Lite ou Fruit Ninja HD. À l'écran d'accueil Multijoueur, placer la base de la figurine Sensei sur la clé Appitivity afin d'activer le mode Appitivity.

4

PLACEMENT
POSITIONNEMENT



Hold figure lightly behind the conveyor belt and slide it forward to launch fruit.

Tenir la figurine juste derrière le tapis roulant et la faire glisser vers l'avant pour lancer le fruit.

5

MULTITASKING GESTURES
GESTES POUR LE MULTITÂCHE

For best performance, disable Multitasking Gesture recognition on your iPad.

Tap "Settings" on your Home Screen.

Go to "General Settings."

Find "Multitasking Gestures" and select "Off."

Pour de meilleurs résultats, désactiver les gestes pour le multitâche sur le iPad.

Taper sur l'icône «Réglages» sur l'écran d'accueil.

Accéder à «Général».

Trouver «Gestes pour le multitâche» et sélectionner «Arrêt».

6

TROUBLESHOOTING
GUIDE DE DÉPANNAGE

If iPad screen does not respond, make sure you hold the figure as shown and contact points connect with the screen.


Consumer should periodically check the product for damage that could scratch the screen. If damaged, discontinue use.

Si l'écran iPad ne réagit pas, s'assurer de tenir la figurine tel qu'illustré et vérifier que les points de contact touchent bien l'écran.

Vérifier régulièrement que le produit n'est pas endommagé afin de ne pas rayer l'écran. En cas de dommage, cesser toute utilisation.

2LB (English / French (Canadian))

G3 change Details:



Bottom of Base
Dessous de la base

Contact Points
Points de contact


Wipe off contact points and iPad screen before placing figure on iPad.

Essuyer les points de contact et l'écran du iPad avant de placer la figurine sur celui-ci.

Change the Copy here:

Color: 1C + 1C

Size: 2.5" x 2.5" x 8P



FOLDING DIAGRAM

6

4

2

COVER