

Fisher-Price®

Y7749



Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

Fonctionne avec trois piles **alcalines** AA (LR6), non incluses.

Assemblage par un adulte requis.

Outil nécessaire : un tournevis cruciforme (non fourni).

Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger. Il n'existe pas de pièces de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.

[fisher-price.com/fr](http://fisher-price.com/fr)



service.fisher-price.com

**FRANCE :** Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94263 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou [www.lesjouetsmattel.fr](http://www.lesjouetsmattel.fr).

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

**BELGIË/BELGIQUE:** Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

# Éléments à assembler



2 pare-chocs arrière




Base des roues arrière



Pare-brise



Tableau de bord



Panneau latéral  
(extérieur)



Coffre



Base latérale




Panneau latéral  
(intérieur)



Bloc avec cylindre



Partie avant



Porte

Élément non illustré : Feuille d'autocollants



## ATTENTION

Petits éléments. Le produit doit être assemblé par un adulte uniquement.




Vis n° 8 de 1,9 cm - 21

**ILLUSTRATION À TAILLE RÉELLE**

Serrer toutes les vis avec un tournevis cruciforme.


Ne pas serrer.

# Assemblage



- Placer les pare-chocs arrière sur la base des roues arrière. Appuyer pour « **enclencher** » chaque pare-chocs arrière.

*Remarque : chaque pare-chocs arrière est destiné à être assemblé dans un seul sens. Si cela ne semble pas convenir, essayer l'autre pare-chocs.*




- Assembler le coffre dans les fentes situées sur la base des roues arrière. Appuyer pour « **enclencher** ».

## Assemblage



3


- Insérer les languettes du bloc avec cylindre dans les fentes du coffre.
- Insérer deux vis dans le bloc avec cylindre et serrer.



4


- Assembler les panneaux latéraux à la partie avant et arrière.

## Assemblage



5

- Insérer neuf vis dans le panneau latéral et serrer.




6

VUE DE DESSOUS


- Retourner l'assemblage de la voiture avec précaution.
- Assembler la base latérale à la partie avant et arrière du véhicule.

## Assemblage



7


- Insérer six vis dans la base latérale et serrer.



8

- Remettre l'assemblage à l'endroit.
- Insérer la cheville de la porte dans le trou dans la voiture. Appuyer pour « **enclencher** ».


## Assemblage



9

**IMPORTANT** : Apposer les autocollants 7 et 8 sur le pare-brise avant de passer à l'étape suivante.

- Apposer les autocollants exactement comme indiqué sur l'illustration. Pour de meilleurs résultats, éviter de repositionner un autocollant une fois qu'il a été collé.



10


- Placer le pare-brise sur le tableau de bord et appuyer pour « **enclencher** ».



11

- Assembler le tableau de bord avec pare-brise sur la partie avant.

## Assemblage




12

VUE DE DESSOUS

- Retourner l'assemblage avec précaution.
- Insérer quatre vis dans la partie avant et serrer.


## Décoration

Appliquer les autocollants exactement comme indiqué sur l'illustration. Pour de meilleurs résultats, éviter de repositionner un autocollant une fois qu'il a été collé.



VUE AVANT

# Décoration



9




3



4

VUE DU CÔTÉ GAUCHE




5



10

VUE DU CÔTÉ DROIT

# Installation des piles



- Utiliser des piles **alcalines** pour une durée plus longue.
- Repérer l'emplacement du compartiment des piles sur le tableau de bord. Desserrer la vis du couvercle du compartiment des piles et retirer le couvercle.
- Insérer trois piles **alcalines** AA (LR6).
- Replacer le couvercle du compartiment des piles et serrer la vis.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Glisser le bouton de mise en marche/volume sur arrêt puis de nouveau sur marche.
- Lorsque les sons ou les lumières du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité de votre ville pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.



## Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables du produit avant de procéder au chargement.
- En cas d'utilisation de piles amovibles et rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

# 3 modes de jeu avec des lumières et des sons rigolos !



- Glisser le **bouton de mise en marche/volume** sur MARCHE à volume faible 🔊, MARCHE à volume fort 🔊 ou ARRÊT ⏹.
- Glisser le **sélecteur de mode** sur :
  - ABC Apprentissage** – Apprendre les couleurs, les nombres, la météo et plus encore !
  - 🎵 Musique** – Écouter des chansons amusantes à fredonner et des sons musicaux !
  - 🌀 Imagination** – Écouter des chansons et des effets sonores rigolos !