

Fisher-Price, en collaboration avec la *Consumer Product Safety Commission* des États-Unis, procède actuellement au rappel volontaire d'un nombre restreint de canots de sauvetage d'animaux jouets *Go Diego Go!* qui ont été peints par un fabricant à façon particulier dans un espace-temps limité.

Les jouets rappelés ont été vendus dans les magasins de détail à l'échelle nationale depuis 2007. La peinture lisse sur les logos des canots visés contient du plomb en quantité supérieure aux niveaux permis, dérogeant ainsi à la norme fédérale en matière de présence de peinture au plomb.



Le canot de sauvetage d'animaux comprend un mannequin Diego dans un gilet de sauvetage, un canot jaune et orange avec deux logos peints sur le dessus, et une baleine en noir et blanc.

Si vous possédez un jouet Diego qui répond à cette description, veuillez le retirer de la portée de vos enfants et en interrompre l'usage tant que vous n'aurez pas établi si celui-ci est visé ou non par le rappel.

Si vous avez acheté votre produit *avant* juin 2007, il **n'est pas** visé. Autrement, si vous avez acheté votre produit *depuis* juin 2007, ou si vous êtes incertain(e) quant au moment où vous l'avez acheté, veuillez localiser le code alphanumérique à six caractères sur la face inférieure du produit. Vous le trouverez derrière le ski nautique jaune. Pour vous aider à localiser le code, veuillez tenir le produit sous une lumière vive.



Si les trois derniers caractères du code sont « 6 H F », ou si les deux derniers caractères sont autres que « H F », votre produit **n'est pas** visé.

Si les trois derniers caractères sont « 7 H F » et les trois premiers chiffres tombent **dans la fourchette** des 137, inclusivement, jusqu'à 223, inclusivement, votre produit **est** visé. Si les trois premiers chiffres tombent à l'**extérieur de la fourchette** des 137 en montant jusqu'à 223, inclusivement, votre produit **n'est pas** visé.

Si votre produit est visé, veuillez appeler Fisher-Price au 1-800-916-2235, qui se fera fort de vous renseigner sur son programme de remplacement de produit. Vous pouvez communiquer avec Fisher-Price du lundi au vendredi entre 9 h et 19 h, heure de l'Est, et le samedi entre 11 h et 17 h, heure de l'Est.