



**AVIS DE RAPPEL IMPORTANT**

Fisher-Price, en collaboration avec la United States Consumer Product Safety Commission, rappelle volontairement un nombre limité de jouets en plastique Nickelodeon et Sesame Street peints et fabriqués par un fabricant sous contrat unique pendant une période restreinte. Les produits rappelés ont été vendus aux magasins de détail partout au pays depuis le 1<sup>er</sup> mai 2007. La peinture sur ces produits contient une quantité de plomb qui excèdent les concentrations permises. Le plomb est toxique s'il est ingéré, et peut être nocif pour la santé.

Veillez retirer immédiatement ces jouets des mains des enfants et utiliser ce guide afin de déterminer s'ils sont visés par ce rappel. Des images couleur de chaque produit sont incluses dans les pages suivantes. Utilisez ces images pour identifier les produits que vous possédez. Trouvez le code de date sur chaque produit et comparez-le avec les codes des produits visés par le rappel. Merci de visiter cette page. Veuillez voir ci-dessous l'information concernant les rappels. Si vous avez des produits rappelés ou êtes incertains, téléphoner 1-800-916-2235.

	<p><b>Le numéro de produit est en relief : il comprend cinq chiffres OU une lettre et quatre chiffres.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Le code de date est gravé ou embossé dans le plastique.</li> <li>○ Ce code comprend six caractères.</li> <li>○ Les trois premiers forment un numéro séquentiel.</li> <li>○ Un article peut être visé si son code débute par un nombre compris entre 109 et 187 et se termine par 7LF.</li> <li>○ Si le code de votre produit se situe dans cet intervalle et que le produit figure dans la liste ci-dessous, il est visé par le rappel et devrait être retourné.</li> <li>○ Si votre produit fait partie de la liste ci-dessous mais qu'il ne possède pas de code de date, vous devriez le retourner Si vous l'avez acheté ou reçu après le 1<sup>er</sup> mai 2007.</li> </ul>
--	---

<p>B9620 La maison bavarde de Dora M0732 La maison bavarde de Dora H6859 La maison bavarde de Dora (Canada seulement)</p>	<p>M0527 Gribouilleur rieur Sesame Street G9717 Gribouilleur rieur</p>	
<p>Emplacement du numéro de produit : sous la maison.</p>	<p>Emplacement du code de date : sous la maison.</p>	<p>Emplacement du numéro de produit : S.O.</p> <p>Emplacement du code de date : à côté du couvercle du compartiment des piles.</p>

K0730 Le marché de Dora (au Canada seulement) K2448 Le marché de Dora – Français (au Canada seulement)		H9203 Établi Sing N Giggle (au Canada seulement)		J2248 Carnaval (au Canada seulement)	
					
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date :	Emplacement du numéro de produit : sous le dessus de la table.	Emplacement du code de date : sous le dessus de la table.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date :
K3414 Ceinture de secours Diego M0524 Ceinture de secours Diego K9287 Ceinture de secours Diego (au Canada seulement)		J6537 Ceinture à outils Sesame Street		93492 Saxophone de Croque-Croque	
					
Emplacement du numéro de produit : à l'arrière de la radio.	Emplacement du code de date : à l'arrière de la radio.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le ruban à mesurer.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le produit.
H8237 Ensemble de 3 figurines Blue en tube		93493 Guitare d'Elmo		L8905 Pablo et ses amis	
					
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.
H4187 Figurines Dora en tube (Dora, Chiheur et Babouche) H8236 Ensemble de 3 figurines Dora en tube		H8238 Ensemble de 3 figurines Bob l'éponge en tube		J6763 Chevaliers Babouche et Tico	
					
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.

J9692 L'écurie de Dora		G3825 Camionnette Vamonos bavarde J1136 Camionnette Vamonos bavarde (au Canada seulement)		M2052 Le château de fée H4649 Le château de fée (au Canada seulement)	
					
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement de la date de fabrication (DOM) : à côté du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du numéro de produit : sous la camionnette.	Emplacement de la date de fabrication (DOM) : à côté du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du numéro de produit : sous le château.	Emplacement de la date de fabrication (DOM) : sous le château.
J0346 4x4 de secours Diego J9451 4x4 de secours Diego (au Canada seulement)		K3571 Unité de secours mobile Go Diego Go L5342 Unité de secours mobile Go Diego Go (au Canada seulement)		M2051 Partons à l'aventure Le poste de secours H4650 Partons à l'aventure Le poste de secours (au Canada seulement)	
					
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : à côté du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du numéro de produit : à côté du haut-parleur sous le produit.	Emplacement du code de date : à côté du haut-parleur sous le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le produit.
H5569 Elmo et ses amis (Elmo, Croque-Croque et Ernie)		L3488 Ensemble de figurines Bonne Fête Sesame Street		J0344 Go Diego Go Plongeur des tropiques (au Canada seulement)	
					
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.			Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le véhicule orange.
H5570 Elmo et ses amis (Elmo, BigBird et Zoe)				J0345 Go Diego Go Sauveteur des montagnes	
					
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le véhicule orange.

K4140 Sauvetage en motocyclette – Toucan		B7888 Rouli-rires		39038 Sous-Marin Bain Rigolo		39054 Ferme à Formes Sesame Street	
							
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le repose-pieds.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du couvercle du compartiment des piles.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le produit.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : dans l'étable.
B7989 Elmo bavard multipièces		B7987 Elmo dans sa boîte-surprise		87946 Clavier Elmo		90267 Tricycle de bain d'Ernie	
							
Le numéro de produit est sur le pied.	Emplacement du code de date : sous le pied.	Emplacement du numéro de produit : près du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du code de date : à côté du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du numéro de produit : près du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du code de date : près du couvercle du compartiment des piles.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le produit.
L0305 Figurine Dora		J6762 Reine Mummy		K3580 Dora Aventure féerique		L5813 Diego Tub Trike	
							
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : Sous le produit.
K0617 Jumeaux		L3194 Oeuf surprise Diego		C6911 Ensemble de figurines Babouche et Tico		J0338 Console de poche bilingue Diego	
							
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sur l'oeuf.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : à côté du couvercle du compartiment des piles.
C6908 Ensemble de figurines Dora		C6909 Dora l'Exploratrice – Ensemble de figurines Diego		C6910 Dora l'Exploratrice – Ensemble de figurines Chipéur		G5112 Sing Along Greatest Hits Elmo	
							
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le pied.

H3344 L'anniversaire de Dora L5202 Figurine Dora		H9124 Dora Chef		M0352 Figurines Dora – Diego et un ours		J0343 Go Diego Go Toundra arctique	
							
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le véhicule orange.
B7554 Count To Beat Elmo		H9125 Dora Bonne nuit		M0351 Figurines Dora - Dora et Kitty		H3343 Cousine Daisy	
							
Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : à l'arrière du produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.
93615 Puzzle de bain		93780 Téléphone Musique et lumières		J6765 Prince Diego		K4139 Go Diego Go Sauvetage des dinosaures	
							
Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous la base.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le véhicule orange.
93068 Elmo Rigolo radio		93107 Station Action		93307 Press N Go Elmo		93308 Rev & Go Croque-Croque	
							
Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : près du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le produit.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le véhicule.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le véhicule.
H9186 Ernie Rigoleur		H9188 Oscar le rigoleur		J5936 Croque-Croque le chef rigoleur		J5935 Elmo le joueur de soccer rigoleur	
							
Emplacement du numéro de produit : à l'arrière du personnage.	Emplacement du code de date : à côté du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du numéro de produit : à l'arrière du personnage.	Emplacement du code de date : à côté du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du numéro de produit : à l'arrière du personnage.	Emplacement du code de date : à côté du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du numéro de produit : à l'arrière du personnage.	Emplacement du code de date : à côté du couvercle du compartiment des piles.

H4628 Activités de bain		H2943 Arrosoir Grow With Me		90745 Jeu de construction		33662 Elmo Light Up Musical Pal	
							
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le sous-marin, sur l'étiquette en tissu.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : sous chaque véhicule.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le pied.
33663 Ernie Light Up Musical Pal		33664 BigBird Light Up Musical Pal		J7983 Batterie de cuisine pour le bain Sesame Street		J9518 Perçuse Sesame Street	
							
Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le pied.	Le numéro de produit n'est pas sur le produit.	Emplacement du code de date : sous le pied.	Emplacement du numéro de produit : à l'arrière du produit.	Emplacement du code de date : à l'arrière de Croque-Croque.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du couvercle du compartiment des piles.
L3215 Sesame Street Elmo Farceur		34658 Anneaux à empiler Elmo		90609 Elmo de collection		90611 Croque-Croque de collection	
							
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du couvercle du compartiment des piles.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Aucune date de fabrication sur ce produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.
90612 Zoe de collection		90613 Ernie de collection		90614 BigBird de collection		L3507 Super radio Sesame Street	
							
Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : S.O.	Emplacement du code de date : près du CUP – pas sur le produit.	Emplacement du numéro de produit : à l'arrière du produit.	Emplacement du code de date : près du couvercle du compartiment des piles.