

Rappel des chaises hautes Healthy Care^{MC}, Close to Me^{MC} et Easy Clean^{MC}
Une annonce de rappel visant ces produits a été faite.

Mattel, en collaboration avec les organismes de réglementation en matière de sécurité applicables, procède au rappel volontaire des chaises hautes Healthy Care^{MC}, Close to Me^{MC} et Easy Clean^{MC}. Ces chaises hautes comportent un dispositif de pliage à plat et un siège inclinable à trois positions.

Les chaises hautes Healthy Care^{MC}, Close to Me^{MC} et Easy Clean^{MC} comportent des chevilles de rangement pour le plateau sur les pattes arrière, sur ou contre lesquelles les enfants peuvent trébucher, ce qui pose un risque de laceration.

Seules les chaises hautes Healthy Care^{MC}, Close to Me^{MC} et Easy Clean^{MC} comportant des chevilles de rangement pour le plateau sur les pattes arrière sont visées par le présent rappel. Aucune autre chaise haute n'est visée.

Utilisez le présent guide en ligne pour déterminer si la chaise haute que vous possédez est visée par le présent rappel.

Veillez avoir la chaise haute à votre disposition pour continuer.

Illustration d'exemples des produits *(les couleurs, le style et les accessoires de jeu varient pour chaque chaise)*

**Chaise haute
Healthy Care^{MC}**



**Chaise haute
Close to Me^{MC}**




**Chaise haute
Easy Clean^{MC}**




Repérez le numéro de produit de votre chaise haute. Le numéro de produit est situé sur un autocollant blanc à l'arrière du siège. Veuillez consulter les illustrations ci-dessous pour vous aider à repérer le numéro de produit.


Chaise haute Healthy Care^{MC}



Chaise haute Close to Me^{MC}



Chaise haute Easy Clean^{MC}



Si vous ne possédez **pas** de produit correspondant à l'un des numéros de produit ci-dessus, vous n'êtes **pas touché** par le présent rappel et vous pouvez continuer à utiliser votre chaise haute.

Si vous possédez une chaise haute Healthy Care^{MC}, Close to Me^{MC} ou Easy Clean^{MC} correspondant à l'un des numéros de produit ci-dessus ou si vous n'êtes pas certain si votre chaise haute correspond à un des numéros de produit ci-dessus, veuillez retourner votre chaise haute Healthy Care^{MC}, Close to Me^{MC} ou Easy Clean^{MC} afin de voir l'arrière du produit.

Illustration d'exemples des produits *(les couleurs, le style et les accessoires de jeu varient pour chaque chaise)*

Chaise haute Healthy Care^{MC} comportant une cheville de rangement pour le plateau



Chaise haute Close to Me^{MC} comportant une cheville de rangement pour le plateau



Chaise haute Easy Clean^{MC} comportant une cheville de rangement pour le plateau



Votre chaise haute comporte-t-elle les chevilles de rangement pour le plateau telles que montrées dans les illustrations d'exemples ci-dessus?

1) Si votre chaise haute Healthy Care^{MC}, Close to Me^{MC} ou Easy Clean^{MC} ne comporte pas de chevilles de rangement pour le plateau telles que montrées dans l'illustration ci-dessus, vous n'êtes **pas touché** par le présent rappel et vous pouvez continuer à utiliser votre chaise haute.

2) Si votre chaise haute Healthy Care^{MC}, Close to Me^{MC} ou Easy Clean^{MC} comporte des chevilles de rangement pour le plateau qui correspondent à l'illustration ci-dessus, vous **êtes touché** par le présent rappel.

Veillez cesser d'utiliser votre chaise haute Healthy Care^{MC}, Close to Me^{MC} ou Easy Clean^{MC} immédiatement.

Mattel s'efforce de créer des produits sécuritaires et agréables pour vous et votre famille. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez appeler au 1-800-432-5437, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, heure de l'Est.

Notre principale préoccupation a toujours été la sécurité des enfants qui utilisent nos jouets, et c'est pourquoi nous avons réagi rapidement afin de garder la confiance des familles qui nous permettent de faire partie de leur vie.