

费雪牌脚踏车Trike产品主动召回

现针对下述产品发布主动召回公告。

美太公司(Mattel) 与相关安全监管部门合作，主动召回费雪牌“川崎机车”（Kawasaki Tough Trike）系列幼儿用三轮脚踏车。该脚踏车可由 2 至 5 岁儿童使用。费雪牌“川崎机车”系列脚踏车在座位前约三英寸处装有一个装饰用钥匙，在车身上形成一个至少 5/8 英寸的突起。

儿童可能撞到、坐到或者跌倒在突起的塑料发动钥匙上，而导致严重伤害。

本次主动召回不包括声光系列脚踏车**Lights and Sounds Trikes**、摇滚系列脚踏车**Rock, Roll 'n Ride Trike**、伴我成长系列脚踏车**Grow-With-Me Trikes**、摩托系列脚踏车**Action Sounds Trike** 和助推学骑系列脚踏车**Push 'n Pedal Trike**。上述脚踏车产品在座位前方没有钥匙状突起。任何在车把上装有钥匙的费雪牌脚踏车均不在本次主动召回范围内。

请使用本网上指南以确认您拥有的产品是否在本次主动召回的范围之内。请将您的产品放在身边，并采取下列步骤。

产品编号位于座位下方储物箱内。



B8776 芭比脚踏车 Barbie™ Tough Trike

如果您拥有的不是上图所示的芭比脚踏车，则您并未受本次主动召回影响，请放心使用您的脚踏车。

如果您拥有的是上图所示的芭比脚踏车，或您不确定您拥有的是否上图所示的芭比脚踏车，请确认您所拥有的费雪牌脚踏车上钥匙的位置。



假如您脚踏车的钥匙并非位于座位前方约三英寸处且未在车身上形成一个至少 5/8 英寸的突起，则您**未受本次主动召回影响**，请放心使用您的脚踏车。

假如您脚踏车的钥匙位于座位前方约三英寸处并在车身上形成一个至少 5/8 英寸的突起，则请您检视钥匙的形状。



如果您脚踏车的钥匙为扁平的 D 形钥匙，如左图所示，则您**未受本次主动召回影响**，请放心使用您的脚踏车。



如果您脚踏车的钥匙为圆盘型，如左图所示，则您的脚踏车**在本次主动召回范围之内**。

请立即停止使用您的脚踏车。



如果您脚踏车的钥匙为 D 形钥匙，如左图所示，则您的脚踏车在本次主动召回范围之内。
请立即停止使用您的脚踏车。

如需进一步信息，请发送电邮 fisher-price.sh@mattel.com 或致电 86-800-820-6939 联系美太 (Mattel) 公司。

与我们的玩具为伴的孩子们的安全始终是我们最大的关注。因此，我们决心以最及时的应对措施，使选择我们的家庭保持对美太一贯的信心与支持。